



BEDNAR

ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE

Gwarancja wysokiej jakości i doskonała praca



www.bednar.com

JOY OF FARMING

Jakość przede wszystkim!



Firma **BEDNAR FMT s.r.o.** została założona przez pana **Ladislava Bednářa** w 1997 roku. Podczas swojej obecności na rynku firma stała się wyróżniającym się międzynarodowym producentem techniki rolniczej i profesjonalnym partnerem dla wielu rolników.

OFERUJEMY ROZWIĄZANIA DLA KAŻDEGO Z WAS

Jesteśmy specjalistami w produkcji techniki rolnej do uprawy gleby, siewu, uprawy międzyrzędowej, mulczowania, nawożenia i gospodarowania resztkami pożywnymi. Od samego początku skupiamy się na rozwoju i produkcji maszyn o dużej szerokości, jednak nasze obszerne portfolio pozwala zaoferować nam odpowiednią linię technologiczną dla każdych warunków rolnych i każdego obszaru. Maszyny BEDNAR można znaleźć w ponad 38 krajach świata, pracujące w różnych warunkach klimatycznych i glebowych przy pełnej satysfakcji ich właścicieli.

ROŚNIEMY RAZEM Z TOBĄ

Maszyny firmy BEDNAR są produkowane w zakładzie w miejscowości Rychnov nad Kněžnou. Produkcję naszych maszyn na powierzchni 3.932 m² rozpoczęliśmy w 2006 roku. Zakład produkcyjny został znacznie rozbudowany w 2012 roku, kiedy to powstała instalacja produkcyjna dla lakierni proszkowej. Dwa lata później powierzchnie produkcyjne i magazynowe miały już 14.061 m². Wmurowanie kamienia węgielnego w grudniu 2018 roku pod budowę nowej, dwukondygnacyjnej hali produkcyjnej, było fundamentalnym krokiem dla naszej Spółki. W 2020 roku oddano do użytku nową halę produkcyjną i rozpoczęto montaż liniowy maszyn. Powierzchnie produkcyjne i magazynowe zostały powiększone do 30 492 m². Ta najwyższa w historii Spółki inwestycja pozwoliła nam elastycznie reagować na rosnący popyt na maszyny BEDNAR związany z aktywnym wprowadzaniem produktów na nowe rynki oraz budową stabilnej sieci dystrybucji.

OPRACOWUJEMY NOWE MASZYNY NA PODSTAWIE PRÓB EKSPLOATACYJNYCH I WE WSPÓŁPRACY Z NASZYMİ KLIENTAMI

Jesteśmy wybitnymi specjalistami w dziedzinie głębokiej uprawy gleby. Od wielu lat promujemy to rozwiązanie i we współpracy z organizacjami naukowymi oraz wiodącymi firmami rolnymi sprawdzamy jego pozytywny wpływ na żyzność gleby oraz plony w uprawianych roślinach. Wraz z głębokim spulchnianiem intensywnie badamy również metodę nawożenia profilowego. Polega ona na precyzyjnym, zmiennym aplikowaniu nawozów wgłdem map glebowych, na całej powierzchni lub tylko w obrobione pasa gleby pod korzenie roślin.

TYLKO ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE MOGĄ ZAPEWNIĆ BEZPROBLEMOWE FUNKCJONOWANIE TWOJEJ MASZYN

Poszczególne części maszyn firmy BEDNAR zostały przemyślane w najdrobniejszych szczegółach, tak aby razem tworzyły całość gwarantującą 100% jakości. Części zamienne firmy BEDNAR podlegające zużyciu (podcinacze, dłuta, dyski, skrobaki, sworznie, skrzydełka itp.) wykonane są z wysokiej jakości materiału, zapewniając optymalną pracę.

Kupując oryginalne elementy robocze marki BEDNAR, otrzymujesz części najwyższej jakości, a co więcej, masz pewność, będą pasować do Twojej maszyny. Zawsze znajdziesz wymaganą liczbę części w naszym magazynie centralnym oraz w magazynach naszych autoryzowanych partnerów handlowych; jesteśmy zobowiązani do terminowych dostaw, gdy tylko zajdzie taka potrzeba.

MISJA

Naszą misją jest być blisko i oferować rozwiązania, które zwiększą zysk Twojej firmy. Dlatego jesteśmy w bliskim kontakcie z Wami, naszymi klientami, uniwersytetami rolniczymi i profesjonalnymi instytucjami podczas opracowywania nowych maszyn i technologii. Podczas produkcji maszyn firmy BEDNAR zwracamy uwagę na wysoką jakość materiałów, użytych części i końcowej kontroli maszyn, które otrzymują wysoką i długotrwałą wartość dodaną dzięki naszemu unikalnemu know-how i technologii produkcji. Przestrzegamy zasad zrównoważonego rozwoju naszej planety, aby zachować wartości dla przyszłych pokoleń.

WIZJA

Staramy się oferować nasze produkty i technologie coraz większej liczbie rolników. Koncentrujemy się na poszukiwaniu nowych partnerów biznesowych, budowaniu stabilnej sieci dystrybucji oraz zapewnianiu wysokiej jakości usług sprzedażowych i posprzedażowych. Kontrola i ustawienia niezbędnych parametrów dla wysokiej jakości pracy wykonywanej przez maszyny firmy BEDNAR będą w większym stopniu oparte na prostocie naciśnięcia jednego przycisku. Digitalizacja danych i ich sensowne wykorzystanie będą stopniowo odzwierciedlane w większości produkowanych przez nas maszyn.

Oryginalne części zamienne

FAKTY O NAS

- Zatrudniamy ponad **550 osób**.
- Eksportujemy do **39 krajów na całym świecie**.
- W 2020 roku wyprodukowaliśmy **2200 maszyn**.
- Eksport sprzedaży **wynosi 93%**.
- W 2022 roku po raz pierwszy w historii naszej Firmy osiągnęliśmy obroty powyżej **148 mil. EUR**.

WARTOŚCI, NA KTÓRYCH BUDUJEMY

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE

„Jesteśmy profesjonalnym partnerem i doradcą dla rolników, wnosimy nowe rozwiązania technologiczne do Twojego biznesu.”

WYSOKA PRODUKTYWNOŚĆ

„Jesteśmy liderem w branży z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w rozwoju i produkcji maszyn do uprawy gleby i siewu.”

AGRONOMICZNE KNOW – HOW

„Jesteśmy rolnikami, którzy szanują tradycję oraz reagujemy na nowoczesne trendy rozwoju.”

ŁATWA OBSŁUGA MASZYN

„Stawiamy na łatwe sterowanie maszyną i intuicyjną obsługę i jest to coś, co należy brać pod uwagę już w momencie, gdy pojawia się pomysł na nowo opracowaną maszynę.”

Dłuta i podcinacze LONG LIFE dla TERRALAND: TN, TN Profi, TO



TERRALAND TN, TN PROFI, TO
D – KM060411 M – KM060410*
KM060411**
Dłuto LONG LIFE 70 mm (1 szt)

* do generacji CC włącznie.
** od generacji DA

CZAS NA WYMIANĘ

SKRZYDŁA LONG LIFE

Na krawędziach zmniejszyło się o około 1,5 cm szerokości.

TERRALAND TN, TN PROFI, TO
KM060483
Skrzydło LONG LIFE L 140 mm (1 szt)
KM060484
Skrzydło LONG LIFE P 140 mm (1 szt)



Nie trać czasu na wymiany, wybierz LONG LIFE!


BEDNAR doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak ważna jest jakość części eksploatacyjnych. Koszt części eksploatacyjnych odgrywa ważną rolę.

Większa odporność dłut, podcinaczy, sprężyn brony itp. znacznie obniża koszty części eksploatacyjnych, jak również czas poświęcony na wymianę poszczególnych części roboczych.

Nowe dłuta LONG LIFE, podcinacze i końcówki mają znacznie dłuższą żywotność i tym samym zwiększają wydajność maszyny.

Nowe części robocze LONG LIFE zapewniają korzyści w zakresie jakości, czasu i kosztów:

- Do 10 razy dłuższa żywotność w porównaniu z wersją standardową.
- Stała głębokość robocza i jakość pracy.
- Udoskonalone zagłębianie, mniejsze zapotrzebowanie na moc ciągnika dzięki stale ostrym krawędziom.
- Minimalny wpływ zużycia na głębokość pracy.
- Oszczędność czasu i kosztów związanych z wymianą części.
- Przedłużony okres użytkowania maszyn w sezonie.
- Niższy koszt użytkowania dłut / podcinaczy / brony w przeliczeniu na hektar pracy.
- Optymalne wykorzystanie mocy ciągnika.
- Oszczędność powierzchni magazynowych i kosztów transportu.



Dłuto LONG LIFE po obróbce 700 ha gleby



Dłuta i podcinacze LONG LIFE dla większej wydajności



TERRALAND TN, TN PROFI, TO
KM060340
Dłuto LONG LIFE 40 mm (1 szt)



CZAS NA WYMIANĘ

DŁUTO LONG LIFE

Grubość materiału spieku z węgla na dolnej stronie dłuta jest mniejsza niż ok. 2 mm; płytki węglowe na górnej powierzchni dłuta nie pokrywają całej krawędzi dłuta.

NOWE DŁUTA STANDARDOWE



- Ostry kąt roboczy
- Podcinanie profilu glebowego
- Podnoszenie gleby
- Niski współczynnik oporu

ZUŻYTE DŁUTA STANDARDOWE



- Niezachowana geometria kąta pracy
- Gleba wypchnięta do przodu, dłuta nie podcinają tak dobrze jak nowe
- Wysoki współczynnik oporu
- Zwiększone zużycie paliwa
- Nadmierne obciążenie ramy maszyny i łożysk
- Mniejsza prędkość pracy

DŁUTA LONG LIFE



- Zachowana geometria pracy nakładki
- Podcinanie profilu gleby
- Ciągłe podnoszenie gleby
- Stale niski opór trakcyjny
- Mniejsze zużycie paliwa
- Idealne obciążenie ramy maszyny i łożysk
- Większa wydajność

Dłuta i podcinacze LONG LIFE do TERRALAND: TN, TN Profi, TO




TERRALAND TN, TN PROFI, TO
KM060667

Dłuto LONG LIFE 40 mm M (1 szt)

KM060690

Dłuto LONG LIFE 40 mm D (1 szt)



TERRALAND TN, TN PROFI, TO
KM060669

LONG LIFE dłuto 55 mm M (1 szt)

KM060691

LONG LIFE dłuto 55 mm D (1 szt)



„Dłuta LONG LIFE wytrzymują w naszych warunkach sześć razy dłużej niż dłuta napawane. Są szczególnie przydatne w porze suchej i sprawdzają się tak dobrze, że nie używamy innych typów dłuł na maszynie.”
Jiří Mátl, operator maszyn

Spółdzielnia rolnicza Budíšovice
Budíšovice (powiat Jindřichův Hradec)
1933 ha

Dłuta i podcinacze LONG LIFE do TERRALAND DO i FENIX FN, FO



FENIX FN, FO, TERRALAND DO

do 2018 włącznie – KM060402

od 2019 – KM060427

Dłuto LONG LIFE 80 mm (1 szt)



FENIX FN, FO,
TERRALAND DO

od 2019 – KM060446

Dłuto LONG LIFE 40 mm (1 szt)



FENIX FN, FO, TERRALAND DO

do 2018 r. włącznie.

od 2019 r.

KM060316
Skrzydło LONG LIFE L
185 mm (1 szt)

KM060447
Skrzydło LONG LIFE L
185 mm (1 szt)

KM060317
Skrzydło LONG LIFE P
185 mm (1 szt)

KM060448
Skrzydło LONG LIFE P
185 mm (1 szt)




Dłuto a gęsiostópka LONG LIFE dla maszyny VERSATILL VO Profi

VERSATIL VO PROFI
KM060511
Dłuto LONG LIFE 40 mm
(1 szt)

SEKRET
dłut LONG LIFE



Ochrona
stalowego korpusu



Wyjątkowo odporny na wstrząsy

Zapobiega zużyciu stalowego dłuta

VERSATIL VO PROFI
KM060696
Gęsiostópka LONG LIFE
(1 szt)



Płytki węglaka
tylko na jednej
powierzchni



Płytki węglaka
wolframu na dwóch
powierzchniach
stycznych nakładki



Elementy brony palczastej LONG LIFE

Ostrze Gamma LONG LIFE



STRIEGEL PRO PE, PN
01364391
Ząb LONG LIFE (1 szt)



SWIFTER SN, SO, SE, SM
KM060416
Ostrze Gamma (1 szt)

CZAS NA WYMIANĘ

LONG LIFE OSTRZE GAMMA
Ubytek materiału około 1 cm.

LONG LIFE ZĄB BRONY
Długość powlekanej węglikiem
końcówki pręta jest mniejsza niż
0,5 cm.



„Miałem okazję przetestować różne dłuta do maszyny TERRALAND, również dłuta „LONG LIFE”. Właśnie te okazały się najlepsze. Okazały się sześć razy trwalsze od normalnych elementów roboczych. Dla mnie są one niezbędne do efektywnej pracy podczas suchych okresów. Zalecam używanie ich ze względu na niezaprzeczalne korzyści, takie jak jakościowe uprawianie gleby oraz mniej czasu spędzone na konserwacji maszyny.“

Mateusz Watral, właściciel gospodarstwa




GR Mateusz Watral
Kołbaskowo, województwo Zachodniopomorskie
50 ha | TERRALAND 4000 PROFI HD



Gęsiostópka i skrobak LONG LIFE dla maszyn SWIFTER i OMEGA

Dłuta i noże LONG LIFE dla maszyn STRIP-MASTER i KATOR

SWIFTER SN, SO, SE, SM
KM060550
Gęsiostópka (1 szt)



OMEGA OO L/FL
KM060563
Skrobak redlicy siewnej (1 szt)

CZAS NA WYMIANĘ

LONG LIFE SKROBAK

Stykająca się krawędź skrobaka zmniejszyła się do 80 % swojej pierwotnej szerokości.



STRIP-MASTER
KM060738
Dłuto ST-PO (1 szt)



STRIP-MASTER
KM060752
Dłuto LD-PO (1 szt)




KATOR
KM450487
Nóż (L) (1 szt)
KM450488
Nóż (P) (1 szt)

STRIEGEL PRO PN

brona do słomy




zarządzanie resztkami poźniwnymi




Brona sprężysta

- Model PN**
- 1 – KM130010 BRONA..... 1 szt
 - 2 – 00636049 OGRANICZNIK GÓRNY 1 szt
 - 3 – 00636049 OGRANICZNIK DOLNY 1 szt
 - 4 – KM000056 PODKŁADKA..... 2 szt
 - 5 – KM000325 NAKRĘTKA 2 szt
 - 6 – KM000011 ŚRUBA 2 szt




Brona sprężysta – LONG LIFE

- Model PN**
- 1 – 01364391 BRONA..... 1 szt
 - 2 – 00636049 OGRANICZNIK GÓRNY 1 szt
 - 3 – 00636049 OGRANICZNIK DOLNY 1 szt
 - 4 – KM000056 PODKŁADKA..... 2 szt
 - 5 – KM000325 NAKRĘTKA 2 szt
 - 6 – KM000011 ŚRUBA 2 szt



Nakładka włóki

- Model PN**
- 1 – KM060225 SPRĘŻYNA..... 1 szt
 - 2 – KM060136 NAKŁADKA 1 szt
 - 3 – KM000851 ŚRUBA 2 szt
 - 4 – KM000848 NAKRĘTKA 2 szt



Wałek Trash Cutter 750

- Model PN**
- 1 – 01554335 NÓŻ..... 6 szt
 - 2 – KM001068 ŚRUBA 24 szt
 - 3 – KM000056 PODKŁADKA..... 24 szt
 - 4 – KM000154 NAKRĘTKA 24 szt



Ramię dysku Turbo – lewe

- Model PN**
- 1 – KM060225 SPRĘŻYNA..... 1 szt
 - 2 – 01208735 SWORZEŃ..... 1 szt
 - 3 – KM000431 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 4 – KM000418 NAKRĘTKA 1 szt
 - 5 – KM040190 ŁOŻYSKO 1 szt
 - 6 – 01209884 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 7 – KM000024 PODKŁADKA..... 12 szt
 - 8 – KM000879 ŚRUBA 6 szt
 - 9 – KM000157 NAKRĘTKA 6 szt
 - 10 – KM060457 LEWY DYSK..... 1 szt



Ramię dysku Turbo – prawe

- Model PN**
- 1 – KM060225 SPRĘŻYNA..... 1 szt
 - 2 – 01208735 SWORZEŃ..... 1 szt
 - 3 – KM000431 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 4 – KM000418 NAKRĘTKA 1 szt
 - 5 – KM040190 ŁOŻYSKO 1 szt
 - 6 – 01209884 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 7 – KM000024 PODKŁADKA..... 12 szt
 - 8 – KM000879 ŚRUBA 6 szt
 - 9 – KM000157 NAKRĘTKA 6 szt
 - 10 – KM060430 PRAWY DYSK..... 1 szt

CZAS NA WYMIANĘ

ZĄB BRONY
Gdy niwelator jest zmniejszony o 5 cm.

NAKŁADKA WŁÓKI
Gdy część robocza włóki jest zmniejszona o 5 cm.


DYSK TURBO
Gdy średnica dysku jest mniejsza niż 300 mm.

Nie należy zapominać o wymianie śrub i nakrętek przy każdej zmianie narzędzi roboczych.




STRIEGEL PRO PE

brona do słomy




Brona sprężysta

- Model PE**
- 1 – KM130010 BRONA..... 1 szt
 - 2 – 00636049 OGRANICZNIK GÓRNY 1 szt
 - 3 – 00636049 OGRANICZNIK DOLNY 1 szt
 - 4 – KM000056 PODKŁADKA..... 2 szt
 - 5 – KM000325 NAKRĘTKA 2 szt
 - 6 – KM000011 ŚRUBA 2 szt




Brona sprężysta LONG LIFE

- Model PE**
- 1 – 01364391 BRONA..... 1 szt
 - 2 – 00636049 OGRANICZNIK GÓRNY 1 szt
 - 3 – 00636049 OGRANICZNIK DOLNY 1 szt
 - 4 – KM000056 PODKŁADKA..... 2 szt
 - 5 – KM000325 NAKRĘTKA 2 szt
 - 6 – KM000011 ŚRUBA 2 szt



Nakładka włóki

- Model PN, PE**
- 1 – KM060225 SPRĘŻYNA..... 1 szt
 - 2 – KM060136 NAKŁADKA 1 szt
 - 3 – KM000851 ŚRUBA 2 szt
 - 4 – KM000848 NAKRĘTKA 2 szt




Ramię dysku Turbo – lewe

- Model PE**
- 1 – KM060225 SPRĘŻYNA..... 1 szt
 - 2 – 01208735 SWORZEŃ..... 1 szt
 - 3 – KM000431 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 4 – KM000418 NAKRĘTKA 1 szt
 - 5 – KM040190 ŁOŻYSKO 1 szt
 - 6 – 01209884 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 7 – KM000024 PODKŁADKA..... 12 szt
 - 8 – KM000879 ŚRUBA 6 szt
 - 9 – KM000157 NAKRĘTKA 6 szt
 - 10 – KM060457 LEWY DYSK..... 1 szt



Ramię dysku Turbo – prawe

- Model PE**
- 1 – KM060225 SPRĘŻYNA..... 1 szt
 - 2 – 01208735 SWORZEŃ..... 1 szt
 - 3 – KM000431 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 4 – KM000418 NAKRĘTKA 1 szt
 - 5 – KM040190 ŁOŻYSKO 1 szt
 - 6 – 01209884 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 7 – KM000024 PODKŁADKA..... 12 szt
 - 8 – KM000879 ŚRUBA 6 szt
 - 9 – KM000157 NAKRĘTKA 6 szt
 - 10 – KM060430 PRAWY DYSK..... 1 szt



Spulchniacze śladów za kołami ciągnika


- Model PE**
- 1 – KM060086 GĘSIOSTÓPKA..... 1 szt
 - 2 – KM000616 ŚRUBA 1 szt
 - 3 – KM000296 NAKRĘTKA 1 szt

LICZBA ZUŻYWAJĄCYCH SIĘ CZĘŚCI ZAMIENNYCH

STRIEGEL PRO		PE 12000
Brona sprężysta	szt	120
Nakładka włóki	szt	36
Ramię dysku Turbo	szt	36
Spulchniacze śladów za kołami ciągnika	szt	8




SWIFTERDISC XN
brona talerzowa




Dysk Standard
520 x 5 mm

- Model XN, XN R**
- 1 – KM060304 DYSK..... 1 szt
 - 2 – KM000930 ŚRUBA 6 szt
 - 3 – KM000963 PODKŁADKA..... 6 szt
 - 4 – KM040146 PIASTA..... 1 szt




Dysk Agressive
520 x 5 mm

- Model XN, XN R**
- 1 – KM060305 DYSK..... 1 szt
 - 2 – KM000930 ŚRUBA 6 szt
 - 3 – KM000963 PODKŁADKA..... 6 szt
 - 4 – KM040146 PIASTA..... 1 szt




Ząb zagarniacza

- Model XN**
- 1 – KM030007 ZĄB..... 1 szt
 - 2 – 00002940 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 3 – KM380001 OBEJMA..... 1 szt
 - 4 – KM000154 NAKRĘTKA 2 szt



Skrobak wału U-Ring

- Model XN, XN R**
- 1 – 00037392 SKROBAK..... 1 szt
 - 2 – KM000395 ŚRUBA 1 szt
 - 3 – KM000081 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 4 – KM000155 NAKRĘTKA 1 szt
 - 5 – 00000754 UCHWYT 1 szt



Skrobak wału Spring

- Model XN, XN R**
- 1 – 00712418 SKROBAK..... 1 szt
 - 2 – KM000395 ŚRUBA 2 szt
 - 3 – KM000081 PODKŁADKA..... 2 szt
 - 4 – KM000155 NAKRĘTKA 2 szt
 - 5 – 00713124 SPRĘŻYNA 1 szt

CZAS
NA WYMIANĘ

DYSK STANDARD 520 MM
Gdy średnica dysku jest
mniejsza niż 480 mm.

DYSK AGRESSIVE 520 MM
Gdy średnica dysku jest
mniejsza niż 500 mm.


ZĄB BRONY
Gdy niwelator zużył się o 5 cm.






Skrobak wału
Rubberpacker

- Model XN, XN R**
- 1 – 00023579 SKROBAK..... 1 szt
 - 2 – KM000395 ŚRUBA..... 1 szt
 - 3 – KM000081 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 4 – KM000155 NAKRĘTKA..... 1 szt
 - 5 – 00046816 UCHWYT..... 1 szt



Skrobak wału V-ring

- Model XN, XN R**
- 1 – 00037392 SKROBAK..... 1 szt
 - 2 – KM000395 ŚRUBA..... 1 szt
 - 3 – KM000081 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 4 – KM000155 NAKRĘTKA..... 1 szt
 - 5 – 00000754 UCHWYT..... 1 szt




Skrobak wału
segmentowego

- Model XN, XN R**
- 1 – 00029738 SKROBAK..... 1 szt
 - 2 – KM000395 ŚRUBA..... 1 szt
 - 3 – KM000081 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 4 – KM000155 NAKRĘTKA..... 1 szt
 - 5 – 00046596 UCHWYT..... 1 szt

LICZBA ZUŻYWAJĄCYCH SIĘ CZĘŚCI ZAMIENNYCH


SWIFTERDISC		XN 3000	XN 3500	XN 4000R	XN 4000	XN 5000
Dysk Standard 520 × 5 mm	szt	22/24	26/28	30/32	30	40
Dysk Agressive 520 × 5 mm	szt	22/24	26/28	30/32	30	40
Ząb zagarniacza	szt	22	26	30	28	36
Skrobak wału V-ring	szt	22	24	28	30	38
Skrobak wału segmentowego	szt	23	26	30	32	40
Skrobak wału Rubberpacker	szt	23	26	30	32	40
Skrobak wału U-Ring	szt	16	18	22	24	28
Skrobak wału Spring	szt	13	14	18	18	22

SWIFTERDISC XO F
brona talerzowa




Dysk Standard
520 × 5 mm

- Model XO F**
- 1 – KM060304 DYSK..... 1 szt
 - 2 – KM000930 ŚRUBA..... 6 szt
 - 3 – KM000963 PODKŁADKA..... 6 szt
 - 4 – KM040146 PIASTA..... 1 szt
 - 5 – 00913027 PODKŁADKA..... 1 szt




Dysk Agressive
520 × 5 mm

- Model XO F**
- 1 – KM060305 DYSK..... 1 szt
 - 2 – KM000930 ŚRUBA..... 6 szt
 - 3 – KM000963 PODKŁADKA..... 6 szt
 - 4 – KM040146 PIASTA..... 1 szt
 - 5 – 00913027 PODKŁADKA..... 1 szt




Równający dysk
o kształcie gwiazdy –
strona lewa

- Model XO F**
- 1 – KM060251 DYSK..... 1 szt
 - 2 – KM000489 ŚRUBA..... 6 szt
 - 3 – KM000056 PODKŁADKA..... 6 szt
 - 4 – KM040146 PIASTA..... 1 szt




Równający dysk
o kształcie gwiazdy –
strona prawa

- Model XO F**
- 1 – KM060250 DYSK..... 1 szt
 - 2 – KM000489 ŚRUBA..... 6 szt
 - 3 – KM000056 PODKŁADKA..... 6 szt
 - 4 – KM040146 PIASTA..... 1 szt



Ząb zagarniacza

- Model XO F**
- 1 – KM030007 ZĄB..... 1 szt
 - 2 – 00002940 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 3 – KM380001 OBEJMA..... 1 szt
 - 4 – KM000154 NAKRĘTKA..... 2 szt



Nakładka włóki


- Model XO F**
- 1 – KM060349 SPRĘŻYNA..... 1 szt
 - 2 – KM060369 NAKŁADKA..... 1 szt
 - 3 – KM000851 ŚRUBA..... 2 szt
 - 4 – KM000848 NAKRĘTKA..... 2 szt

CZAS NA WYMIANĘ

SKROBAK


Szczelina między zgarniaczem a wałkiem nie może przekraczać 1 cm przy maksymalnym dosunięciu.






Wzmocniony skrobak
wału Cutpack

- Model XO F**
- 1 – KM060694 SKROBAK..... 1 szt
 - 2 – KM000395 ŚRUBA 2 szt
 - 3 – KM000081 PODKŁADKA..... 2 szt
 - 4 – KM000685 NAKRĘTKA 2 szt
 - 5 – 00887377 UCHWYT 1 szt




Skrobak wału
segmentowego

- Model XO F**
- 1 – 00029738 SKROBAK..... 1 szt
 - 2 – KM000395 ŚRUBA 1 szt
 - 3 – KM000081 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 4 – KM000155 NAKRĘTKA 1 szt
 - 5 – 00046596 UCHWYT 1 szt




Skrobak
Rubberpacker

- Model XO F**
- 1 – 00023579 SKROBAK..... 1 szt
 - 2 – KM000395 ŚRUBA 1 szt
 - 3 – KM000081 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 4 – KM000155 NAKRĘTKA 1 szt
 - 5 – 00046816 UCHWYT 1 szt



Skrobak wału V-ring

- Model XO F**
- 1 – 00037392 SKROBAK..... 1 szt
 - 2 – KM000395 ŚRUBA 1 szt
 - 3 – KM000081 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 4 – KM000155 NAKRĘTKA 1 szt
 - 5 – 00000754 UCHWYT 1 szt




Wałek Trash Cutter
750

- Model XO F**
- 1 – 01554335 NÓŻ..... 6 szt
 - 2 – KM001068 ŚRUBA 24 szt
 - 3 – KM000056 PODKŁADKA..... 24 szt
 - 4 – KM000154 NAKRĘTKA 24 szt

LICZBA ZUŻYWAJĄCYCH SIĘ CZĘŚCI ZAMIENNYCH


SWIFTERDISC		XO 4000 F	XO 4500 F	XO 5000 F	XO 6000 F	XO 8000 F
Dysk Standard 520 × 5 mm	szt	30	34	38	46	58
Dysk Agressive 520 × 5 mm	szt	30	34	38	46	58
Równający dysk o kształcie gwiazdy – strona lewa	szt	1	1	1	1	1
Równający dysk o kształcie gwiazdy – strona prawa	szt	1	1	1	1	1
Nakładka włók z kołami/bez kół podporowych	szt	14/12	16/12	20/14	22/18	28/24
Ząb zagarniacza	szt	31	33	37	43	55
Skrobak wału V-ring	szt	30	34	38	46	56
Skrobak wału segmentowego	szt	33	37	41	49	59
Skrobak wału Rubberpacker	szt	33	37	41	49	59
Wzmocniony skrobak wału Cutpack	szt	—	—	41	49	56
Wałek Trash Cutter 458 z kołami/bez kół podporowych	szt	48/–	24/–	–/48	–/–	–/–
Wałek Trash Cutter 750 z kołami/bez kół podporowych	szt	–/24	–/–	–/–	48/–	–/–
Wałek Trash Cutter 610 z kołami/bez kół podporowych	szt	–/–	24/–	–/48	–/48	–/–

SWIFTERDISC XO PROFI
brona talerzowa




Dysk Standard
520 × 5 mm

- Model XO PROFI**
- 1 – KM060304 DYSK..... 1 szt
 - 2 – KM000930 ŚRUBA 6 szt
 - 3 – KM000963 PODKŁADKA..... 6 szt
 - 4 – KM040146 PIASTA..... 1 szt
 - 5 – 00913027 PODKŁADKA..... 1 szt




Dysk Agressive
520 × 5 mm

- Model XO PROFI**
- 1 – KM060305 DYSK..... 1 szt
 - 2 – KM000930 ŚRUBA 6 szt
 - 3 – KM000963 PODKŁADKA..... 6 szt
 - 4 – KM040146 PIASTA..... 1 szt
 - 5 – 00913027 PODKŁADKA..... 1 szt




Dysk Agressive
560 × 5 mm

- Model XO PROFI**
- 1 – KM060552 DYSK..... 1 szt
 - 2 – 00913027 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 3 – KM000963 PODKŁADKA..... 6 szt
 - 4 – KM000930 ŚRUBA 6 szt
 - 5 – KM040146 PIASTA..... 1 szt
 - 6 – KM000980 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 7 – KM000967 NAKRĘTKA 1 szt
 - 8 – KM000468 SWORZEŃ..... 1 szt




Dysk Standard
560 × 5 mm

- Model XO PROFI**
- 1 – KM060412 DYSK..... 1 szt
 - 2 – 00913027 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 3 – KM000963 PODKŁADKA..... 6 szt
 - 4 – KM000930 ŚRUBA 6 szt
 - 5 – KM040146 PIASTA..... 1 szt
 - 6 – KM000980 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 7 – KM000967 NAKRĘTKA 1 szt
 - 8 – KM000468 SWORZEŃ..... 1 szt




Wałek Trash Cutter
610

- Model XO PROFI**
- 1 – 01991133 NÓŻ..... 1 szt
 - 2 – KM001068 ŚRUBA 4 szt
 - 3 – KM000056 PODKŁADKA..... 4 szt
 - 4 – KM000154 NAKRĘTKA 4 szt




Wałek Trash Cutter
485

- Model XO PROFI**
- 1 – 02137640 NÓŻ..... 1 szt
 - 2 – KM001068 ŚRUBA 3 szt
 - 3 – KM000056 PODKŁADKA..... 3 szt
 - 4 – KM000154 NAKRĘTKA 3 szt




Skrobak wału V-ring

- Model XO PROFI**
- 1 – 00037392 SKROBAK..... 1 szt
 - 2 – KM000395 ŚRUBA 1 szt
 - 3 – KM000081 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 4 – KM000155 NAKRĘTKA 1 szt
 - 5 – 00000754 UCHWYT 1 szt




Skrobak wału segmentowego

- Model XO PROFI**
- 1 – 00029738 SKROBAK..... 1 szt
 - 2 – KM000395 ŚRUBA 1 szt
 - 3 – KM000081 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 4 – KM000155 NAKRĘTKA 1 szt
 - 5 – 00046596 UCHWYT 1 szt




Skrobak Rubberpacker

- Model XO PROFI**
- 1 – 00023579 SKROBAK..... 1 szt
 - 2 – KM000395 ŚRUBA 1 szt
 - 3 – KM000081 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 4 – KM000155 NAKRĘTKA 1 szt
 - 5 – 00046816 UCHWYT 1 szt




Wzmocniony skrobak wału Cutpack

- Model XO PROFI**
- 1 – KM060694 SKROBAK..... 1 szt
 - 2 – KM000395 ŚRUBA 2 szt
 - 3 – KM000081 PODKŁADKA..... 2 szt
 - 4 – KM000685 NAKRĘTKA 2 szt
 - 5 – 00887377 UCHWYT 1 szt



Ząb zagarniacza


- Model XO PROFI**
- 1 – KM030007 BRONA..... 1 szt
 - 2 – 00002940 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 3 – KM380001 OBEJMA..... 1 szt
 - 4 – KM000154 NAKRĘTKA 2 szt



Nakładka włóki


- Model XO PROFI**
- 1 – KM060349 SPRĘŻYNA..... 1 szt
 - 2 – KM060369 NAKŁADKA 1 szt
 - 3 – KM000851 ŚRUBA 2 szt
 - 4 – KM000848 NAKRĘTKA 2 szt

SWIFTERDISC XE
brona talerzowa




Dysk Standard
520 × 5 mm

- Model XE**
- 1 – KM060304 DYSK..... 1 szt
 - 2 – KM000930 ŚRUBA 6 szt
 - 3 – KM000963 PODKŁADKA..... 6 szt
 - 4 – KM040146 PIASTA..... 1 szt
 - 5 – 00913027 PODKŁADKA..... 1 szt




Dysk Agressive
520 × 5 mm

- Model XE**
- 1 – KM060305 DYSK..... 1 szt
 - 2 – KM000930 ŚRUBA 6 szt
 - 3 – KM000963 PODKŁADKA..... 6 szt
 - 4 – KM040146 PIASTA..... 1 szt
 - 5 – 00913027 PODKŁADKA..... 1 szt




Równający dysk
o kształcie gwiazdy –
strona lewa

- Model XE**
- 1 – KM060251 DYSK..... 1 szt
 - 2 – KM000489 ŚRUBA 6 szt
 - 3 – KM000056 PODKŁADKA..... 6 szt
 - 4 – KM040146 PIASTA..... 1 szt




Równający dysk
o kształcie gwiazdy –
strona prawa

- Model XE**
- 1 – KM060250 DYSK..... 1 szt
 - 2 – KM000489 ŚRUBA 6 szt
 - 3 – KM000056 PODKŁADKA..... 6 szt
 - 4 – KM040146 PIASTA..... 1 szt



Nakładka włóki

- Model XE**
- 1 – KM060349 SPRĘŻYNA..... 1 szt
 - 2 – KM060369 NAKŁADKA 1 szt
 - 3 – KM000851 ŚRUBA 2 szt
 - 4 – KM000848 NAKRĘTKA 2 szt




Skrobak wału V-ring

- Model XE**
- 1 – 00037392 SKROBAK..... 1 szt
 - 2 – KM000395 ŚRUBA 1 szt
 - 3 – KM000081 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 4 – KM000155 NAKRĘTKA 1 szt
 - 5 – 00000754 UCHWYT 1 szt


LICZBA ZUŻYWAJĄCYCH SIĘ CZĘŚCI ZAMIENNYCH

SWIFTERDISC		XO 6000 PROFI	XO 7500 PROFI
Dysk Standard 520 × 5 mm / 560 × 5 mm	szt	51	59
Dysk Agressive 520 × 5 mm / 560 × 5 mm	szt	51	59
Nakładka włóki	szt	22	26
Ząb zagarniacza	szt	43	49
Skrobak wału V-ring	szt	46	54
Skrobak wału segmentowego	szt	49	57
Skrobak wału Rubberpacker	szt	49	57
Wzmocniony skrobak wału Cutpack	szt	49	57
Nóż wałka tnącego Trash Cutter 610	szt	60	12
Nóż wałka tnącego Trash Cutter 485	szt	12	60



Skrobak wału segmentowego

- Model XE**
- 1 – 00029738 SKROBAK..... 1 szt
 - 2 – KM000395 ŚRUBA 1 szt
 - 3 – KM000081 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 4 – KM000155 NAKRĘTKA 1 szt
 - 5 – 00046596 UCHWYT 1 szt



Skrobak Rubberpacker

- Model XE**
- 1 – 00023579 SKROBAK..... 1 szt
 - 2 – KM000395 ŚRUBA 1 szt
 - 3 – KM000081 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 4 – KM000155 NAKRĘTKA 1 szt
 - 5 – 00046816 UCHWYT 1 szt

CZAS
NA WYMIANĘ

DYSK STANDARD 560 MM
Gdy średnica dysku jest mniejsza niż 510 mm.

DYSK AGRESSIVE 560 MM
Gdy średnica dysku jest mniejsza niż 530 mm.




LICZBA ZUŻYWAJĄCYCH SIĘ CZĘŚCI ZAMIENNYCH

SWIFTERDISC		XE 10000	XE 12000	XE 10000 NOWOŚĆ	XE 12400 NOWOŚĆ
Dysk Standard 520 × 5 mm	szt	78	94	80	100
Dysk Agressive 520 × 5 mm	szt	78	94	80	100
Równający dysk o kształcie gwiazdy – strona lewa	szt	1	1	0	0
Równający dysk o kształcie gwiazdy – strona prawa	szt	1	1	0	0
Nakładka włóki	szt	33	41	29	39
Skrobak wału V-ring	szt	74	90	64	82
Skrobak wału segmentowego	szt	78	94	76	94
Skrobak wału Rubberpacker	szt	78	94	76	94




SWIFTERDISC XE PROFI
brona talerzowa




Dysk Standard
520 × 5 mm

- Model XE PROFI**
- 1 – KM060304 DYSK..... 1 szt
 - 2 – 00913027 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 3 – KM000963 PODKŁADKA..... 6 szt
 - 4 – KM000930 ŚRUBA 6 szt
 - 5 – KM040146 PIASTA 1 szt
 - 6 – KM000980 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 7 – KM000967 NAKRĘTKA 1 szt
 - 8 – KM000468 SWORZEŃ 1 szt




Dysk Standard
560 × 5 mm

- Model XE PROFI**
- 1 – KM060412 DYSK..... 1 szt
 - 2 – 00913027 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 3 – KM000963 PODKŁADKA..... 6 szt
 - 4 – KM000930 ŚRUBA 6 szt
 - 5 – KM040146 PIASTA 1 szt
 - 6 – KM000980 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 7 – KM000967 NAKRĘTKA 1 szt
 - 8 – KM000468 SWORZEŃ 1 szt




Dysk Agressive
520 × 5 mm

- Model XE PROFI**
- 1 – KM060305 DYSK..... 1 szt
 - 2 – 00913027 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 3 – KM000963 PODKŁADKA..... 6 szt
 - 4 – KM000930 ŚRUBA 6 szt
 - 5 – KM040146 PIASTA 1 szt
 - 6 – KM000980 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 7 – KM000967 NAKRĘTKA 1 szt
 - 8 – KM000468 SWORZEŃ 1 szt




Dysk Agressive
560 × 5 mm

- Model XE PROFI**
- 1 – KM060552 DYSK..... 1 szt
 - 2 – 00913027 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 3 – KM000963 PODKŁADKA..... 6 szt
 - 4 – KM000930 ŚRUBA 6 szt
 - 5 – KM040146 PIASTA 1 szt
 - 6 – KM000980 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 7 – KM000967 NAKRĘTKA 1 szt
 - 8 – KM000468 SWORZEŃ 1 szt




Nakładka włóki

- Model XE PROFI**
- 1 – KM060349 SPRĘŻYNA..... 1 szt
 - 2 – KM060369 NAKŁADKA 1 szt
 - 3 – KM000851 ŚRUBA 2 szt
 - 4 – KM000848 NAKRĘTKA 2 szt




Walek Trash Cutter
750

- XE PROFI**
- 1 – 01554335 NÓŻ..... 1 szt
 - 2 – KM001068 ŚRUBA 4 szt
 - 3 – KM000056 PODKŁADKA..... 4 szt
 - 4 – KM000154 NAKRĘTKA 4 szt




Wałek Trash Cutter 610

- Model XE PROFi**
- 1 – 01991133 NÓŻ..... 1 szt
 - 2 – KM001068 ŚRUBA 4 szt
 - 3 – KM000056 PODKŁADKA..... 4 szt
 - 4 – KM000154 NAKRĘTKA 4 szt




Wałek Trash Cutter 485

- Model XE PROFi**
- 1 – 02137640 NÓŻ..... 1 szt
 - 2 – KM001068 ŚRUBA 3 szt
 - 3 – KM000056 PODKŁADKA..... 3 szt
 - 4 – KM000154 NAKRĘTKA 3 szt




Włóka przed wałem

- Model XE PROFi**
- 1 – KM060189 SPRĘŻYNA..... 1 szt
 - 2 – KM060476 NAKŁADKA 1 szt
 - 3 – KM000851 ŚRUBA 2 szt
 - 4 – KM000848 NAKRĘTKA 2 szt




Włóka przed wałem – pod uchwytem wału

- Model XE PROFi**
- 1 – 02744567 SPRĘŻYNA 1 szt
 - 2 – KM060476 NAKŁADKA 1 szt
 - 3 – KM000851 ŚRUBA 2 szt
 - 4 – KM000848 NAKRĘTKA 2 szt




Włóka przed wałem w części środkowej

- Model XE PROFi**
- 1 – KM060189 SPRĘŻYNA..... 1 szt
 - 2 – KM060693 NAKŁADKA 1 szt
 - 3 – KM000851 ŚRUBA 2 szt
 - 4 – KM000848 NAKRĘTKA 2 szt



Skrobak wału V-ring

- Model XE PROFi**
- 1 – 00037392 SKROBAK..... 1 szt
 - 2 – KM000395 ŚRUBA 1 szt
 - 3 – KM000081 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 4 – KM000155 NAKRĘTKA 1 szt
 - 5 – 02510985 UCHWYT 1 szt




Skrobak Cutpack

- Model XE PROFi**
- 1 – 00830280 SKROBAK..... 1 szt
 - 2 – KM000395 ŚRUBA 2 szt
 - 3 – KM000081 PODKŁADKA..... 2 szt
 - 4 – KM000155 NAKRĘTKA 2 szt
 - 5 – 02518624 UCHWYT 1 szt



Wzmocniony skrobak wału Cutpack

- Model XE PROFi**
- 1 – KM060694 SKROBAK..... 1 szt
 - 2 – KM000395 ŚRUBA 2 szt
 - 3 – KM000081 PODKŁADKA..... 2 szt
 - 4 – KM000685 NAKRĘTKA 2 szt
 - 5 – 02518624 UCHWYT 1 szt




Skrobak Rubberpacker

- Model XE PROFi**
- 1 – 00023579 SKROBAK..... 1 szt
 - 2 – KM000395 ŚRUBA 1 szt
 - 3 – KM000081 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 4 – KM000155 NAKRĘTKA 1 szt
 - 5 – 03011686 UCHWYT 1 szt

LICZBA ZUŻYWAJĄCYCH SIĘ CZĘŚCI ZAMIENNYCH


SWIFTERDISC		XE 10400 PROFI	XE 12400 PROFI
Dysk Standard 520	szt	83	99
Dysk Standard 560	szt	83	99
Dysk Agressive 520	szt	83	99
Dysk Agressive 560	szt	83	99
Nakładka włóki	szt	38	44
Wałek Trash Cutter 750	szt	24	96
Wałek Trash Cutter 610	szt	60	0
Wałek Trash Cutter 485	szt	12	0
Włóka przed wałem	szt	34	42
Włóka przed wałem – pod uchwytem wału	szt	6	5
Włóka przed wałem w części środkowej	szt	1	1
Skrobak V-ring	szt	66	82
Skrobak Cutpack	szt	78	94
Skrobak wału Rubberpacker	szt	78	94

SWIFTERDISC XE MEGA
brona talerzowa




Dysk Standard
520 x 5 mm

- Model XE MEGA**
- 1 – KM060304 DYSK..... 1 szt
 - 2 – 00913027 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 3 – KM000963 PODKŁADKA..... 6 szt
 - 4 – KM000930 ŚRUBA 6 szt
 - 5 – KM040146 PIASTA..... 1 szt
 - 6 – KM000980 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 7 – KM000967 NAKRĘTKA 1 szt
 - 8 – KM000468 SWORZEŃ..... 1 szt




Dysk Standard
560 x 5 mm

- Model XE MEGA**
- 1 – KM060412 DYSK..... 1 szt
 - 2 – 00913027 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 3 – KM000963 PODKŁADKA..... 6 szt
 - 4 – KM000930 ŚRUBA 6 szt
 - 5 – KM040146 PIASTA..... 1 szt
 - 6 – KM000980 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 7 – KM000967 NAKRĘTKA 1 szt
 - 8 – KM000468 SWORZEŃ..... 1 szt




Dysk Agressive
520 x 5 mm

- Model XE MEGA**
- 1 – KM060305 DYSK..... 1 szt
 - 2 – 00913027 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 3 – KM000963 PODKŁADKA..... 6 szt
 - 4 – KM000930 ŚRUBA 6 szt
 - 5 – KM040146 PIASTA..... 1 szt
 - 6 – KM000980 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 7 – KM000967 NAKRĘTKA 1 szt
 - 8 – KM000468 SWORZEŃ..... 1 szt




Dysk Agresywny
560 × 5 mm

- Model XE MEGA**
- 1 – KM060552 DYSK..... 1 szt
 - 2 – 00913027 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 3 – KM000963 PODKŁADKA..... 6 szt
 - 4 – KM000930 ŚRUBA 6 szt
 - 5 – KM040146 PIASTA..... 1 szt
 - 6 – KM000980 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 7 – KM000967 NAKRĘTKA 1 szt
 - 8 – KM000468 SWORZEŃ..... 1 szt




Skrobak wału V-ring

- Model XE MEGA**
- 1 – 00037392 SKROBAK..... 1 szt
 - 2 – KM000395 ŚRUBA 1 szt
 - 3 – KM000081 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 4 – KM000155 NAKRĘTKA 1 szt
 - 5 – 00000754 UCHWYT 1 szt




Skrobak Cutpack

- Model XE MEGA**
- 1 – 00830280 SKROBAK..... 1 szt
 - 2 – KM000395 ŚRUBA 2 szt
 - 3 – KM000081 PODKŁADKA..... 2 szt
 - 4 – KM000155 NAKRĘTKA 2 szt
 - 5 – 02518624 UCHWYT 1 szt



Wzmocniony skrobak wału Cutpack

- Model XE MEGA**
- 1 – KM060694 SKROBAK..... 1 szt
 - 2 – KM000395 ŚRUBA 2 szt
 - 3 – KM000081 PODKŁADKA..... 2 szt
 - 4 – KM000685 NAKRĘTKA 2 szt
 - 5 – 02518624 UCHWYT 1 szt



Skrobak Rubberpacker


- Model XE MEGA**
- 1 – 00023579 SKROBAK..... 1 szt
 - 2 – KM000395 ŚRUBA 1 szt
 - 3 – KM000081 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 4 – KM000155 NAKRĘTKA 1 szt
 - 5 – 00046816 UCHWYT 1 szt

LICZBA ZUŻYWAJĄCYCH SIĘ CZĘŚCI ZAMIENNYCH

SWIFTERDISC		XE 16400 MEGA	XE 18400 MEGA
Dysk Standard 520	szt	131	147
Dysk Standard 560	szt	131	147
Dysk Agresywny 520	szt	131	147
Dysk Agresywny 560	szt	131	147
Skrobak V-ring	szt	116	132
Skrobak Cutpack	szt	124	140
Skrobak wału Rubberpacker	szt	124	140


ATLAS AN

brona talerzowa




Dysk Agresywny
620 × 6 mm

- Model AN**
- 1 – KM060371 DYSK..... 1 szt
 - 2 – KM000489 ŚRUBA 6 szt
 - 3 – KM000056 PODKŁADKA..... 6 szt
 - 4 – KM040170 PIASTA..... 1 szt
 - 5 – KM000989 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 6 – KM000201 NAKRĘTKA 1 szt




Dysk Standard
620 × 6 mm

- Model AN**
- 1 – KM060458 DYSK..... 1 szt
 - 2 – KM000489 ŚRUBA 6 szt
 - 3 – KM000056 PODKŁADKA..... 6 szt
 - 4 – KM040170 PIASTA..... 1 szt
 - 5 – KM000989 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 6 – KM000201 NAKRĘTKA 1 szt




Skrobak U-Ring Rolka

- Model AN**
- 1 – 00037392 SKROBAK..... 1 szt
 - 2 – KM000395 ŚRUBA 1 szt
 - 3 – KM000081 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 4 – KM000155 NAKRĘTKA 1 szt
 - 5 – 00000754 UCHWYT 1 szt




Przedni zagarniacz

- Model AN**
- 1 – KM210003 BRONA..... 1 szt
 - 2 – KM210004 UCHWYT 1 szt
 - 3 – KM380001 OBEJMA..... 1 szt
 - 4 – KM000056 PODKŁADKA..... 2 szt
 - 5 – KM000154 NAKRĘTKA 2 szt



Zagarniacz w wersji z pojedynczym wałem

- Model AN**
- 1 – KM210003 BRONA..... 1 szt
 - 2 – KM210004 UCHWYT 1 szt
 - 3 – KM380001 OBEJMA..... 1 szt
 - 4 – KM000056 PODKŁADKA..... 2 szt
 - 5 – KM000154 NAKRĘTKA 2 szt



Skrobak wału V-ring

- Model AN**
- 1 – 00037392 SKROBAK..... 1 szt
 - 2 – KM000395 ŚRUBA 1 szt
 - 3 – KM000081 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 4 – KM000155 NAKRĘTKA 1 szt
 - 5 – 00000754 UCHWYT 1 szt

LICZBA ZUŻYWAJĄCYCH SIĘ CZĘŚCI ZAMIENNYCH

ATLAS		AN 3000	AN 3500
Dysk Standard 620 × 6 mm	szt	24	28
Dysk Agressive 620 × 6 mm	szt	24	28
Skrobak wału V-ring	szt	22	24
Skrobak wału Rubberpacker	szt	14	–
Skrobak wału Cutpack	szt	12	–
Skrobak wału Spring	szt	31	–
Skrobak wału U-Ring	szt	16	18
Przedni zagarniacz	szt	18	20
Ząb zagarniacza przed pojedynczym wałem	szt	17	20
Zagarniacz przed podwójnym wałem	szt	17	20

CZAS NA WYMIANĘ

DYSK STANDARD 620 MM


Gdy średnica dysku jest mniejsza niż 560 mm.

DYSK AGRESSIVE 620 MM

Gdy średnica dysku jest mniejsza niż 590 mm.




ATLAS AO
brona talerzowa




Dysk Agressive
620 × 6 mm

Model AO	
1 – KM060371 DYSK.....	1 szt
2 – KM000489 ŚRUBA	6 szt
3 – KM000056 PODKŁADKA.....	6 szt
4 – KM040170 PIASTA	1 szt
5 – KM000989 PODKŁADKA.....	1 szt
6 – KM000201 NAKRĘTKA	1 szt




Dysk Standard
620 × 6 mm

Model AO	
1 – KM060458 DYSK.....	1 szt
2 – KM000489 ŚRUBA	6 szt
3 – KM000056 PODKŁADKA.....	6 szt
4 – KM040170 PIASTA	1 szt
5 – KM000989 PODKŁADKA.....	1 szt
6 – KM000201 NAKRĘTKA	1 szt




Skrobak
U-Ring Rolka

Model AO	
1 – 00037392 SKROBAK	1 szt
2 – KM000395 ŚRUBA	1 szt
3 – KM000081 PODKŁADKA.....	1 szt
4 – KM000155 NAKRĘTKA	1 szt
5 – 00000754 UCHWYT	1 szt




Przedni zagarniacz

Model AO	
1 – KM210003 BRONA.....	1 szt
2 – KM210004 UCHWYT	1 szt
3 – KM380001 OBEJMA.....	1 szt
4 – KM000056 PODKŁADKA.....	2 szt
5 – KM000154 NAKRĘTKA	2 szt



Zagarniacz w wersji
z pojedynczym wałem

Model AO	
1 – KM210003 BRONA.....	1 szt
2 – KM210004 UCHWYT	1 szt
3 – KM380001 OBEJMA.....	1 szt
4 – KM000056 PODKŁADKA.....	2 szt
5 – KM000154 NAKRĘTKA	2 szt




Zagarniacz w wersji
z podwójnym wałem

Model AO	
1 – KM210006 BRONA.....	1 szt
2 – KM210004 UCHWYT	1 szt
3 – KM380001 OBEJMA.....	1 szt
4 – KM000056 PODKŁADKA.....	2 szt
5 – KM000154 NAKRĘTKA	2 szt

LICZBA ZUŻYWAJĄCYCH SIĘ CZĘŚCI ZAMIENNYCH

ATLAS		AO 4000	AO 4500	AO 5000	AO 6000
Dysk Standard 620 × 6 mm	szt	34	38	46	58
Dysk Agressive 620 × 6 mm	szt	34	38	46	58
Skrobak wału V-ring	szt	30	34	38	46
Skrobak wału segmentowego	szt	32	36	40	48
Skrobak wału Rubberpacker	szt	16	20	22	28
Skrobak wału Cutpack	szt	12	14	18	24
Skrobak wału Spring	szt	33	37	43	55
Skrobak wału U-Ring	szt	34	38	46	56
Przedni zagarniacz	szt	37	41	49	59
Ząb zagarniacza przed pojedynczym wałem	szt	37	41	49	59
Zagarniacz przed podwójnym wałem	szt	21	23	27	33



Skrobak wału V-ring


Model AO	
1 – 00037392 SKROBAK.....	1 szt
2 – KM000395 ŚRUBA	1 szt
3 – KM000081 PODKŁADKA.....	1 szt
4 – KM000155 NAKRĘTKA	1 szt
5 – 00000754 UCHWYT	1 szt



ATLAS AO L
brona talerzowa




uprawa




Dysk Standard
620 × 6 mm

- Model AO L
- 1 – KM060330 DYSK..... 1 szt
 - 2 – KM000489 ŚRUBA 6 szt
 - 3 – KM000056 PODKŁADKA..... 6 szt
 - 4 – KM040170 PIASTA..... 1 szt
 - 5 – KM000989 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 6 – KM000201 NAKRĘTKA 1 szt




Dysk Standard
w środku maszyny
620 × 6 mm

- Model AO L
- 1 – KM060368 DYSK..... 1 szt
 - 2 – KM000930 ŚRUBA 6 szt
 - 3 – 02998415 PODKŁADKA..... 2 szt
 - 4 – 00711247 PIASTA..... 1 szt




Dysk Agresive
620 × 6 mm

- Model AO L
- 1 – KM060371 DYSK..... 1 szt
 - 2 – KM000489 ŚRUBA 6 szt
 - 3 – KM000056 PODKŁADKA..... 6 szt
 - 4 – KM040170 PIASTA..... 1 szt
 - 5 – KM000989 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 6 – KM000201 NAKRĘTKA 1 szt




Dysk Agresive
w środku maszyny
620 × 6 mm

- Model AO L
- 1 – KM060372 DYSK..... 1 szt
 - 2 – KM000930 ŚRUBA 6 szt
 - 3 – 02998415 PODKŁADKA..... 2 szt
 - 4 – 00711247 PIASTA..... 1 szt




Skrobak wału
segmentowego

- Model AO L
- 1 – 00029738 SKROBAK..... 1 szt
 - 2 – KM000395 ŚRUBA 1 szt
 - 3 – KM000081 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 4 – KM000155 NAKRĘTKA 1 szt
 - 5 – 00046596 UCHWYT 1 szt



Skrobak wału
Rubberpacker

- Model AO L
- 1 – 00023579 SKROBAK..... 1 szt
 - 2 – KM000395 ŚRUBA 1 szt
 - 3 – KM000081 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 4 – KM000155 NAKRĘTKA 1 szt
 - 5 – 00046816 UCHWYT 1 szt



Skrobak wału V-ring

- Model AO L
- 1 – 00037392 SKROBAK..... 1 szt
 - 2 – KM000395 ŚRUBA 1 szt
 - 3 – KM000081 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 4 – KM000155 NAKRĘTKA 1 szt
 - 5 – 00000754 UCHWYT 1 szt

CZAS NA WYMIANĘ

SKROBAK
Szczelina między zgarniaczem a wałkiem nie może przekraczać 1 cm przy maksymalnym dosunięciu.

ZĄB BRONY
Gdy niwelator jest zmniejszony o 5 cm.




LICZBA ZUŻYWAJĄCYCH SIĘ CZĘŚCI ZAMIENNYCH

ATLAS		AO 4000 L	AO 5000 L	AO 6000 L	AO 8000 L
Dysk Standard 620 × 6 mm	szt	30	38	46	58
Dysk Agresive 620 × 6 mm	szt	30	38	46	58
Dysk Standard w środku maszyny 620 × 6 mm	szt	2	2	2	2
Dysk Agresive w środku maszyny 620 × 6 mm	szt	2	2	2	2
Skrobak wału V-ring	szt	30	38	44	56
Skrobak wału segmentowego	szt	33	41	47	—
Skrobak wału Rubberpacker	szt	33	41	47	—




ATLAS HO
brona talerzowa




Dysk Standard
660 × 6 mm

- Model HO
- 1 – KM060314 DYSK..... 1 szt
 - 2 – KM000429 ŚRUBA 6 szt
 - 3 – KM000242 PODKŁADKA..... 12 szt
 - 4 – KM000685 NAKRĘTKA 6 szt
 - 5 – 00577697 PIASTA..... 1 szt




Dysk Standard
620 × 6 mm

- Model HO
- 1 – KM060358 DYSK..... 1 szt
 - 2 – KM001066 ŚRUBA 6 szt
 - 3 – KM000242 PODKŁADKA..... 12 szt
 - 4 – KM000685 NAKRĘTKA 6 szt
 - 5 – 00577697 PIASTA..... 1 szt




Dysk Agressive
660 × 6 mm

- Model HO
- 1 – KM060344 DYSK..... 1 szt
 - 2 – KM000429 ŚRUBA 6 szt
 - 3 – KM000242 PODKŁADKA..... 12 szt
 - 4 – KM000685 NAKRĘTKA 6 szt
 - 5 – 00577697 PIASTA..... 1 szt




Równający dysk
o kształcie gwiazdy –
strona lewa

- Model HO
- 1 – KM060358 DYSK..... 1 szt
 - 2 – KM001066 ŚRUBA 6 szt
 - 3 – KM000242 PODKŁADKA..... 6 szt
 - 4 – KM000685 NAKRĘTKA 6 szt
 - 5 – 00577697 PIASTA..... 1 szt




Równający dysk
o kształcie gwiazdy –
strona prawa

- Model HO
- 1 – KM060358 DYSK..... 1 szt
 - 2 – KM001066 ŚRUBA 6 szt
 - 3 – KM000242 PODKŁADKA..... 6 szt
 - 4 – KM000685 NAKRĘTKA 1 szt
 - 5 – 00577697 PIASTA..... 1 szt




Skrobak wału V-ring

- Model HO
- 1 – 00037392 SKROBAK..... 1 szt
 - 2 – KM000395 ŚRUBA 1 szt
 - 3 – KM000081 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 4 – KM000155 NAKRĘTKA 1 szt
 - 5 – 00000754 UCHWYT 1 szt




Skrobak wału
segmentowego

- Model HO
- 1 – 00029738 SKROBAK..... 1 szt
 - 2 – KM000395 ŚRUBA 1 szt
 - 3 – KM000081 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 4 – KM000155 NAKRĘTKA 1 szt
 - 5 – 00046596 UCHWYT 1 szt



Skrobak
Rubberpacker

- Model HO
- 1 – 00023579 SKROBAK..... 1 szt
 - 2 – KM000395 ŚRUBA 1 szt
 - 3 – KM000081 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 4 – KM000155 NAKRĘTKA 1 szt
 - 5 – 00046816 UCHWYT 1 szt



Skrobak wału
Cutpack

- Model HO
- 1 – 00830280 SKROBAK..... 1 szt
 - 2 – KM000395 ŚRUBA 1 szt
 - 3 – KM000081 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 4 – KM000155 NAKRĘTKA 1 szt
 - 5 – 00887377 UCHWYT 1 szt


LICZBA ZUŻYWAJĄCYCH SIĘ CZĘŚCI ZAMIENNYCH

ATLAS		HO 5000	HO 6000	HO 8000
Dysk Standard 660 × 6 mm	szt	30	38	46
Dysk Agressive 660 × 6 mm	szt	—	38	—
Dysk Standard 620 × 6 mm	szt	—	—	2
Skrobak wału V-ring	szt	38	46	—
Równający dysk o kształcie gwiazdy – strona lewa	szt	1	1	—
Równający dysk o kształcie gwiazdy – strona prawa	szt	1	1	—
Skrobak wału segmentowego	szt	41	49	—
Skrobak wału Rubberpacker	szt	41	49	—
Skrobak wału Cutpack	szt	41	49	57




ATLAS AO PROFI

brona talerzowa




Dysk Standard
620 × 6 mm

Model AO PROFI	
1 – KM060458 DYSK.....	1 szt
2 – KM000930 ŚRUBA	6 szt
3 – KM000056 PODKŁADKA.....	6 szt
4 – KM040170 PIASTA.....	1 szt
5 – KM000989 PODKŁADKA.....	1 szt
6 – KM000201 NAKRĘTKA	1 szt




Dysk Standard
w środku maszyny
620 × 6 mm

Model AO PROFI	
1 – KM060459 DYSK.....	1 szt
2 – KM000930 ŚRUBA	6 szt
3 – KM000946 SWORZEŃ.....	1 szt
4 – 00712646 PIASTA.....	1 szt




Dysk Agressiv
620 × 6 mm

Model AE PROFI	
1 – KM060371 DYSK.....	1 szt
2 – KM000930 ŚRUBA	6 szt
3 – KM000056 PODKŁADKA.....	6 szt
4 – KM040170 PIASTA.....	1 szt
5 – KM000989 PODKŁADKA.....	1 szt
6 – KM000201 NAKRĘTKA	1 szt




Włóka przed wałkiem
pojedynczym

Model AO PROFI	
1 – KM060349 NIWELATOR.....	1 szt
2 – KM060476 NAKŁADKA	1 szt
3 – KM000056 PODKŁADKA.....	1 szt
4 – KM000848 NAKRĘTKA	2 szt
5 – KM000851 ŚRUBA	2 szt
6 – KM060331 OBEJMA.....	1 szt
7 – KM000818 ŚRUBA	1 szt
8 – KM000154 NAKRĘTKA	1 szt



Włóka przed wałkiem
podwójnym

Model AO PROFI	
1 – KM060349 NIWELATOR.....	1 szt
2 – KM060476 NAKŁADKA	1 szt
3 – KM000056 PODKŁADKA.....	1 szt
4 – KM000848 NAKRĘTKA	2 szt
5 – KM000851 ŚRUBA	2 szt
6 – KM060331 OBEJMA.....	1 szt
7 – KM000818 ŚRUBA	1 szt
8 – KM000154 NAKRĘTKA	1 szt




Dysk Agressiv
w środku maszyny
620 × 6 mm

Model AO PROFI	
1 – KM060372 DYSK.....	1 szt
2 – KM000930 ŚRUBA	6 szt
3 – KM000946 SWORZEŃ.....	1 szt
4 – 00712646 PIASTA.....	1 szt

CZAS NA WYMIANĘ

NAKŁADKA WŁÓKI

Gdy część robocza włóki jest
zmniejszona o 5 cm.




Ząb zagarniacza za
pojedynczym wałkiem

Model AO PROFI	
1 – KM030007 BRONA.....	1 szt
2 – KM380001 OBEJMA.....	1 szt
3 – 02217540 PODKŁADKA.....	1 szt
4 – KM000154 NAKRĘTKA	2 szt




Skrobak
Rubberpacker

Model AO PROFI	
1 – 00023579 SKROBAK	1 szt
2 – KM000395 ŚRUBA	1 szt
3 – KM000081 PODKŁADKA.....	1 szt
4 – KM000155 NAKRĘTKA	1 szt
5 – 00046816 UCHWYT	1 szt




Wałek Trash Cutter 750

Model AO PROFI	
1 – 01554335 NÓŻ.....	1 szt
2 – KM001068 ŚRUBA	4 szt
3 – KM000056 PODKŁADKA.....	4 szt
4 – KM000154 NAKRĘTKA	4 szt




Ząb zagarniacza za
podwójnym wałkiem

Model AO PROFI	
1 – KM030007 BRONA.....	1 szt
2 – KM380001 OBEJMA.....	1 szt
3 – 02217540 PODKŁADKA.....	1 szt
4 – KM000154 NAKRĘTKA	2 szt




Skrobak wału
Cutpack

Model AO PROFI	
1 – 00830280 SKROBAK	1 szt
2 – KM000395 ŚRUBA	1 szt
3 – KM000081 PODKŁADKA.....	1 szt
4 – KM000155 NAKRĘTKA	1 szt
5 – 00887377 UCHWYT	1 szt




Wałek Trash Cutter 610

Model AO PROFI	
1 – 01991133 NÓŻ.....	1 szt
2 – KM001068 ŚRUBA	4 szt
3 – KM000056 PODKŁADKA.....	4 szt
4 – KM000154 NAKRĘTKA	4 szt




Brona sprężysta
zagarniająca pomiędzy
rzędami dysków

Model AO PROFI	
1 – KM210008 BRONA.....	1 szt
2 – 00600479 PODKŁADKA.....	1 szt
3 – KM000010 ŚRUBA	1 szt
4 – 00596139 TULEJA	1 szt
5 – KM000325 NAKRĘTKA	1 szt



Skrobak wału
segmentowego

Model AO PROFI	
1 – 00029738 SKROBAK	1 szt
2 – KM000395 ŚRUBA	1 szt
3 – KM000081 PODKŁADKA.....	1 szt
4 – KM000155 NAKRĘTKA	1 szt
5 – 00046596 UCHWYT	1 szt




Wałek Trash Cutter 485

Model AO PROFI	
1 – 02137640 NÓŻ.....	1 szt
2 – KM001068 ŚRUBA	3 szt
3 – KM000056 PODKŁADKA.....	3 szt
4 – KM000154 NAKRĘTKA	3 szt


LICZBA ZUŻYWAJĄCYCH SIĘ CZĘŚCI ZAMIENNYCH

ATLAS		AO 5000 PROFI	AO 6000 PROFI	AO 7000 PROFI
Dysk Standard 620 × 6 mm	szt	36	44	52
Dysk Agressive 620 × 6 mm	szt	36	44	52
Dysk Standard w środku maszyny 620 × 6 mm	szt	4	4	4
Dysk Agressive w środku maszyny 620 × 6 mm	szt	4	4	4
Skrobak wału V-ring	szt	38	44	50
Skrobak wału segmentowego	szt	41	47	53
Skrobak Cuttpack	szt	41	47	53
Wzmocniony skrobak wału Cutpack	szt	41	47	53
Skrobak wału Rubberpacker	szt	41	47	53
Brona sprężysta zagarniająca pomiędzy rzędami dysków	szt	24	30	32
Ząb zagarniacza za pojedynczym wałem	szt	37	43	43
Ząb zagarniacza za podwójnym wałem	szt	37	43	47
Włoka przed wałem pojedynczym	szt	23	27	29
Włoka przed wałem podwójnym	szt	20	22	24
Włoka przed wałem Presspack	szt	–	–	24
Nóż wałka tnącego Trash Cutter 610	szt	48	–	36
Nóż wałka tnącego Trash Cutter 750	szt	–	48	–
Nóż wałka tnącego Trash Cutter 485	szt	–	–	36




Skrobak Rubberpacker

- Model AM**
- 1 – 00023579 SKROBAK..... 1 szt
 - 2 – KM000395 ŚRUBA 1 szt
 - 3 – KM000081 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 4 – KM000155 NAKRĘTKA 1 szt
 - 5 – 00046816 UCHWYT 1 szt




Skrobak wału Cutpack

- Model AM**
- 1 – 00830280 SKROBAK..... 1 szt
 - 2 – KM000395 ŚRUBA 1 szt
 - 3 – KM000081 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 4 – KM000155 NAKRĘTKA 1 szt
 - 5 – 00887377 UCHWYT 1 szt



Skrobak wału Spring

- Model AM**
- 1 – 00712418 SKROBAK..... 1 szt
 - 2 – KM000395 ŚRUBA 2 szt
 - 3 – KM000081 PODKŁADKA..... 2 szt
 - 4 – KM000155 NAKRĘTKA 2 szt
 - 5 – 00713124 SPRĘŻYNA 1 szt




Skrobak wału V-ring

- Model AM**
- 1 – 00037392 SKROBAK..... 1 szt
 - 2 – KM000395 ŚRUBA 1 szt
 - 3 – KM000081 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 4 – KM000155 NAKRĘTKA 1 szt
 - 5 – 00000754 UCHWYT 1 szt

LICZBA ZUŻYWAJĄCYCH SIĘ CZĘŚCI ZAMIENNYCH


ATLAS		AM 10000	AM 12000
Dysk Standard 620 × 6 mm	szt	80	96
Dysk Agressive 620 × 6 mm	szt	80	96
Skrobak wału V-ring	szt	76	92
Skrobak wału segmentowego	szt	80	96
Skrobak wału Rubberpacker	szt	80	96
Skrobak wału Cutpack	szt	80	–
Skrobak wału Spring	szt	46	56

ATLAS AM
brona talerzowa




Dysk Agressive
620 × 6 mm

- Model AM**
- 1 – KM060371 DYSK..... 1 szt
 - 2 – KM000489 ŚRUBA 6 szt
 - 3 – KM000056 PODKŁADKA..... 6 szt
 - 4 – KM040170 PIASTA..... 1 szt
 - 5 – KM000989 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 6 – KM000201 NAKRĘTKA 1 szt



Dysk Standard
620 × 6 mm

- Model AM**
- 1 – KM060458 DYSK..... 1 szt
 - 2 – KM000489 ŚRUBA 6 szt
 - 3 – KM000056 PODKŁADKA..... 6 szt
 - 4 – KM040170 PIASTA..... 1 szt
 - 5 – KM000989 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 6 – KM000201 NAKRĘTKA 1 szt




Skrobak wału
segmentowego

- Model AO, AM**
- 1 – 00029738 SKROBAK..... 1 szt
 - 2 – KM000395 ŚRUBA 1 szt
 - 3 – KM000081 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 4 – KM000155 NAKRĘTKA 1 szt
 - 5 – 00046596 UCHWYT 1 szt




ATLAS AE PROFI
brona talerzowa




Dysk Standard
620 × 6 mm

- Model AE PROFI**
- 1 – KM060458 DYSK..... 1 szt
 - 2 – KM000930 ŚRUBA 6 szt
 - 3 – KM000056 PODKŁADKA..... 6 szt
 - 4 – KM040170 PIASTA..... 1 szt
 - 5 – KM000989 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 6 – KM000201 NAKRĘTKA 1 szt
 - 7 – KM000946 SWORZEŃ..... 1 szt




Dysk Standard
w środku maszyny
620 × 6 mm

- Model AE PROFI**
- 1 – KM060459 DYSK..... 1 szt
 - 2 – KM000930 ŚRUBA 6 szt
 - 3 – KM000946 SWORZEŃ..... 1 szt
 - 4 – 00711247 PIASTA..... 1 szt




Dysk Agresive
620 × 6 mm

- Model AE PROFI**
- 1 – KM060371 DYSK..... 1 szt
 - 2 – KM000930 ŚRUBA 6 szt
 - 3 – KM000056 PODKŁADKA..... 6 szt
 - 4 – KM040170 PIASTA..... 1 szt
 - 5 – KM000989 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 6 – KM000201 NAKRĘTKA 1 szt
 - 7 – KM000946 SWORZEŃ..... 1 szt




Dysk Agresive
w środku maszyny
620 × 6 mm

- ModelAE PROFI**
- 1 – KM060372 DYSK..... 1 szt
 - 2 – KM000930 ŚRUBA 6 szt
 - 3 – KM000946 SWORZEŃ 1 szt
 - 4 – 00711247 PIASTA..... 1 szt



Brona sprężysta
zagarniająca pomiędzy
rzędami dysków

- Model AE PROFI**
- 1 – KM210008 BRONA..... 1 szt
 - 2 – KM000212 PODKŁADKA..... 2 szt
 - 3 – KM000227 ŚRUBA 1 szt
 - 4 – KM000154 NAKRĘTKA 1 szt



Włoka przed wałem

- Model AE PROFI**
- 1 – KM060189 SPRĘŻYNA..... 1 szt
 - 2 – KM060476 NAKŁADKA 1 szt
 - 3 – KM000851 ŚRUBA 2 szt
 - 4 – KM000848 NAKRĘTKA 2 szt




CZAS NA WYMIANĘ

SKROBAK

Szczelina między zgarniaczem a wałkiem nie może przekraczać 1 cm przy maksymalnym dosunięciu.


ZĄB BRONY

Gdy niwelator jest zmniejszony o 5 cm.




Włoka przed wałem –
pod uchwytem wału

- Model AE PROFI**
- 1 – 02744567 SPRĘŻYNA 1 szt
 - 2 – KM060476 NAKŁADKA 1 szt
 - 3 – KM000851 ŚRUBA 2 szt
 - 4 – KM000848 NAKRĘTKA 2 szt




Włoka przed wałem
w części środkowej

- Model AE PROFI**
- 1 – KM060189 SPRĘŻYNA..... 1 szt
 - 2 – KM060693 NAKŁADKA 1 szt
 - 3 – KM000851 ŚRUBA 2 szt
 - 4 – KM000848 NAKRĘTKA 2 szt



Skrobak wału V-ring

- Model AE PROFI**
- 1 – 00037392 SKROBAK..... 1 szt
 - 2 – KM000395 ŚRUBA 1 szt
 - 3 – KM000081 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 4 – KM000155 NAKRĘTKA 1 szt
 - 5 – 02510985 UCHWYT 1 szt




Skrobak
Cutpack

- Model AE PROFI**
- 1 – 00830280 SKROBAK 1 szt
 - 2 – KM000395 ŚRUBA 2 szt
 - 3 – KM000081 PODKŁADKA..... 2 szt
 - 4 – KM000155 NAKRĘTKA 2 szt
 - 5 – 02518624 UCHWYT 1 szt



Wzmocniony skrobak
wału Cutpack

- Model AE PROFI**
- 1 – KM060694 SKROBAK 1 szt
 - 2 – KM000395 ŚRUBA 2 szt
 - 3 – KM000081 PODKŁADKA..... 2 szt
 - 4 – KM000685 NAKRĘTKA 2 szt
 - 5 – 02518624 UCHWYT 1 szt



Skrobak
Rubberpacker

- Model AE PROFI**
- 1 – 00023579 SKROBAK..... 1 szt
 - 2 – KM000395 ŚRUBA 1 szt
 - 3 – KM000081 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 4 – KM000155 NAKRĘTKA 1 szt
 - 5 – 03011686 UCHWYT 1 szt

LICZBA ZUŻYWAJĄCYCH SIĘ CZĘŚCI ZAMIENNYCH

ATLAS		AE 10400 PROFI	AE 12400 PROFI
Dysk Standard 620 × 6 mm	szt	80	96
Dysk Agresive 620 × 6 mm	szt	80	96
Dysk Standard w środku maszyny 620 × 6 mm	szt	4	4
Dysk Agresive w środku maszyny 620 × 6 mm	szt	4	4
Skrobak wału V-ring	szt	66	82
Skrobak Cuttpack	szt	78	94
Skrobak wału Rubberpacker	szt	78	94
Brona sprężysta zagarniająca pomiędzy rzędami dysków	szt	56	66
Włoka przed wałem	szt	35	41
Włoka przed wałem – pod uchwytem wału	szt	6	6
Włoka przed wałem w części środkowej	szt	1	1


SWIFTER SN

agregat przedsiewny



Gęsiostópka LONG LIFE

- Model SN**
- 1 – KM060550 GĘSIOSTÓPKA 1 szt
 - 2 – KM000903 ŚRUBA 2 szt
 - 3 – KM000296 NAKRĘTKA 2 szt
 - 4 – KM060083 SPRĘŻYNA..... 1 szt




Ostrze Gamma

- Model SN**
- 1 – KM060557 SPRĘŻYNA..... 1 szt
 - 2 – KM060142 DŁUTO 1 szt
 - 3 – KM000221 ŚRUBA 1 szt
 - 4 – KM000096 NAKRĘTKA 1 szt



Łożysko wałka wykańczającego

- Model SN**
- 1 – KM040157 ŁOŻYSKO 1 szt
- 40 | BEDNAR FMT




Sprężyna prawa

- Model SN**
- 1 – KM060173 GĘSIOSTÓPKA 1 szt
 - 2 – KM000903 ŚRUBA 2 szt
 - 3 – KM000296 NAKRĘTKA 2 szt
 - 4 – KM060083 SPRĘŻYNA..... 1 szt




Końcówka gamma LONG LIFE

- Model SN**
- 1 – KM060557 SPRĘŻYNA..... 1 szt
 - 2 – KM060416 DŁUTO 1 szt
 - 3 – KM000221 ŚRUBA 1 szt
 - 4 – KM000096 NAKRĘTKA 1 szt



Sprężyna lewa

- Model SN**
- 1 – KM060173 GĘSIOSTÓPKA 1 szt
 - 2 – KM000903 ŚRUBA 2 szt
 - 3 – KM000296 NAKRĘTKA 2 szt
 - 4 – KM060084 SPRĘŻYNA..... 1 szt



Gęsiostópka SB

- Model SN**
- 1 – KM060254 SPRĘŻYNA..... 1 szt
 - 2 – KM060288 GĘSIOSTÓPKA 1 szt
 - 3 – KM000868 ŚRUBA 1 szt
 - 4 – KM000848 NAKRĘTKA 1 szt



CZAS NA WYMIANĘ

GĘSIOSTÓPKA

Gdy szczelina akcji jest mniejsza niż 3 cm, lub szerokość jest mniejsza niż 1 cm.

NAKŁADKA SB

Gdy szczelina dzieląca jest mniejsza niż 1 cm lub szerokość jest mniejsza niż 1 cm.



Łożysko tylnego wałka


- Model SO**
- 1 – KM040141 ŁOŻYSKO 1 szt
 - 2 – 00026742 POKRYWA 1 szt

LICZBA ZUŻYWAJĄCYCH SIĘ CZĘŚCI ZAMIENNYCH

SWIFTER		SN 3000	SN 4000	SN 4000R	SN 5000
Gęsiostópka	szt	12	16	16	20
Ostrze Gamma	szt	28	40	40	48
Gęsiostópka SB	szt	22	—	—	36


SWIFTER SO

agregat przedsiewny




Sprężyna prawa

- Model SO**
- 1 – KM060173 GĘSIOSTÓPKA 1 szt
 - 2 – KM000903 ŚRUBA 2 szt
 - 3 – KM000296 NAKRĘTKA 2 szt
 - 5 – KM060083 SPRĘŻYNA..... 1 szt



Sprężyna lewa

- Model SO**
- 1 – KM060173 GĘSIOSTÓPKA 1 szt
 - 2 – KM000903 ŚRUBA 2 szt
 - 3 – KM000296 NAKRĘTKA 2 szt
 - 4 – KM060084 SPRĘŻYNA..... 1 szt




Ostrze Gamma

- Model SO**
- 1 – KM060557 SPRĘŻYNA..... 1 szt
 - 2 – KM060142 DŁUTO 1 szt
 - 3 – KM000221 ŚRUBA 1 szt
 - 4 – KM000096 NAKRĘTKA 1 szt



Gęsiostópka
LONG LIFE

- Model SO**
- 1 – KM060550 GĘSIOSTÓPKA 1 szt
 - 2 – KM000903 ŚRUBA 2 szt
 - 3 – KM000296 NAKRĘTKA 2 szt
 - 4 – KM060083 SPRĘŻYNA..... 1 szt




Gęsiostópka SB

- Model SO**
- 1 – KM060254 SPRĘŻYNA..... 1 szt
 - 2 – KM060288 GĘSIOSTÓPKA 1 szt
 - 3 – KM000868 ŚRUBA 1 szt
 - 4 – KM000848 NAKRĘTKA 1 szt




Końcówka gamma
LONG LIFE

- Model SO**
- 1 – KM060557 SPRĘŻYNA..... 1 szt
 - 2 – KM060416 DŁUTO 1 szt
 - 3 – KM000221 ŚRUBA 1 szt
 - 4 – KM000096 NAKRĘTKA 1 szt




Ząb zagarniacza

- Model SO**
- 1 – KM030007 BRONA..... 1 szt
 - 2 – 02217540 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 3 – KM380001 OBEJMA..... 1 szt
 - 4 – KM000154 NAKRĘTKA 2 szt



Nakładka włóki

- Model SO**
- 1 – KM060189 SPRĘŻYNA..... 1 szt
 - 2 – KM060136 NAKŁADKA 1 szt
 - 3 – KM000851 ŚRUBA 2 szt
 - 4 – KM000848 NAKRĘTKA 2 szt




Spulchniacze śladów
za kołami ciągnika

- Model SO**
- 1 – KM060086 GĘSIOSTÓPKA 1 szt
 - 2 – KM000616 ŚRUBA 1 szt
 - 3 – KM000296 NAKRĘTKA 1 szt



Łożysko wałka
wykańczającego

- Model SO**
- 1 – KM040157 ŁOŻYSKO 1 szt



Łożysko tylnego
wałka

- Model SO**
- 1 – KM040141 ŁOŻYSKO 1 szt
 - 2 – 00026742 POKRYWA 1 szt


CZAS NA WYMIANĘ

GĘSIOSTÓPKA
Gdy szczelina akcji jest mniejsza niż 3 cm, lub szerokość jest mniejsza niż 1 cm.

NAKŁADKA SB
Gdy szczelina dzieląca jest mniejsza niż 1 cm lub szerokość jest mniejsza niż 1 cm.


LICZBA ZUŻYWAJĄCYCH SIĘ CZĘŚCI ZAMIENNYCH					
SWIFTER		SO 4000	SO 5000	SO 6000	SO 7000
Spulchniacze śladów za kołami ciągnika	szt	4	4	4	4
Gęsiostópka	szt	16	20	24	28
Ostrze Gamma	szt	40	48	60	70
Gęsiostópka SB	szt	—	36	42	52
Nakładka włóki	szt	24	44	36	42
Ząb zagarniacza	szt	28	36	42	50

SWIFTER SO F
agregat przedsiewny



Sprężyna prawa

- Model SO F**
- 1 – KM060173 GĘSIOSTÓPKA 1 szt
 - 2 – KM000903 ŚRUBA 2 szt
 - 3 – KM000296 NAKRĘTKA 2 szt
 - 4 – KM060083 SPRĘŻYNA..... 1 szt



Sprężyna lewa

- Model SO F**
- 1 – KM060173 GĘSIOSTÓPKA 1 szt
 - 2 – KM000903 ŚRUBA 2 szt
 - 3 – KM000296 NAKRĘTKA 2 szt
 - 4 – KM060084 SPRĘŻYNA..... 1 szt




Gęsiostópka
LONG LIFE

- Model SN**
- 1 – KM060550 GĘSIOSTÓPKA 1 szt
 - 2 – KM000903 ŚRUBA 2 szt
 - 3 – KM000296 NAKRĘTKA 2 szt
 - 4 – KM060083 SPRĘŻYNA..... 1 szt



Końcówka gamma
LONG LIFE

- Model SO F**
- 1 – KM060557 SPRĘŻYNA..... 1 szt
 - 2 – KM060416 DŁUTO 1 szt
 - 3 – KM000221 ŚRUBA 1 szt
 - 4 – KM000096 NAKRĘTKA 1 szt




Ząb zagarniacza

- Model SO F**
- 1 – KM030007 BRONA..... 1 szt
 - 2 – 02217540 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 3 – KM380001 OBEJMA..... 1 szt
 - 4 – KM000154 NAKRĘTKA 2 szt




Łożysko wałka
wykańczającego

- Model SO F**
- 1 – KM040157 ŁOŻYSKO 1 szt



Gęsiostópka SB

- Model SO F**
- 1 – KM060254 SPRĘŻYNA..... 1 szt
 - 2 – KM060288 GĘSIOSTÓPKA 1 szt
 - 3 – KM000868 ŚRUBA 1 szt
 - 4 – KM000848 NAKRĘTKA 1 szt




Nakładka włóki

- Model SO F**
- 1 – KM060349 SPRĘŻYNA..... 1 szt
 - 2 – KM060136 NAKŁADKA 1 szt
 - 3 – KM000851 ŚRUBA 2 szt
 - 4 – KM000848 NAKRĘTKA 2 szt




Łożysko tylnego
wałka

- Model SO F**
- 1 – KM040141 ŁOŻYSKO 1 szt
 - 2 – 00026742 POKRYWA 1 szt



Ostrze Gamma

- Model SO F**
- 1 – KM060557 SPRĘŻYNA..... 1 szt
 - 2 – KM060142 DŁUTO 1 szt
 - 3 – KM000221 ŚRUBA 1 szt
 - 4 – KM000096 NAKRĘTKA 1 szt



Spulchniacze śladów
za kołami ciągnika

- Model SO, SO F**
- 1 – KM060086 GĘSIOSTÓPKA 1 szt
 - 2 – KM000616 ŚRUBA 1 szt
 - 3 – KM000296 NAKRĘTKA 1 szt

CZAS NA WYMIANĘ

GĘSIOSTÓPKA
Gdy szczelina akcji jest mniejsza niż 3 cm, lub szerokość jest mniejsza niż 1 cm.


NAKŁADKA SB
Gdy szczelina dzieląca jest mniejsza niż 1 cm lub szerokość jest mniejsza niż 1 cm.



LICZBA ZUŻYWAJĄCYCH SIĘ CZĘŚCI ZAMIENNYCH


SWIFTER		SO 4000 F	SO 5000 F	SO 6000 F	SO 7000 F	SO 8000 F
Spulchniacze śladów za kołami ciągnika	szt	4	4	4	4	4
Spulchniacze śladów za kołami ciągnika (maszyna wyposażona w belkę teleskopową)	szt	8	8	8	8	8
Gęsiostópka	szt	16	20	24	28	32
Ostrze Gamma	szt	36	46	55	66	75
Gęsiostópka SB	szt	31	37	45	51	59
Nakładka włóki	szt	16	20	22	30	34
Ząb zagarniacza	szt	28	36	—	55	34

SWIFTER SO PROFI
agregat przedsiewny



Sprężyna prawa

- Model SO PROFI**
- 1 – KM060173 GĘSIOSTÓPKA 1 szt
 - 2 – KM000903 ŚRUBA 2 szt
 - 3 – KM000296 NAKRĘTKA 2 szt
 - 4 – KM060083 SPRĘŻYNA..... 1 szt




Sprężyna lewa

- Model SO PROFI**
- 1 – KM060173 GĘSIOSTÓPKA 1 szt
 - 2 – KM000903 ŚRUBA 2 szt
 - 3 – KM000296 NAKRĘTKA 2 szt
 - 4 – KM060084 SPRĘŻYNA..... 1 szt



Gęsiostópka
LONG LIFE

- Model SO PROFI**
- 1 – KM060550 GĘSIOSTÓPKA 1 szt
 - 2 – KM000903 ŚRUBA 2 szt
 - 3 – KM000296 NAKRĘTKA 2 szt
 - 4 – KM060083 SPRĘŻYNA..... 1 szt




Ostrze Gamma

- Model SO PROFI**
- 1 – KM060557 SPRĘŻYNA..... 1 szt
 - 2 – KM060142 DŁUTO 1 szt
 - 3 – KM000221 ŚRUBA 1 szt
 - 4 – KM000096 NAKRĘTKA 1 szt




Końcówka gamma
LONG LIFE

- Model SO PROFI**
- 1 – KM060557 SPRĘŻYNA..... 1 szt
 - 2 – KM060416 DŁUTO 1 szt
 - 3 – KM000221 ŚRUBA 1 szt
 - 4 – KM000096 NAKRĘTKA 1 szt




Gęsiostópka SB

- Model SO PROFI**
- 1 – KM060254 SPRĘŻYNA..... 1 szt
 - 2 – KM060288 GĘSIOSTÓPKA 1 szt
 - 3 – KM000868 ŚRUBA 1 szt
 - 4 – KM000848 NAKRĘTKA 1 szt




Nakładka włóki

- Model SO PROFI**
- 1 – KM060349 SPRĘŻYNA..... 1 szt
 - 2 – KM060136 NAKŁADKA 1 szt
 - 3 – KM000851 ŚRUBA 2 szt
 - 4 – KM000848 NAKRĘTKA 2 szt



Spulchniacze śladów
za kołami ciągnika


- Model SO PROFI**
- 1 – KM060086 GĘSIOSTÓPKA 1 szt
 - 2 – KM000616 ŚRUBA 1 szt
 - 3 – KM000296 NAKRĘTKA 1 szt



Ząb zagarniacza


- Model SO PROFI**
- 1 – KM030007 BRONA..... 1 szt
 - 2 – 02217540 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 3 – KM380001 OBEJMA..... 1 szt
 - 4 – KM000154 NAKRĘTKA 2 szt

SWIFTER SM
agregat przedsiewny




Spulchniacze śladów
za kołami ciągnika

- Model SM**
- 1 – KM060086 GĘSIOSTÓPKA 1 szt
 - 2 – KM000616 ŚRUBA 1 szt
 - 3 – KM000296 NAKRĘTKA 1 szt



Sprężyna prawa

- Model SM**
- 1 – KM060173 GĘSIOSTÓPKA 1 szt
 - 2 – KM000903 ŚRUBA 2 szt
 - 3 – KM000296 NAKRĘTKA 2 szt
 - 4 – KM060083 SPRĘŻYNA..... 1 szt




Sprężyna lewa

- Model SM**
- 1 – KM060173 GĘSIOSTÓPKA 1 szt
 - 2 – KM000903 ŚRUBA 2 szt
 - 3 – KM000296 NAKRĘTKA 2 szt
 - 4 – KM060084 SPRĘŻYNA..... 1 szt




Końcówka gamma
LONG LIFE

- Model SM**
- 1 – KM060557 SPRĘŻYNA..... 1 szt
 - 2 – KM060416 DŁUTO 1 szt
 - 3 – KM000221 ŚRUBA 1 szt
 - 4 – KM000096 NAKRĘTKA 1 szt



Ostrze Gamma

- Model SM**
- 1 – KM060557 SPRĘŻYNA..... 1 szt
 - 2 – KM060142 DŁUTO 1 szt
 - 3 – KM000221 ŚRUBA 1 szt
 - 4 – KM000848 NAKRĘTKA 1 szt




Gęsiostópka SB

- Model SM**
- 1 – KM060254 SPRĘŻYNA..... 1 szt
 - 2 – KM060288 GĘSIOSTÓPKA 1 szt
 - 3 – KM000868 ŚRUBA 1 szt
 - 4 – KM000848 NAKRĘTKA 1 szt

LICZBA ZUŻYWAJĄCYCH SIĘ CZĘŚCI ZAMIENNYCH

SWIFTER		SO 4000 PROFI	SO 5000 PROFI	SO 6000 PROFI
Spulchniacze śladów za kołami ciągnika	szt	4	4	4
Spulchniacze śladów za kołami ciągnika (maszyna wyposażona w belkę teleskopową)	szt	8	8	6
Gęsiostópka	szt	16	20	24
Ostrze Gamma	szt	36	44	54
Gęsiostópka SB	szt	29	38	45
Nakładka włóki	szt	14	20	22
Ząb zagarniacza	szt	28	34	—




Nakładka włóki

- Model SM**
- 1 – KM060349 SPRĘŻYNA..... 1 szt
 - 2 – KM060369 NAKŁADKA 1 szt
 - 3 – KM000851 ŚRUBA 2 szt
 - 4 – KM000848 NAKRĘTKA 2 szt


LICZBA ZUŻYWAJĄCYCH SIĘ CZĘŚCI ZAMIENNYCH

SWIFTER		SM 14000	SM 16000	SM 18000
Spulchniacze śladów za kołami ciągnika	szt	4	4	4
Spulchniacze śladów za kołami ciągnika (maszyna wyposażona w belkę teleskopową)	szt	8	8	8
Gęsiostópka	szt	56	64	72
Ostrze Gamma	szt	136	152	168
Gęsiostópka SB	szt	108	118	132
Nakładka włóki	szt	49	55	63



Ostrze Gamma

- Model SE**
- 1 – KM060557 SPRĘŻYNA..... 1 szt
 - 2 – KM060142 DŁUTO 1 szt
 - 3 – KM000221 ŚRUBA 1 szt
 - 4 – KM000848 NAKRĘTKA 1 szt



Końcówka gamma LONG LIFE


- Model SE**
- 1 – KM060557 SPRĘŻYNA..... 1 szt
 - 2 – KM060416 DŁUTO 1 szt
 - 3 – KM000221 ŚRUBA 1 szt
 - 4 – KM000096 NAKRĘTKA 1 szt



Nakładka spulchniaczy śladów maszyny


- Model SE**
- 1 – KM060324 DŁUTO 1 szt
 - 2 – KM000857 ŚRUBA 2 szt
 - 3 – KM000296 NAKRĘTKA 2 szt

SWIFTER SE
agregat przedsiewny



Spulchniacze śladów za kołami ciągnika

- Model SE**
- 1 – KM060086 GĘSIOSTÓPKA 1 szt
 - 2 – KM000616 ŚRUBA 1 szt
 - 3 – KM000296 NAKRĘTKA 1 szt




Sprężyna prawa

- Model SE**
- 1 – KM060173 GĘSIOSTÓPKA 1 szt
 - 2 – KM000903 ŚRUBA 2 szt
 - 3 – KM000296 NAKRĘTKA 2 szt
 - 5 – KM060083 SPRĘŻYNA..... 1 szt




Sprężyna lewa

- Model SE**
- 1 – KM060173 GĘSIOSTÓPKA 1 szt
 - 2 – KM000903 ŚRUBA 2 szt
 - 3 – KM000296 NAKRĘTKA 2 szt
 - 4 – KM060084 SPRĘŻYNA..... 1 szt



Gęsiostópka SB

- Model SE**
- 1 – KM060254 SPRĘŻYNA..... 1 szt
 - 2 – KM060288 GĘSIOSTÓPKA 1 szt
 - 3 – KM000868 ŚRUBA 1 szt
 - 4 – KM000848 NAKRĘTKA 1 szt



Nakładka włóki

- Model SE**
- 1 – KM060349 SPRĘŻYNA..... 1 szt
 - 2 – KM060369 NAKŁADKA 1 szt
 - 3 – KM000851 ŚRUBA 2 szt
 - 4 – KM000848 NAKRĘTKA 2 szt

CZAS
NA WYMIANĘ

GĘSIOSTÓPKA
Gdy szczelina akcji jest mniejsza niż 3 cm, lub szerokość jest mniejsza niż 1 cm.

NAKŁADKA SB
Gdy szczelina dzieląca jest mniejsza niż 1 cm lub szerokość jest mniejsza niż 1 cm.



LICZBA ZUŻYWAJĄCYCH SIĘ CZĘŚCI ZAMIENNYCH

SWIFTER		SE 8000	SE 10000	SE 12000
Spulchniacze śladów za kołami ciągnika	szt	4	4	4
Spulchniacze śladów za kołami ciągnika (maszyna wyposażona w belkę teleskopową)	szt	8	8	8
Gęsiostópka	szt	32	40	48
Ostrze Gamma	szt	80	96	112
Gęsiostópka SB	szt	63	76	88
Nakładka spulchniaczy śladów maszyny	szt	—	4	4
Nakładka włóki	szt	27	33	41

VERSATILL VN L

kultywator uniwersalny



Dłuto 60 mm

Model VN L

1 – KM060324 DŁUTO	1 szt
2 – KM000179 ŚRUBA	2 szt
3 – KM000296 NAKRĘTKA	2 szt



Dłuto 50 mm LONG LIFE

Model VN L


1 – KM060673 DŁUTO	1 szt
2 – KM001326 ŚRUBA	2 szt
3 – KM001325 NAKRĘTKA	2 szt
4 – KM001006 PODKŁADKA	2 szt



Gęsiostópka 200 mm

Model VN L


1 – KM060658 GĘSIOSTÓPKA	1 szt
2 – KM000179 ŚRUBA	2 szt
3 – KM000296 NAKRĘTKA	2 szt



Nakładka przedniej włóki

Model VN L


1 – KM060349 SPRĘŻYNA	1 szt
2 – KM060369 NAKŁADKA	1 szt
3 – KM060331 OBEJMA	1 szt
4 – KM000818 ŚRUBA	1 szt
5 – KM000154 NAKRĘTKA	1 szt
6 – KM000851 ŚRUBA	2 szt
7 – KM000848 NAKRĘTKA	2 szt
8 – KM000056 PODKŁADKA	2 szt



Niwelator podwójny

Model VN L

1 – KM060189 SPRĘŻYNA	1 szt
2 – 02583542 NAKŁADKA	1 szt
3 – 02583545 NAKŁADKA	1 szt
4 – 03120275 WSPORMNIK	1 szt
5 – KM060189 OBEJMA	1 szt
6 – KM000296 NAKRĘTKA	5 szt
7 – KM000543 ŚRUBA	1 szt
8 – KM001279 ŚRUBA	2 szt
9 – KM001316 ŚRUBA	2 szt



Lewy niwelator

Model VN L


1 – KM060189 SPRĘŻYNA	1 szt
2 – 02583542 NAKŁADKA	1 szt
3 – 03120275 WSPORMNIK	2 szt
4 – KM060189 OBEJMA	1 szt
5 – KM000296 NAKRĘTKA	5 szt
6 – KM000543 ŚRUBA	1 szt
7 – KM001279 ŚRUBA	2 szt
8 – KM001316 ŚRUBA	2 szt



Gęsiostópka 200 mm LONG LIFE

Model VN L


1 – KM060665 GĘSIOSTÓPKA	1 szt
2 – KM001049 ŚRUBA	2 szt
3 – KM001006 PODKŁADKA	2 szt
4 – KM001325 NAKRĘTKA	2 szt



Ząb zagarniacza za wałami

Model VN L


1 – KM030007 BRONA	1 szt
2 – 02217540 PODKŁADKA	1 szt
3 – KM380001 OBEJMA	1 szt
4 – KM000154 NAKRĘTKA	2 szt



Prawy niwelator

Model VN L


1 – KM060189 SPRĘŻYNA	1 szt
2 – 02583545 NAKŁADKA	1 szt
3 – 03120275 WSPORMNIK	2 szt
4 – KM060189 OBEJMA	1 szt
5 – KM000296 NAKRĘTKA	5 szt
6 – KM000543 ŚRUBA	1 szt
7 – KM001279 ŚRUBA	2 szt
8 – KM001316 ŚRUBA	2 szt



Ząb uprawowy

Model VN L


1 – KM060660 SPRĘŻYNA	1 szt
2 – KM000005 PODKŁADKA	1 szt



Skrobak wału U-Ring

Model VN L


1 – 00712419 SKROBAK	1 szt
2 – KM000395 ŚRUBA	2 szt
3 – KM000081 PODKŁADKA	2 szt
4 – KM000155 NAKRĘTKA	2 szt
5 – 02935888 SPRĘŻYNA	1 szt



Brona sprężysta

Model VN L


1 – KM130010 BRONA	1 szt
2 – 00636049 TULEJA	1 szt
3 – 00622658 TULEJA	1 szt
4 – 02701778 NOŚNIK	1 szt
5 – KM000056 PODKŁADKA	2 szt
6 – KM000296 NAKRĘTKA	2 szt
7 – KM000010 ŚRUBA	2 szt



Wzmocniony ząb uprawowy

Model VN L


1 – KM060660 SPRĘŻYNA	1 szt
2 – KM060663 UCHWYT	1 szt
3 – KM000005 PODKŁADKA	1 szt



Skrobak wału Spring

Model VN L


1 – 00712418 SKROBAK	1 szt
2 – KM000395 ŚRUBA	2 szt
3 – KM000081 PODKŁADKA	2 szt
4 – KM000155 NAKRĘTKA	2 szt
5 – 02935888 SPRĘŻYNA	1 szt



Skrobak wału V-ring


Model VN L

1 – 00037392 SKROBAK	1 szt
2 – KM000395 ŚRUBA	1 szt
3 – KM000081 PODKŁADKA	1 szt
4 – KM000155 NAKRĘTKA	1 szt
5 – 03888655 UCHWYT	1 szt



Trzyrzędowy lewy zagarniacz

- Model VN L**
- 1 – KM130107 BRONA..... 1 szt
 - 2 – 02547421 TULEJA 2 szt
 - 3 – 02701778 NOŚNIK..... 1 szt
 - 4 – KM000056 PODKŁADKA..... 2 szt
 - 5 – KM000296 NAKRĘTKA 2 szt
 - 6 – KM000010 ŚRUBA 2 szt



Trzyrzędowy prawy zagarniacz

- Model VN L**
- 1 – KM130108 BRONA..... 1 szt
 - 2 – 02547421 TULEJA 2 szt
 - 3 – 02701778 NOŚNIK..... 1 szt
 - 4 – KM000056 PODKŁADKA..... 2 szt
 - 5 – KM000296 NAKRĘTKA 2 szt
 - 6 – KM000010 ŚRUBA 2 szt

LICZBA ZUŻYWAJĄCYCH SIĘ CZĘŚCI ZAMIENNYCH				
VERSATILL		VN 4000 L	VN 5000 L	VN 6000 L
Dłuto	szt	27	33	39
Gęsiostópka	szt	27	33	39
Nakładka włóki	szt	13	15	19
Niwelator podwójny	szt	6	8	10
Lewy niwelator	szt	1	1	1
Prawy niwelator	szt	1	1	1
Skrobak wału V-ring	szt	28	36	44
Skrobak wału U-Ring	szt	0	0	0
Skrobak wału Spring	szt	21	25	29
Ząb zagarniacza za wałami	szt	26	34	40
Brona sprężysta	szt	14	21	23
Trzyrzędowy lewy zagarniacz	szt	7	4	6
Trzyrzędowy prawy zagarniacz	szt	7	6	8

CZAS NA WYMIANĘ

DŁUTA
Gdy długość dłuta jest zmniejszona o więcej niż 4 cm.

DŁUTA LONG LIFE
Gdy grubość końcówki jest zredukowana do mniej niż 2 mm. Płytki węglkowe muszą być widoczne na całej długości dłuta, aby zapewnić jego funkcjonowanie.

NAKŁADKA WŁÓKI
Gdy długość nakładki zmniejszy się o więcej niż 5 cm.

GĘSIOSTÓPKA
Gdy szczelina akcji jest mniejsza niż 3 cm, lub szerokość jest mniejsza niż 1 cm.

ZĄB BRONY
Gdy niwelator jest zmniejszony o 5 cm.




VERSATILL VO PROFI

kultywator uniwersalny




Dłuto 60 mm

- Model VO PROFI**
- 1 – KM060487 DŁUTO 1 szt
 - 2 – KM000644 ŚRUBA 1 szt
 - 3 – KM000434 ŚRUBA 1 szt
 - 4 – KM000855 NAKRĘTKA 2 szt




Dłuto 40 mm

- Model VO PROFI**
- 1 – KM060488 DŁUTO 1 szt
 - 2 – KM000857 ŚRUBA 1 szt
 - 3 – KM000434 ŚRUBA 1 szt
 - 4 – KM000855 NAKRĘTKA 2 szt




Dłuto 40 mm
LONG LIFE

- Model VO PROFI**
- 1 – KM060511 DŁUTO 1 szt
 - 2 – KM000644 ŚRUBA 1 szt
 - 3 – KM000434 ŚRUBA 1 szt
 - 4 – KM000855 NAKRĘTKA 2 szt




Nakładka tylnej włóki

- Model VO PROFI**
- 1 – KM060349 SPRĘŻYNA..... 1 szt
 - 2 – KM060476 NAKŁADKA 1 szt
 - 3 – KM060486 NAKŁADKA 1 szt
 - 4 – 01888290 NAKŁADKA 1 szt
 - 5 – KM060331 OBEJMA..... 1 szt
 - 6 – KM000818 ŚRUBA 1 szt
 - 7 – KM000154 NAKRĘTKA 1 szt
 - 8 – KM000851 ŚRUBA 2 szt
 - 9 – KM000848 NAKRĘTKA 2 szt
 - 10 – KM000648 ŚRUBA 2 szt




Wałek Trash Cutter

- Model VN L**
- 1 – 02442633 NÓŻ 1 szt
 - 2 – KM040311 ŁOŻYSKO 1 szt
 - 3 – KM001068 ŚRUBA 4 szt
 - 4 – KM000154 NAKRĘTKA 4 szt



Brona sprężysta

- Model VO PROFI**
- 1 – KM030007 BRONA..... 1 szt
 - 2 – 00002940 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 3 – KM380001 OBEJMA..... 1 szt
 - 4 – KM000154 NAKRĘTKA 2 szt



Nakładka przedniej włóki

- Model VO PROFI**
- 1 – KM060349 SPRĘŻYNA..... 1 szt
 - 2 – KM060369 NAKŁADKA 1 szt
 - 3 – KM060331 OBEJMA..... 1 szt
 - 4 – KM000818 ŚRUBA 1 szt
 - 5 – KM000154 NAKRĘTKA 1 szt
 - 6 – KM000851 ŚRUBA 2 szt
 - 7 – KM000848 NAKRĘTKA 2 szt



Gęsiostópka

- Model VO PROFI**
- 1 – KM060685 GĘSIOSTÓPKA 1 szt
 - 2 – KM000857 ŚRUBA 1 szt
 - 3 – KM000434 ŚRUBA 1 szt
 - 4 – KM000855 NAKRĘTKA 2 szt




Gęsiostópka
LONG LIFE

- Model VO PROFI**
- 1 – KM060696 GĘSIOSTÓPKA 1 szt
 - 2 – KM000857 ŚRUBA 1 szt
 - 3 – KM000434 ŚRUBA 1 szt
 - 4 – KM000855 NAKRĘTKA 2 szt



Gęsiostópka Hard
Face

- Model VO PROFI**
- 1 – KM060657 GĘSIOSTÓPKA 1 szt
 - 2 – KM000857 ŚRUBA 1 szt
 - 3 – KM000434 ŚRUBA 1 szt
 - 4 – KM000855 NAKRĘTKA 2 szt



Skrobak wału V-ring

- Model VO PROFI**
- 1 – 00037392 SKROBAK..... 1 szt
 - 2 – KM000395 ŚRUBA 1 szt
 - 3 – KM000081 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 4 – KM000155 NAKRĘTKA 1 szt
 - 5 – 00000754 UCHWYT 1 szt


LICZBA ZUŻYWAJĄCYCH SIĘ CZĘŚCI
ZAMIENNYCH

VERSATILL		VO 6000 PROFI	VO 7500 PROFI
Gęsiostópka	szt	36	44
Dłuto 60 mm	szt	36	44
Nakładka przedniej włóki	szt	23	29
Nakładka tylnej włóki	szt	25	31
Skrobak wału V-ring	szt	38	51
Wałek Trash Cutter	szt	60	72
Brona sprężysta	szt	43	54




FENIX FN/FN L

kultywator uniwersalny




Dłuto 80 mm

Model FN, FN L	
1 – KM060227*/KM060437** DŁUTO	2 szt
2 – KM060435 DEFLEKTOR PRAWY	1 szt
3 – KM000854 ŚRUBA	6 szt
4 – KM000855 NAKRĘTKA	6 szt
5 – KM060438 DEFLEKTOR LEWY	1 szt



Dłuto 60 mm

Model FN, FN L	
1 – KM060177*/KM060436** DŁUTO	2 szt
2 – KM060439 DEFLEKTOR PRAWY	1 szt
3 – KM000854 ŚRUBA	6 szt
4 – KM000855 NAKRĘTKA	6 szt
5 – KM060440 DEFLEKTOR LEWY	1 szt



Dłuto 80 mm LONG LIFE

Model FN, FN L	
1 – KM060402*/KM060427** DŁUTO	2 szt
2 – KM060435 DEFLEKTOR PRAWY	1 szt
3 – KM000854 ŚRUBA	2 szt
4 – KM000858 ŚRUBA	2 szt
5 – KM000855 NAKRĘTKA	4 szt
6 – KM060438 DEFLEKTOR LEWY	1 szt



Dłuto 40 mm LONG LIFE

Model FN, FN L	
1 – KM060446 DŁUTO (od r. 2019)	1 szt
2 – KM000854 ŚRUBA	1 szt
3 – KM000906 ŚRUBA	1 szt
4 – KM000855 NAKRĘTKA	2 szt




Dłuto 100 mm

Model FN, FN L	
1 – KM060179 DŁUTO (do r. 2019)	1 szt
2 – KM000434 ŚRUBA	3 szt
3 – KM000296 NAKRĘTKA	3 szt




Podcinacze boczne LONG LIFE 185 mm

Model FN, FN L	
1 – KM060316*/KM060447** SKRZYDŁO L 1 szt	
2 – KM060317*/KM060448** SKRZYDŁO P 1 szt	
3 – KM000890*/KM000986** ŚRUBA.....	2 szt
4 – KM000296 NAKRĘTKA	2 szt




Podcinacze boczne 125 mm

Model FN, FN L	
1 – KM060359*/KM060441** SKRZYDŁO L 1 szt	
2 – KM060360*/KM060442** SKRZYDŁO P 1 szt	
3 – KM000548*/KM000890** ŚRUBA.....	2 szt
4 – KM000296 NAKRĘTKA	2 szt




Podcinacze boczne 185 mm

Model FN, FN L	
1 – KM060361*/KM060443** SKRZYDŁO L 1 szt	
2 – KM060362*/KM060444** SKRZYDŁO P 1 szt	
3 – KM000548*/KM000890** ŚRUBA.....	2 szt
4 – KM000296 NAKRĘTKA	2 szt




Skrobak wału Spring

Model FN, FN L	
1 – 00712418 SKROBAK.....	1 szt
2 – KM000395 ŚRUBA	2 szt
3 – KM000081 PODKŁADKA.....	2 szt
4 – KM000155 NAKRĘTKA	2 szt
5 – 00713124 SPRĘŻYNA	1 szt




Prawy niwelator

Model FN, FN L	
1 – KM060268 RAMIĘ	1 szt
2 – KM000138 ŚRUBA	2 szt
3 – KM000006 PODKŁADKA.....	4 szt
4 – KM000111 NAKRĘTKA	2 szt



Lewy niwelator

Model FN, FN L	
1 – KM060269 RAMIĘ	1 szt
2 – KM000138 ŚRUBA	2 szt
3 – KM000006 PODKŁADKA.....	4 szt
4 – KM000111 NAKRĘTKA	2 szt




Gęsiostópka Clip-On 280 mm

Model FN, FN L	
1 – KM060153 KLIN.....	1 szt
2 – KM000436 ŚRUBA	1 szt
3 – KM000296 NAKRĘTKA	2 szt
4 – KM000435 ŚRUBA	1 szt
5 – KM060053 GĘSIOSTÓPKA	1 szt
6 – KM060226 SPRĘŻYNA.....	1 szt



Skrobak wału Rubberpacker


Model FN, FN L	
1 – 00023579 SKROBAK.....	1 szt
2 – KM000395 ŚRUBA	1 szt
3 – KM000081 PODKŁADKA.....	1 szt
4 – KM000155 NAKRĘTKA	1 szt
5 – 00046816 UCHWYT	1 szt



Brona sprężysta


Model FN, FN L	
1 – KM030007 BRONA.....	1 szt
2 – 00002940 PODKŁADKA.....	1 szt
3 – KM380001 OBEJMA.....	1 szt
4 – KM000154 NAKRĘTKA	2 szt

* do roku produkcji 2018 włącznie.
** do roku produkcji 2019 r.




Skrobak wału segmentowego

- Model FN, FN L**
- 1 – 00029738 SKROBAK..... 1 szt
 - 2 – KM000395 ŚRUBA 1 szt
 - 3 – KM000081 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 4 – KM000155 NAKRĘTKA 1 szt
 - 5 – 00046596 UCHWYT 1 szt



Skrobak wału U-Ring

- Model FN, FN L**
- 1 – 00712419 SKROBAK..... 1 szt
 - 2 – KM000395 ŚRUBA 2 szt
 - 3 – KM000081 PODKŁADKA..... 2 szt
 - 4 – KM000155 NAKRĘTKA 2 szt
 - 5 – 00713124 SPRĘŻYNA 1 szt



Skrobak wału V-ring

- Model FN, FN L**
- 1 – 00037392 SKROBAK..... 1 szt
 - 2 – KM000395 ŚRUBA 1 szt
 - 3 – KM000081 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 4 – KM000155 NAKRĘTKA 1 szt
 - 5 – 00000754 UCHWYT 1 szt



Łożysko tylnego wałka

- Model FN, FN L**
- 1 – KM040141 ŁOŻYSKO 1 szt




CZAS NA WYMIANĘ

DŁUTA
Gdy długość dłuta jest zmniejszona o więcej niż 35 mm.

DŁUTA LONG LIFE
Gdy grubość końcówki jest zredukowana do mniej niż 2 mm. Płytki węglkowe muszą być widoczne na całej długości dłuta, aby zapewnić jego funkcjonowanie.


SKRZYDŁA LONG LIFE
Ubytek krawędzi skrzydła przekracza 1,5 cm jego szerokości lub całkowita szerokość skrzydła jest zmniejszona.

FENIX FN RT
kultywator uniwersalny




Dłuto 60 mm

- Model FN RT**
- 1 – KM060177*/ KM060436** DŁUTO 2 szt
 - 2 – KM060439 DEFLEKTOR PRAWY 1 szt
 - 3 – KM000854 ŚRUBA 6 szt
 - 4 – KM000855 NAKRĘTKA 6 szt
 - 5 – KM060440 DEFLEKTOR LEWY 1 szt



Dłuto 80 mm LONG LIFE

- Model FN RT**
- 1 – KM060402*/ KM060427** DŁUTO 2 szt
 - 2 – KM060435 DEFLEKTOR PRAWY 1 szt
 - 3 – KM000854 ŚRUBA 2 szt
 - 4 – KM000858 ŚRUBA 2 szt
 - 5 – KM000855 NAKRĘTKA 4 szt
 - 6 – KM060438 DEFLEKTOR LEWY 1 szt



Dłuto 80 mm

- Model FN RT**
- 1 – KM060227*/ KM060437** DŁUTO 2 szt
 - 2 – KM060435 DEFLEKTOR PRAWY 1 szt
 - 3 – KM000854 ŚRUBA 6 szt
 - 4 – KM000855 NAKRĘTKA 6 szt
 - 5 – KM060438 DEFLEKTOR LEWY 1 szt



Dłuto 40 mm
LONG LIFE

- Model FN RT**
- 1 – KM060446 DŁUTO (od r. 2019) 1 szt
 - 2 – KM000854 ŚRUBA 1 szt
 - 3 – KM000906 ŚRUBA 1 szt
 - 4 – KM000855 NAKRĘTKA 2 szt




Dłuto 100 mm

- Model FN, FN L**
- 1 – KM060179 DŁUTO (do r. 2019) 1 szt
 - 2 – KM000434 ŚRUBA 3 szt
 - 3 – KM000296 NAKRĘTKA 3 szt




Podcinacze boczne
LONG LIFE 185 mm

- Model FN RT**
- 1 – KM060316*/KM060447** SKRZYDŁO L 1 szt
 - 2 – KM060317*/KM060448** SKRZYDŁO P 1 szt
 - 3 – KM000890*/KM000986** ŚRUBA..... 2 szt
 - 4 – KM000296 NAKRĘTKA 2 szt




Podcinacze boczne
125 mm

- Model FN RT**
- 1 – KM060359*/KM060441** SKRZYDŁO L 1 szt
 - 2 – KM060360*/KM060442** SKRZYDŁO P 1 szt
 - 3 – KM000548*/KM000890** ŚRUBA..... 2 szt
 - 4 – KM000296 NAKRĘTKA 2 szt




Podcinacze boczne
185 mm

- Model FN RT**
- 1 – KM060361*/KM060443** SKRZYDŁO L 1 szt
 - 2 – KM060362*/KM060444** SKRZYDŁO P 1 szt
 - 3 – KM000548*/KM000890** ŚRUBA..... 2 szt
 - 4 – KM000296 NAKRĘTKA 2 szt




Brona sprężysta

- Model FN, FN L**
- 1 – KM030007 BRONA..... 1 szt
 - 2 – 00002940 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 3 – KM380001 OBEJMA..... 1 szt
 - 4 – KM000154 NAKRĘTKA 2 szt



Gęsiostópka Clip-On
280 mm

- Model FN RT**
- 1 – KM060153 KLIN..... 1 szt
 - 2 – KM000436 ŚRUBA 1 szt
 - 3 – KM000296 NAKRĘTKA 2 szt
 - 4 – KM000435 ŚRUBA 1 szt
 - 5 – KM060053 GĘSIOSTÓPKA 1 szt
 - 6 – KM060226 SPRĘŻYNA..... 1 szt



Skrobak wału
segmentowego

- Model FN RT**
- 1 – 00029738 SKROBAK 1 szt
 - 2 – KM000395 ŚRUBA 1 szt
 - 3 – KM000081 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 4 – KM000155 NAKRĘTKA 1 szt
 - 5 – 00046596 UCHWYT 1 szt




Łożysko tylnego
wałka

- Model FN RT**
- 1 – KM040141 ŁOŻYSKO 1 szt



Skrobak wału
Rubberpacker

- Model FN RT**
- 1 – 00023579 SKROBAK 1 szt
 - 2 – KM000395 ŚRUBA 1 szt
 - 3 – KM000081 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 4 – KM000155 NAKRĘTKA 1 szt
 - 5 – 00046816 UCHWYT 1 szt



Skrobak wału V-ring

- Model FN RT**
- 1 – 00037392 SKROBAK 1 szt
 - 2 – KM000395 ŚRUBA 1 szt
 - 3 – KM000081 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 4 – KM000155 NAKRĘTKA 1 szt
 - 5 – 00000754 UCHWYT 1 szt

LICZBA ZUŻYWAJĄCYCH SIĘ CZĘŚCI ZAMIENNYCH

FENIX		FN 3000 RT	FN 3500 RT
Gęsiostópka Clip-On	szt	10	12
Diuto	szt	10	12
Skrzydło prawe	szt	10	12
Lewe skrzydło	szt	10	12
Prawy deflektor	szt	6	7
Lewy deflektor	szt	4	5
Prawy niwelator	szt	4	4
Lewy niwelator	szt	4	4
Skrobak wału V-ring	szt	22	26
Skrobak wału segmentowego	szt	23	27
Skrobak wału Rubberpacker	szt	23	27
Skrobak wału U-Ring	szt	16	18
Skrobak wału Spring	szt	13	14
Równający dysk o kształcie gwiazdy – strona prawa	szt	4	4
Równający dysk o kształcie gwiazdy – strona lewa	szt	4	4
Łożysko wałka	szt	2	2
Brona sprężysta	szt	21	24

CZAS
NA WYMIANĘ


SKROBAK
Szczelina między zgarniaczem a wałkiem nie może przekraczać 1 cm przy maksymalnym dosunięciu.

GĘSIOSTÓPKA CLIP-ON
Gdy szczelina dzieląca jest mniejsza niż 4 cm lub szerokość skrzydła jest mniejsza niż 1 cm.




FENIX FO/FL

kultywator uniwersalny




Dłuto 60 mm

Model FN, FN L, FN RT, FO, FO L	
1 – KM060177*/KM060436** DŁUTO	2 szt
2 – KM060439 DEFLEKTOR PRAWY	1 szt
3 – KM000854 ŚRUBA	6 szt
4 – KM000855 NAKRĘTKA	6 szt
5 – KM060440 DEFLEKTOR LEWY	1 szt



Dłuto 80 mm

Model FN, FN L, FN RT, FO, FO L	
1 – KM060227*/KM060437** DŁUTO	2 szt
2 – KM060435 DEFLEKTOR PRAWY	1 szt
3 – KM000854 ŚRUBA	6 szt
4 – KM000855 NAKRĘTKA	6 szt
5 – KM060438 DEFLEKTOR LEWY	1 szt



Dłuto 80 mm LONG LIFE

Model FN, FN L, FN RT, FO, FO L	
1 – KM060402*/KM060427** DŁUTO	2 szt
2 – KM060435 DEFLEKTOR PRAWY	1 szt
3 – KM000854 ŚRUBA	2 szt
4 – KM000858 ŚRUBA	2 szt
5 – KM000855 NAKRĘTKA	4 szt
6 – KM060438 DEFLEKTOR LEWY	1 szt



Dłuto 40 mm LONG LIFE

Model FN, FN L, FN RT, FO, FO L	
1 – KM060446 DŁUTO (od r. 2019)	1 szt
2 – KM000854 ŚRUBA	1 szt
3 – KM000906 ŚRUBA	1 szt
4 – KM000855 NAKRĘTKA	2 szt




Dłuto 100 mm

Model FN, FN L	
1 – KM060179 DŁUTO (do r. 2019)	1 szt
2 – KM000434 ŚRUBA	3 szt
3 – KM000296 NAKRĘTKA	3 szt




Podcinacze boczne LONG LIFE 185 mm

Model FO, FO L	
1 – KM060316*/KM060447** SKRZYDŁO L 1 szt	
2 – KM060317*/KM060448** SKRZYDŁO P 1 szt	
3 – KM000890*/KM000986** ŚRUBA	2 szt
4 – KM000296 NAKRĘTKA	2 szt




Podcinacze boczne 125 mm

Model FO, FO L	
1 – KM060359*/KM060441** SKRZYDŁO L 1 szt	
2 – KM060360*/KM060442** SKRZYDŁO P 1 szt	
3 – KM000548*/KM000890** ŚRUBA	2 szt
4 – KM000296 NAKRĘTKA	2 szt




Podcinacze boczne 185 mm

Model FO, FO L	
1 – KM060361*/KM060443** SKRZYDŁO L 1 szt	
2 – KM060362*/KM060444** SKRZYDŁO P 1 szt	
3 – KM000548*/KM000890** ŚRUBA	2 szt
4 – KM000296 NAKRĘTKA	2 szt




Brona sprężysta

Model FN, FN L	
1 – KM030007 BRONA	1 szt
2 – 00002940 PODKŁADKA	1 szt
3 – KM380001 OBEJMA	1 szt
4 – KM000154 NAKRĘTKA	2 szt




Równający dysk o kształcie gwiazdy – strona prawa

Model FN, FN L, FO, FO L	
1 – KM060251 DYSK	1 szt
2 – KM000463 ŚRUBA	6 szt
3 – KM000056 PODKŁADKA	6 szt
4 – KM040146 PIASTA	1 szt



Równający dysk o kształcie gwiazdy – strona lewa

Model FN, FN L, FO, FO L	
1 – KM060250 DYSK	1 szt
2 – KM000463 ŚRUBA	6 szt
3 – KM000056 PODKŁADKA	6 szt
4 – KM040146 PIASTA	1 szt




Skrobak wału Spring

Model FO, FO L	
1 – 00712418 SKROBAK	1 szt
2 – KM000395 ŚRUBA	2 szt
3 – KM000081 PODKŁADKA	2 szt
4 – KM000155 NAKRĘTKA	2 szt
5 – 00713124 SPRĘŻYNA	1 szt



Prawy niwelator


Model FO, FO L	
1 – 00662949 RAMIĘ	1 szt
2 – KM000138 ŚRUBA	2 szt
3 – KM000006 PODKŁADKA	4 szt
4 – KM000111 NAKRĘTKA	2 szt



Lewy niwelator

Model FO, FO L	
1 – 00663000 RAMIĘ	1 szt
2 – KM000138 ŚRUBA	2 szt
3 – KM000006 PODKŁADKA	4 szt
4 – KM000111 NAKRĘTKA	2 szt

* do roku produkcji 2018 włącznie.
** do roku produkcji 2019 r.




Skrobak wału U-Ring

- Model FN, FN L**
- 1 – 00712419 SKROBAK 1 szt
 - 2 – KM000395 ŚRUBA 2 szt
 - 3 – KM000081 PODKŁADKA 2 szt
 - 4 – KM000155 NAKRĘTKA 2 szt
 - 5 – 00713124 SPRĘŻYNA 1 szt




Skrobak wału Rubberpacker

- Model FO, FO L**
- 1 – 00023579 SKROBAK 1 szt
 - 2 – KM000395 ŚRUBA 1 szt
 - 3 – KM000081 PODKŁADKA 1 szt
 - 4 – KM000155 NAKRĘTKA 1 szt
 - 5 – 00046816 UCHWYT 1 szt




Skrobak wału V-ring

- Model FO, FO L**
- 1 – 00037392 SKROBAK 1 szt
 - 2 – KM000395 ŚRUBA 1 szt
 - 3 – KM000081 PODKŁADKA 1 szt
 - 4 – KM000155 NAKRĘTKA 1 szt
 - 5 – 00000754 UCHWYT 1 szt



Skrobak wału segmentowego

- Model FO, FO L**
- 1 – 00029738 SKROBAK 1 szt
 - 2 – KM000395 ŚRUBA 1 szt
 - 3 – KM000081 PODKŁADKA 1 szt
 - 4 – KM000155 NAKRĘTKA 1 szt
 - 5 – 00046596 UCHWYT 1 szt



Gęsiostópka Clip-On 280 mm

- Model FO, FO L**
- 1 – KM060153 KLIN 1 szt
 - 2 – KM000436 ŚRUBA 1 szt
 - 3 – KM000296 NAKRĘTKA 2 szt
 - 4 – KM000435 ŚRUBA 1 szt
 - 5 – KM060053 GĘSIOSTÓPKA 1 szt
 - 6 – KM060226 SPRĘŻYNA 1 szt



Łożysko tylnego wałka

- Model FO, FO L**
- 1 – KM040141 ŁOŻYSKO 1 szt

CZAS NA WYMIANĘ

DŁUTA
Gdy długość dłuta jest zmniejszona o więcej niż 35 mm.

DŁUTA LONG LIFE
Gdy grubość końcówki jest zredukowana do mniej niż 2 mm. Płytki węglkowe muszą być widoczne na całej długości dłuta, aby zapewnić jego funkcjonowanie.

SKRZYDŁA LONG LIFE
Ubytek krawędzi skrzydła przekracza 1,5 cm jego szerokości lub całkowita szerokość skrzydła jest zmniejszona.

SKROBAK
Szczelina między zgarniaczem a wałkiem nie może przekraczać 1 cm przy maksymalnym dosunięciu.

GĘSIOSTÓPKA CLIP-ON
Gdy szczelina dzieląca jest mniejsza niż 4 cm lub szerokość skrzydła jest mniejsza niż 1 cm.



LICZBA ZUŻYWAJĄCYCH SIĘ CZĘŚCI ZAMIENNYCH

FENIX		FO 4000 FO 4000 L	FO 5000 FO 5000L	FO 6000 FO 6000L	FO 5003	FO 6003
Gęsiostópka Clip-On	szt	13	15	19	—	—
Dłuto	szt	13	15	19	15	19
Skrzydło prawe	szt	13	15	19	15	19
Lewe skrzydło	szt	13	15	19	15	19
Prawy deflektor	szt	6	8	10	6	7
Lewy deflektor	szt	7	7	9	9	12
Prawy niwelator	szt	4	5	6	6	7
Lewy niwelator	szt	4	5	6	6	7
Skrobak wału V-ring	szt	26	34	42	41	44
Skrobak wału segmentowego	szt	29	37	45	43	46
Skrobak wału Rubberpacker	szt	29	37	45	43	46
Skrobak wału Spring	szt	22	28	36	—	—
Równający dysk o kształcie gwiazdy – strona prawa	szt	4	5	6	6	7
Równający dysk o kształcie gwiazdy – strona lewa	szt	4	5	6	6	7
Łożysko wału	szt	4	4	4	S4; D8	S4; D8
Brona sprężysta	szt	28	36	42	38	42

KATOR
brony wirnikowe



Nóż 15 mm

- Model KN, KN Q, KN Profi, KN Q Profi**
- 1 – KM450511 NÓŻ P 2 szt
 - 2 – KM450510 NÓŻ L 2 szt
 - 3 – KM450440 UCHWYT 2 szt
 - 4 – KM450435 ŚRUBA 2 szt
 - 5 – KM450490 NAKRĘTKA 2 szt



Nóż 15 mm
LONG LIFE

- Model KN, KN Q, KN Profi, KN Q Profi**
- 1 – KM450488 NÓŻ P 2 szt
 - 2 – KM450487 NÓŻ L 2 szt
 - 3 – KM450440 UCHWYT 2 szt
 - 4 – KM450435 ŚRUBA 2 szt
 - 5 – KM450490 NAKRĘTKA 2 szt



Nóż 12 mm
Hard Face

- Model KN, KN Q, KN Profi, KN Q Profi**
- 1 – KM450431 NÓŻ P 2 szt
 - 2 – KM450430 NÓŻ L 2 szt
 - 3 – KM450440 UCHWYT 2 szt
 - 4 – KM450434 ŚRUBA 2 szt
 - 5 – KM450490 NAKRĘTKA 2 szt



Nóż Quick Change

- Model KN, KN Q, KN Profi, KN Q Profi
- 1 – KM450513 NÓŻ P 2 szt
 - 2 – KM450512 NÓŻ L 2 szt
 - 3 – KM450366 KOŁNIERZ 2 szt
 - 4 – KM450435 SWORZEŃ 2 szt
 - 5 – KM450490 ŚRUBA 2 szt
 - 6 – KM450490 SWORZEŃ 2 szt



Skrobak wału środkowego

- Model KN, KN Q, KN Profi, KN Q Profi
- 1 – KM450335 SKROBAK L 1 szt
 - 2 – KM450336 SKROBAK P 1 szt



Spulchniacze śladów za kołami ciągnika

- Model KN, KN Q, KN Profi, KN Q Profi
- 1 – KM450218 GĘSIOSTÓPKA 1 szt
 - 2 – KM450131 SWORZEŃ 1 szt



Skrobak

- Model KN, KN Q, KN Profi, KN Q Profi
- 1 – KM450334 SKROBAK 1 szt
 - 2 – KM001350 ŚRUBA 1 szt
 - 3 – KM001351 SPRĘŻYNA 2 szt
 - 4 – KM000154 NAKRĘTKA 2 szt


LICZBA ZUŻYWAJĄCYCH SIĘ CZĘŚCI ZAMIENNYCH

KATOR		KN 3000(Q)	KN 3500(Q)	KN 4000R(Q)	KN 4000(Q)
Nóż	szt	24	28	32	36
Nóż Quick Change	szt	24	28	32	36
Spulchniacze śladów za kołami ciągnika pojedynczy	szt	2	2	2	2
Spulchniacze śladów za kołami ciągnika podwójny	szt	4	4	4	4
Skrobak	szt	23	27	31	30
Skrobak wału środkowego	szt	2	2	2	4

LICZBA ZUŻYWAJĄCYCH SIĘ CZĘŚCI ZAMIENNYCH

KATOR		KN 4500(Q)	KN 5000(Q)	KN 6000(Q)	KN 6000P (Q)	KN 7000P (Q)	KN 8000P (Q)
Nóż	szt	40	44	52	52	60	72
Nóż Quick Change	szt	40	44	52	52	60	72
Spulchniacze śladów za kołami ciągnika pojedynczy	szt	2	2	2	2	2	2
Spulchniacze śladów za kołami ciągnika podwójny	szt	4	4	4	4	4	4
Skrobak	szt	34	38	46	46	52	64
Skrobak wału środkowego	szt	4	4	4	4	4	4

TERRALAND TN, TN PROFI
pług dłutowy




Dłuto 70 mm

- Model TN D, TN HD, TN PROFI
- 1 – KM060415 DŁUTO 1 szt
 - 2 – KM000479 SWORZEŃ 1 szt
 - 3 – KM000480 PIERŚCIEŃ 1 szt



Dłuto 55 mm
LONG LIFE

- Model TN D, TN HD, TN PROFI
- 1 – KM060691 DŁUTO 1 szt



Dłuto 70 mm

- Model TN M, TN HM, TN RT
- 1 – KM060414*/KM060415** DŁUTO 1 szt
 - 2 – KM000479 SWORZEŃ 1 szt
 - 3 – KM000480 PIERŚCIEŃ 1 szt
 - 4 – 01619483 SPRĘŻYNA 1 szt



Dłuto 55 mm
LONG LIFE

- Model TN M, TN HM, TN RT
- 1 – KM060669*/KM060691** DŁUTO 1 szt

* do wersji CC, włącznie.
** od wersji DA

CZAS NA WYMIANĘ

DŁUTA


Gdy długość dłuta jest zmniejszona o więcej niż 35 mm.

DŁUTA LONG LIFE

Gdy grubość końcówki jest zredukowana do mniej niż 2 mm. Płytki węglkowe muszą być widoczne na całej długości dłuta, aby zapewnić jego funkcjonowanie.




OZNACZENIE W NAZWIE MASZYNY
M = grubość ścianki słupicy 30 mm
D = grubość ścianki słupicy 35 mm



Dłuto 40 mm

- Model TN M, TN HM, TN RT, TN D, TN HD, TN PROFI
- 1 – KM060231 DŁUTO 1 szt
 - 2 – KM000857 ŚRUBA 1 szt
 - 3 – KM000906 ŚRUBA 1 szt
 - 4 – KM000855 NAKRĘTKA 2 szt



Dłuto 40 mm
LONG LIFE

- Model TN M, TN HM, TN D, TN HD
- 1 – KM060340 DŁUTO 1 szt
 - 2 – KM000854 ŚRUBA 1 szt
 - 3 – KM000906 ŚRUBA 1 szt
 - 4 – KM000855 NAKRĘTKA 2 szt



Dłuto 55 mm
LONG LIFE

Model TN M, TN HM, TN RT
1 – KM060691 DŁUTO 1 szt




Dłuto 55 mm
LONG LIFE

Model TN M, TN HM
1 – KM060669[†]/KM060691** DŁUTO 1 szt




LONG LIFE dłuto
40 mm z kieszenią

Model TN M, TN HM, TN D, TN HD
1 – KM060667[†]/KM060690* DŁUTO 1 szt




Podcinacze boczne
140 mm LONG LIFE

Model TN M, TN HM, TN RT, TN D, TN HD,
TN PROFI
1 – KM060483 LEWE SKRZYDŁO 1 szt
2 – KM060484 SKRZYDŁO PRAWO..... 1 szt
3 – KM000943 ŚRUBA 2 szt
4 – KM000241 NAKRĘTKA 2 szt




Podcinacze boczne

Model TN M, TN HM, TN RT, TN D, TN HD,
TN PROFI
1 – KM060351 SKRZYDŁO 1 szt
2 – KM060350 SKRZYDŁO 1 szt
3 – KM000550 ŚRUBA 2 szt
4 – KM000241 NAKRĘTKA 2 szt




Śruba zrywalna D

Model TN D, TN HD, TN PROFI
1 – KM000091 ŚRUBA 1 szt
2 – 00004666 SPRĘŻYNA 1 szt
3 – 00123400 PODKŁADKA..... 1 szt
4 – KM000003 NAKRĘTKA 1 szt
5 – KM000323 NAKRĘTKA 1 szt




Pokrywa D

Model TN D, TN HD, TN PROFI
1 – KM060172 POKRYWA 1 szt
2 – KM000333 ŚRUBA 2 szt
3 – KM000154 NAKRĘTKA 2 szt



Pokrywa M

Model TN M, TN HM, TN RT
1 – KM060200/KM060469** POKRYWA 1 szt
2 – KM000333 ŚRUBA 2 szt
3 – KM000154 NAKRĘTKA 2 szt



Śruba zrywalna M

Model TN M, TN HM, TN RT
1 – KM000091 ŚRUBA 1 szt
2 – 00039317/01619483** SPRĘŻYNA 1 szt
3 – 00123400 PODKŁADKA..... 1 szt
4 – KM000003 NAKRĘTKA 1 szt
5 – KM000323 NAKRĘTKA 1 szt



Dłuto pasywne
LONG LIFE bez
skrzydełka

Model TN M, TN HM, TN RT
1 – KM060695 DŁUTO 1 szt
2 – 01622147 SPRĘŻYNA 1 szt
3 – 01254875 POKRYWA 1 szt
4 – 01952703 KRAWĘDŹ TNĄÇA 1 szt
5 – 00123400 PODKŁADKA..... 1 szt
6 – 00564392 PODKŁADKA..... 2 szt
7 – 01620002 OGRANICZNIK KOŃCOWY 2 szt
8 – KM000139 ŚRUBA 1 szt
9 – KM000091 ŚRUBA 1 szt
10 – KM000117 ŚRUBA 2 szt
11 – KM000323 NAKRĘTKA 1 szt
12 – KM000003 NAKRĘTKA 1 szt
13 – KM000685 NAKRĘTKA 1 szt




Pasywny kret 80

Model TN M, TN HM, TN RT
1 – KM060695 DŁUTO 1 szt
2 – 01622147 SPRĘŻYNA 1 szt
3 – 02058960 KRET..... 1 szt
4 – 01952703 KRAWĘDŹ TNĄÇA 1 szt
5 – 00123400 PODKŁADKA..... 1 szt
6 – 00564392 PODKŁADKA..... 2 szt
7 – 01620002 OGRANICZNIK KOŃCOWY 2 szt
8 – KM000139 ŚRUBA 1 szt
9 – KM000091 ŚRUBA 1 szt
10 – KM000117 ŚRUBA 2 szt
11 – KM000323 NAKRĘTKA 1 szt
12 – KM000003 NAKRĘTKA 1 szt
13 – KM000685 NAKRĘTKA 1 szt



Dłuto pasywne
LONG LIFE ze
skrzydełkiem

Model TN M, TN HM, TN RT
1 – KM060695 DŁUTO 1 szt
2 – 01622147 SPRĘŻYNA 1 szt
3 – KM060422 SKRZYDŁO 1 szt
4 – 01952703 KRAWĘDŹ TNĄÇA 1 szt
5 – 00123400 PODKŁADKA..... 1 szt
6 – 00564392 PODKŁADKA..... 2 szt
7 – 01620002 OGRANICZNIK KOŃCOWY 2 szt
8 – KM000139 ŚRUBA 1 szt
9 – KM000091 ŚRUBA 1 szt
10 – KM000117 ŚRUBA 2 szt
11 – KM000323 NAKRĘTKA 1 szt
12 – KM000003 NAKRĘTKA 1 szt
13 – KM000685 NAKRĘTKA 1 szt



Redlica

Model TN Profi
1 – KM060296 DYSK..... 1 szt

CZAS NA WYMIANĘ

SKRZYDŁA LONG LIFE

Ubytek krawędzi skrzydła przekracza 1,5 cm jego szerokości lub całkowita szerokość skrzydła jest zmniejszona.

REDLICA

Gdy średnica jest zmniejszona o więcej niż 5 cm z powodu zużycia.




LICZBA ZUŻYWAJĄCYCH SIĘ CZĘŚCI ZAMIENNYCH

TERRALAND		TN 3000 M5R/D5R TN 3000 HM5R				TN 3000 M7R/D7R TN 3000 HM7R/HD7R TN 3000 D7R PROFI TN 3000 HD7R PROFI		TN 4000 M7R/D7R TN 4000 HD7R PROFI		TN 4000 M9R/D9R TN 4000 HM9R/HD9R TN 4000 D9R PROFI TN 4000 HD9R PROFI	
Dłuto	szt	5				7		7		9	
Skrzydło prawe	szt	5				7		7		9	
Lewe skrzydło	szt	5				7		7		9	
Pokrywa	szt	5				7		7		9	
Śruba zrywalna	szt	5				7		7		9	
Redlica model TN Profi	szt	—				32		40		40	

[†] Do wersji CC, włącznie
* Pro verze D a od DA i pro M.
** od wersji DA

TERRALAND TO

pług dłutowy




Dłuto 70 mm

- Model TO**
- 1 – KM060414*/KM060415** DŁUTO 1 szt
 - 2 – KM000479 SWORZEŃ 1 szt
 - 3 – KM000480 PIERŚCIEŃ 1 szt
 - 4 – 01619483 SPRĘŻYNA 1 szt



Dłuto 70 mm LONG LIFE

- Model TO**
- 1 – KM060410* DŁUTO 1 szt



Dłuto 40 mm

- Model TO**
- 1 – KM060231 DŁUTO 1 szt
 - 2 – KM000857 ŚRUBA 1 szt
 - 3 – KM000906 ŚRUBA 1 szt
 - 4 – KM000855 NAKRĘTKA 2 szt




Dłuto 55 mm LONG LIFE

- Model TO**
- 1 – KM060669 DŁUTO 1 szt




LONG LIFE dłuto 40 mm z kieszenią

- Model TO**
- 1 – KM060667 DŁUTO 1 szt



Dłuto 40 mm LONG LIFE

- Model TO**
- 1 – KM060340 DŁUTO 1 szt
 - 2 – KM000854 ŚRUBA 1 szt
 - 3 – KM000906 ŚRUBA 1 szt
 - 4 – KM000855 NAKRĘTKA 2 szt



Automatyczny wkład smarujący

- Model TO**
- 1 – KM040187 NABÓJ 2 szt

* do wersji CC, włącznie.
** od wersji DA


CZAS NA WYMIANĘ

DŁUTA

Gdy długość dłuta jest zmniejszona o więcej niż 35 mm.


DŁUTA LONG LIFE

Gdy grubość końcówki jest zredukowana do mniej niż 2 mm. Płytki węglkowe muszą być widoczne na całej długości dłuta, aby zapewnić jego funkcjonowanie.




Pokrywa M

- Model TO**
- 1 – KM060200 POKRYWA 1 szt
 - 2 – KM000333 ŚRUBA 2 szt
 - 3 – KM000154 NAKRĘTKA 2 szt



Pokrywa D

- Model TO**
- 1 – KM060172 POKRYWA 1 szt
 - 2 – KM000033 ŚRUBA 2 szt
 - 3 – KM000154 NAKRĘTKA 2 szt



Podcinacze boczne 140 mm LONG LIFE

- Model TO**
- 1 – KM060483 LEWE SKRZYDŁO 1 szt
 - 2 – KM060484 SKRZYDŁO PRAWE 1 szt
 - 3 – KM000943 ŚRUBA 2 szt
 - 4 – KM000241 NAKRĘTKA 2 szt



Dłuto pasywne LONG LIFE bez skrzydełka

- Model TO**
- 1 – KM060695 DŁUTO 1 szt
 - 2 – 01622147 SPRĘŻYNA 1 szt
 - 3 – 01254875 POKRYWA 1 szt
 - 4 – 01952703 KRAWĘDŹ TNĄCA 1 szt
 - 5 – 00123400 PODKŁADKA 1 szt
 - 6 – 00564392 PODKŁADKA 2 szt
 - 7 – 01620002 OGRANICZNIK KOŃCOWY 2 szt
 - 8 – KM000139 ŚRUBA 1 szt
 - 9 – KM000091 ŚRUBA 1 szt
 - 10 – KM000117 ŚRUBA 2 szt
 - 11 – KM000323 NAKRĘTKA 1 szt
 - 12 – KM000003 NAKRĘTKA 1 szt
 - 13 – KM000685 NAKRĘTKA 1 szt



Pasywny kret 80

- Model TO**
- 1 – KM060695 DŁUTO 1 szt
 - 2 – 01622147 SPRĘŻYNA 1 szt
 - 3 – 02058960 KRET 1 szt
 - 4 – 01952703 KRAWĘDŹ TNĄCA 1 szt
 - 5 – 00123400 PODKŁADKA 1 szt
 - 6 – 00564392 PODKŁADKA 2 szt
 - 7 – 01620002 OGRANICZNIK KOŃCOWY 2 szt
 - 8 – KM000139 ŚRUBA 1 szt
 - 9 – KM000091 ŚRUBA 1 szt
 - 10 – KM000117 ŚRUBA 2 szt
 - 11 – KM000323 NAKRĘTKA 1 szt
 - 12 – KM000003 NAKRĘTKA 1 szt
 - 13 – KM000685 NAKRĘTKA 1 szt



Dłuto pasywne LONG LIFE ze skrzydełkiem

- Model TO**
- 1 – KM060695 DŁUTO 1 szt
 - 2 – 01622147 SPRĘŻYNA 1 szt
 - 3 – KM060422 SKRZYDŁO 1 szt
 - 4 – 01952703 KRAWĘDŹ TNĄCA 1 szt
 - 5 – 00123400 PODKŁADKA 1 szt
 - 6 – 00564392 PODKŁADKA 2 szt
 - 7 – 01620002 OGRANICZNIK KOŃCOWY 2 szt
 - 8 – KM000139 ŚRUBA 1 szt
 - 9 – KM000091 ŚRUBA 1 szt
 - 10 – KM000117 ŚRUBA 2 szt
 - 11 – KM000323 NAKRĘTKA 1 szt
 - 12 – KM000003 NAKRĘTKA 1 szt
 - 13 – KM000685 NAKRĘTKA 1 szt


OZNACZENIE W NAZWIE MASZYNY
M = grubość ścianki słupicy 30 mm
D = grubość ścianki słupicy 35 mm

CZAS NA WYMIANĘ

SKRZYDŁA LONG LIFE


Ubytek krawędzi skrzydła przekracza 1,5 cm jego szerokości lub całkowita szerokość skrzydła jest zmniejszona.






Podcinacze boczne

- Model TO**
- 1 – KM060351 SKRZYDŁO 1 szt
 - 2 – KM060350 SKRZYDŁO 1 szt
 - 3 – KM000550 ŚRUBA 2 szt
 - 4 – KM000241 NAKRĘTKA 2 szt




Śruba zrywalna M

- Model TO**
- 1 – KM000091 ŚRUBA 1 szt
 - 2 – 00039317/01619483** SPRĘŻYNA 1 szt
 - 3 – 00123400 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 4 – KM000003 NAKRĘTKA 1 szt
 - 5 – KM000323 NAKRĘTKA 1 szt



Śruba zrywalna D

- Model TO**
- 1 – KM000091 ŚRUBA..... 1 szt
 - 2 – 01620297 SPRĘŻYNA 1 szt
 - 3 – 00123400 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 4 – KM000003 NAKRĘTKA 1 szt
 - 5 – KM000323 NAKRĘTKA 1 szt



Dłuto 40 mm
LONG LIFE

- Model ZN**
- 1 – KM060340 DŁUTO 1 szt
 - 2 – KM000854 ŚRUBA 1 szt
 - 3 – KM000906 ŚRUBA 1 szt
 - 4 – KM000855 NAKRĘTKA 2 szt



Dłuto 55 mm
LONG LIFE

- Model ZN**
- 1 – KM060691 DŁUTO 1 szt




LONG LIFE dłuto
40 mm z kieszenią

- Model ZN**
- 1 – KM060690 DŁUTO 1 szt

LICZBA ZUŻYWAJĄCYCH SIĘ CZĘŚCI ZAMIENNYCH					
TERRALAND		TO 4000	TO 5000	TO 6000	TO 6000+
Dłuto	szt	9	11	13	15
Skrzydło prawe	szt	9	11	13	15
Lewe skrzydło	szt	9	11	13	15
Pokrywa	szt	9	11	13	15
Śruba zrywalna	szt	9	11	13	15

TERRASTRIP
kultywator pasowy do głębokiej uprawy




Dłuto 70 mm

- Model ZN**
- 1 – KM060415 DŁUTO 1 szt
 - 2 – KM000479 SWORZEŃ 1 szt
 - 3 – KM000480 PIERŚCIEŃ 1 szt



Dłuto 70 mm
LONG LIFE

- Model ZN**
- 1 – KM060411 DŁUTO 1 szt



Dłuto 40 mm

- Model ZN**
- 1 – KM060231 DŁUTO 1 szt
 - 2 – KM000857 ŚRUBA 1 szt
 - 3 – KM000906 ŚRUBA 1 szt
 - 4 – KM000855 NAKRĘTKA 2 szt



Dłuto pasywne
LONG LIFE bez
skrzydełka

- Model ZN**
- 1 – KM060695 DŁUTO 1 szt
 - 2 – 01622147 SPRĘŻYNA 1 szt
 - 3 – 01254875 POKRYWA 1 szt
 - 4 – 01952703 KRAWĘDŹ TNĄCA 1 szt
 - 5 – 00123400 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 6 – 00564392 PODKŁADKA..... 2 szt
 - 7 – 01620002 OGRANICZNIK KOŃCOWY 2 szt
 - 8 – KM000139 ŚRUBA 1 szt
 - 9 – KM000091 ŚRUBA 1 szt
 - 10 – KM000117 ŚRUBA 2 szt
 - 11 – KM000323 NAKRĘTKA 1 szt
 - 12 – KM000003 NAKRĘTKA 1 szt
 - 13 – KM000685 NAKRĘTKA 1 szt




Pasywny kret 80

- Model ZN**
- 1 – KM060695 DŁUTO 1 szt
 - 2 – 01622147 SPRĘŻYNA 1 szt
 - 3 – 02058960 KRET..... 1 szt
 - 4 – 01952703 KRAWĘDŹ TNĄCA 1 szt
 - 5 – 00123400 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 6 – 00564392 PODKŁADKA..... 2 szt
 - 7 – 01620002 OGRANICZNIK KOŃCOWY 2 szt
 - 8 – KM000139 ŚRUBA 1 szt
 - 9 – KM000091 ŚRUBA 1 szt
 - 10 – KM000117 ŚRUBA 2 szt
 - 11 – KM000323 NAKRĘTKA 1 szt
 - 12 – KM000003 NAKRĘTKA 1 szt
 - 13 – KM000685 NAKRĘTKA 1 szt




Dłuto pasywne
LONG LIFE ze
skrzydełkiem

- Model ZN**
- 1 – KM060695 DŁUTO 1 szt
 - 2 – 01622147 SPRĘŻYNA 1 szt
 - 3 – KM060422 SKRZYDŁO 1 szt
 - 4 – 01952703 KRAWĘDŹ TNĄCA 1 szt
 - 5 – 00123400 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 6 – 00564392 PODKŁADKA..... 2 szt
 - 7 – 01620002 OGRANICZNIK KOŃCOWY 2 szt
 - 8 – KM000139 ŚRUBA 1 szt
 - 9 – KM000091 ŚRUBA 1 szt
 - 10 – KM000117 ŚRUBA 2 szt
 - 11 – KM000323 NAKRĘTKA 1 szt
 - 12 – KM000003 NAKRĘTKA 1 szt
 - 13 – KM000685 NAKRĘTKA 1 szt




Podcinacze boczne

- Model ZN**
- 1 – KM060351 SKRZYDŁO 1 szt
 - 2 – KM060350 SKRZYDŁO 1 szt
 - 3 – KM000001 ŚRUBA 2 szt
 - 4 – KM000241 NAKRĘTKA 2 szt



Pokrywa

- Model ZN**
- 1 – KM060172 POKRYWA 1 szt
 - 2 – KM000232 ŚRUBA 2 szt
 - 3 – KM000154 NAKRĘTKA 2 szt



Śruba zrywalna

- Model ZN**
- 1 – KM000091 ŚRUBA 1 szt
 - 2 – 01620297 SPRĘŻYNA 1 szt
 - 3 – 00123400 PODKŁADKA 1 szt
 - 4 – KM000003 NAKRĘTKA 1 szt
 - 5 – KM000323 NAKRĘTKA 1 szt



Podcinacze boczne
140 mm LONG LIFE

- Model ZN**
- 1 – KM060483 LEWE SKRZYDŁO 1 szt
 - 2 – KM060484 SKRZYDŁO PRAWE 1 szt
 - 3 – KM000943 ŚRUBA 2 szt
 - 4 – km000241 NAKRĘTKA 2 szt

LICZBA ZUŻYWAJĄCYCH SIĘ CZĘŚCI ZAMIENNYCH

TERRASTRIP		ZN 8R/45	ZN 8R/50	ZN 8/75	ZN 9R/51
Dłuto	szt	8	8	8	9
Skrzydło prawe	szt	8	8	8	9
Lewe skrzydło	szt	8	8	8	9
Pokrywa	szt	8	8	8	9
Śruba zrywalna	szt	8	8	8	9




ACTROS RO
kultywator kombinowany




Dłuto 40 mm
LONG LIFE

- Model RO**
- 1 – KM060446 DŁUTO 1 szt
 - 2 – KM000434 ŚRUBA 1 szt
 - 3 – KM000435 ŚRUBA 1 szt
 - 4 – KM000855 NAKRĘTKA 2 szt




Dłuto 60 mm

- Model RO**
- 1 – KM060436 DŁUTO 1 szt
 - 2 – KM060440 DEFLEKTOR LEWY 1 szt
 - 3 – KM060439 DEFLEKTOR PRAWY 1 szt
 - 4 – KM000857 ŚRUBA 1 szt
 - 5 – KM000644 ŚRUBA 2 szt
 - 6 – KM000855 NAKRĘTKA 3 szt




Dłuto 80 mm

- Model RO**
- 1 – KM060437 DŁUTO 1 szt
 - 2 – KM060438 DEFLEKTOR LEWY 1 szt
 - 3 – KM060435 DEFLEKTOR PRAWY 1 szt
 - 4 – KM000857 ŚRUBA 1 szt
 - 5 – KM000644 ŚRUBA 2 szt
 - 6 – KM000855 NAKRĘTKA 3 szt




Dysk Standard
690 × 6 mm

- Model RO**
- 1 – KM060370 DYSK 1 szt
 - 2 – KM000969 ŚRUBA 6 szt
 - 3 – KM000242 PODKŁADKA 12 szt
 - 4 – KM000685 NAKRĘTKA 6 szt



Równający dysk
o kształcie gwiazdy –
strona prawa

- Model RO**
- 1 – KM060251 DYSK 1 szt
 - 2 – KM000463 ŚRUBA 6 szt
 - 3 – KM000056 PODKŁADKA 6 szt
 - 4 – KM040146 PIASTA 1 szt



Równający dysk
o kształcie gwiazdy –
strona lewa


- Model RO**
- 1 – KM060250 DYSK 1 szt
 - 2 – KM000463 ŚRUBA 6 szt
 - 3 – KM000056 PODKŁADKA 6 szt
 - 4 – KM040146 PIASTA 1 szt

CZAS NA WYMIANĘ

DYSK STANDARD 690 MM


Gdy średnica jest zmniejszona o więcej niż 6 cm.






Dłuto 80 mm
LONG LIFE

- Model RO**
- 1 – KM060427 DŁUTO 1 szt
 - 2 – KM060438 DEFLEKTOR LEWY 1 szt
 - 3 – KM060435 DEFLEKTOR PRAWY 1 szt
 - 4 – KM000857 ŚRUBA 1 szt
 - 6 – KM000644 ŚRUBA 1 szt
 - 6 – KM000435 ŚRUBA 1 szt
 - 7 – KM000855 NAKRĘTKA 3 szt




Prawy niwelator

- Model RO**
- 1 – KM060268 RAMIĘ 1 szt
 - 2 – KM000684 ŚRUBA 1 szt
 - 3 – KM000242 PODKŁADKA 1 szt
 - 4 – KM000685 NAKRĘTKA 1 szt




Lewy niwelator

- Model RO**
- 1 – KM060269 RAMIĘ 1 szt
 - 2 – KM000684 ŚRUBA 1 szt
 - 3 – KM000242 PODKŁADKA 1 szt
 - 4 – KM000685 NAKRĘTKA 1 szt



Podcinacze boczne
125 mm

- Model RO**
- 1 – KM060441 SKRZYDŁO L 1 szt
 - 2 – KM060442 SKRZYDŁO P 1 szt
 - 3 – KM000890 ŚRUBA 2 szt
 - 4 – KM000296 NAKRĘTKA 2 szt




Podcinacze boczne
185 mm

- Model RO**
- 1 – KM060443 SKRZYDŁO L 1 szt
 - 2 – KM060444 SKRZYDŁO P 1 szt
 - 3 – KM000548 ŚRUBA 2 szt
 - 4 – KM000296 NAKRĘTKA 2 szt




Podcinacze boczne
LONG LIFE 185 mm

- Model RO**
- 1 – KM060447 SKRZYDŁO L 1 szt
 - 2 – KM060448 SKRZYDŁO P 1 szt
 - 3 – KM000890 ŚRUBA 2 szt
 - 4 – KM000296 NAKRĘTKA 2 szt




Skrobak wału
Cutpack Rolka

- Model RO**
- 1 – 00830280 SKROBAK 1 szt
 - 2 – KM000395 ŚRUBA 1 szt
 - 3 – KM000081 PODKŁADKA 1 szt
 - 4 – KM000155 NAKRĘTKA 1 szt
 - 5 – 00887377 UCHWYT 1 szt



Wzmocniony skrobak
wału Cutpack

- Model RO**
- 1 – KM060694 SKROBAK 1 szt
 - 2 – KM000395 ŚRUBA 1 szt
 - 3 – KM000081 PODKŁADKA 1 szt
 - 4 – KM000155 NAKRĘTKA 1 szt
 - 5 – 00887377 UCHWYT 1 szt



Skrobak wału V-ring

- Model RO**
- 1 – 00037392 SKROBAK 1 szt
 - 2 – KM000395 ŚRUBA 1 szt
 - 3 – KM000081 PODKŁADKA 1 szt
 - 4 – KM000155 NAKRĘTKA 1 szt
 - 5 – 00000754 UCHWYT 1 szt


LICZBA ZUŻYWAJĄCYCH SIĘ CZĘŚCI ZAMIENNYCH				
ACTROS		RO 3000	RO 4000 R	RO 4000
Dysk Standard 690	szt	14	18	18
Dłuto 40 LONG LIFE	szt	7	9	9
Dłuto 60	szt	7	9	9
Dłuto 80	szt	7	9	9
Dłuto 80 LONG LIFE	szt	7	9	9
Skrzydła 125 (L/P)	szt	7/7	9/9	9/9
Skrzydła 185 (L/P)	szt	7/7	9/9	9/9
Skrzydła 185 LONG LIFE (L/P)	szt	7/7	9/9	9/9
Niwelatory (L/P)	szt	4/4	5/5	–
Równające dysky o kształcie gwiazdy (L/P)	szt	4/4	5/5	5/5
Skrobak V-RING	szt	22	26	–
Skrobak CUTTPACK (*wzmocniony)	szt	23/*23	28/*28	–

TERRALAND DO
kombinowany pług dłutowy




Dłuto 40 mm
LONG LIFE

- Model DO**
- 1 – KM060446** DŁUTO (od r. 2019) 1 szt
 - 2 – KM000854 ŚRUBA 1 szt
 - 3 – KM000906 ŚRUBA 1 szt
 - 4 – KM000855 NAKRĘTKA 2 szt




Dłuto 80 mm

- Model DO**
- 1 – KM060227*/ KM060437* DŁUTO 2 szt
 - 2 – KM060435 DEFLEKTOR PRAWY 1 szt
 - 3 – KM000854 ŚRUBA 6 szt
 - 4 – KM000855 NAKRĘTKA 6 szt
 - 5 – KM060438 DEFLEKTOR LEWY 1 szt




Dłuto 60 mm

- Model FN, FN L, FN RT, FO, FO L**
- 1 – KM060177*/ KM060436** DŁUTO2 szt
 - 2 – KM060439 DEFLEKTOR PRAWY1 szt
 - 3 – KM000854 ŚRUBA6 szt
 - 4 – KM000855 NAKRĘTKA6 szt
 - 5 – KM060440 DEFLEKTOR LEWY1 szt




Dłuto 80 mm LONG LIFE

- Model DO**
- 1 – KM060402*/ KM060427** DŁUTO2 szt
 - 2 – KM060435 DEFLEKTOR PRAWY1 szt
 - 3 – KM000854 ŚRUBA2 szt
 - 4 – KM000858 ŚRUBA2 szt
 - 5 – KM000855 NAKRĘTKA4 szt
 - 6 – KM060438 DEFLEKTOR LEWY1 szt




Dysk Standard 690 × 6 mm

- Model DO**
- 1 – KM060370 DYSK..... 1 szt
 - 2 – KM000969 ŚRUBA 6 szt
 - 3 – KM000242 PODKŁADKA..... 12 szt
 - 4 – KM000685 NAKRĘTKA 6 szt



Równający dysk o kształcie gwiazdy – strona prawa

- Model DO**
- 1 – KM060251 DYSK..... 1 szt
 - 2 – KM000463 ŚRUBA 6 szt
 - 3 – KM000056 PODKŁADKA..... 6 szt
 - 4 – KM040146 PIASTA..... 1 szt




Równający dysk o kształcie gwiazdy – strona lewa

- Model DO**
- 1 – KM060250 DYSK..... 1 szt
 - 2 – KM000463 ŚRUBA 6 szt
 - 3 – KM000056 PODKŁADKA..... 6 szt
 - 4 – KM040146 PIASTA..... 1 szt




Podcinacze boczne LONG LIFE 185 mm

- Model DO**
- 1 – KM060316*/KM060447* SKRZYDŁO L. 1 szt
 - 2 – KM060317*/KM060448* SKRZYDŁO P 1 szt
 - 3 – KM000890*/KM000986* ŚRUBA 2 szt
 - 4 – KM000296 NAKRĘTKA 2 szt




Podcinacze boczne 125 mm

- Model DO**
- 1 – KM060359*/KM060441* SKRZYDŁO L. 1 szt
 - 2 – KM060360*/KM060442* SKRZYDŁO P 1 szt
 - 3 – KM000548*/KM000890* ŚRUBA 2 szt
 - 4 – KM000296 NAKRĘTKA 2 szt
- * do verze: DO4000DA, DO5000CA, DO6500BA
- ** od verze: DO4000DA, DO5000CA, DO6500BA



Podcinacze boczne 185 mm

- Model DO**
- 1 – KM060361*/KM060443* SKRZYDŁO L. 1 szt
 - 2 – KM060362*/KM060444* SKRZYDŁO P 1 szt
 - 3 – KM000548*/KM000890* ŚRUBA 2 szt
 - 4 – KM000296 NAKRĘTKA 2 szt
- † do wersji CC, wyłącznie
- ‡ od verze DA



Skrobak wału Cutpack Rolka

- Model DO**
- 1 – 00830280 SKROBAK..... 1 szt
 - 2 – KM000395 ŚRUBA 1 szt
 - 3 – KM000081 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 4 – KM000155 NAKRĘTKA 1 szt
 - 5 – 00887377 UCHWYT 1 szt



Wzmocniony skrobak wału Cutpack

- Model DO**
- 1 – KM060694 SKROBAK..... 1 szt
 - 2 – KM000395 ŚRUBA 1 szt
 - 3 – KM000081 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 4 – KM000155 NAKRĘTKA 1 szt
 - 5 – 00887377 UCHWYT 1 szt



Dłuto pasywne 60 mm z kieszenią

- Model DO**
- 1 – KM060695 DŁUTO 1 szt
 - 2 – 01254227 POKRYWA SPRĘŻYNA 1 szt
 - 3 – KM060422 SKRZYDŁO 1 szt
 - 4 – 02773957 OSŁONA STOPY ZĘBA..... 1 szt

LICZBA ZUŻYWAJĄCYCH SIĘ CZĘŚCI ZAMIENNYCH				
TERRALAND		DO 4000	DO 5000	DO 6000
Dysk Standard 690 × 6 mm	szt	22	26	34
Dłuto	szt	11	13	17
Prawy deflektor	szt	6	7	8
Lewy deflektor	szt	5	6	7
Skrzydło prawe	szt	11	13	17
Lewe skrzydło	szt	11	13	17
Równający dysk o kształcie gwiazdy – strona prawa	szt	3	4	5
Równający dysk o kształcie gwiazdy – strona lewa	szt	3	4	5
Skrobak wału Cutpack	szt	34	40	52

CZAS NA WYMIANĘ

DŁUTA

Gdy długość dłuta jest zmniejszona o więcej niż 35 mm.

DŁUTA LONG LIFE

Gdy grubość końcówki jest zredukowana do mniej niż 2 mm. Płytki węglkowe muszą być widoczne na całej długości dłuta, aby zapewnić jego funkcjonowanie.

SKRZYDŁA LONG LIFE

Ubytek krawędzi skrzydła przekracza 1,5 cm jego szerokości lub całkowita szerokość skrzydła jest zmniejszona.


SKROBAK

Szczelina między zgarniaczem a wałkiem nie może przekraczać 1 cm przy maksymalnym dosunięciu.




STRIP-MASTER

kultywator Strip-Till




Płaski dysk 508×5

- Model EN**
- 1 – KM060527 DYSK..... 1 szt
 - 2 – KM000386 ŚRUBA 6 szt
 - 3 – KM000056 PODKŁADKA..... 6 szt



Falisty dysk 508×4

- Model EN**
- 1 – KM060529 DYSK..... 1 szt
 - 2 – KM000386 ŚRUBA 6 szt
 - 3 – KM000056 PODKŁADKA..... 6 szt




Dysk ząbkowany 508×5

- Model EN**
- 1 – KM060529 DYSK..... 1 szt
 - 2 – KM000386 ŚRUBA 6 szt
 - 3 – KM000056 PODKŁADKA..... 6 szt




Obudowa redlicy

- Model EN**
- 1 – KM040310 OBUDOWA..... 1 szt




Gwiazda – strona lewa

- Model EN**
- 1 – KM060530 DYSK..... 1 szt
 - 2 – KM001163 ŚRUBA 6 szt
 - 3 – KM040296 ŁOŻYSKO 1 szt
 - 4 – KM001169 NAKRĘTKA Z PIERŚCIENIEM 1 szt




Gwiazda – strona prawa

- Model EN**
- 1 – KM060531 DYSK..... 1 szt
 - 2 – KM001163 ŚRUBA 6 szt
 - 3 – KM040296 ŁOŻYSKO 1 szt
 - 4 – KM001169 NAKRĘTKA Z PIERŚCIENIEM 1 szt



Dysk Standard 460×4

- Model EN**
- 1 – KM060526 DYSK..... 1 szt
 - 2 – KM001163 ŚRUBA 1 szt



Płaski Dysk 450×4

- Model EN**
- 1 – KM060526 DYSK..... 1 szt
 - 2 – KM001163 ŚRUBA 1 szt




Dłuto ST-PO

- Model EN**
- 1 – KM060736 DŁUTO 1 szt
 - 2 – KM001173 SWORZEŃ 1 szt
 - 3 – STP00097 SPRĘŻYNA..... 1 szt



Koło 400×90

- Model EN**
- 1 – KM051229 KOŁO 1 szt
 - 2 – KM000080 ŚRUBA 1 szt
 - 3 – KM000005 PODKŁADKA..... 1 szt




Wałek pierścieniowy 350×100

- Model EN**
- 1 – 02743869 KOŁO 1 szt
 - 2 – KM001163 ŚRUBA 6 szt
 - 3 – KM040296 ŁOŻYSKO 1 szt
 - 4 – KM001169 NAKRĘTKA Z PIERŚCIENIEM ... 1 szt




Wałek z oponami gumowymi 340×166

- Model EN**
- 1 – KM051230 KOŁO 1 szt
 - 2 – KM000386 ŚRUBA 2 szt
 - 3 – KM000963 PODKŁADKA..... 2 szt




Wałek listwowy 200

- Model EN**
- 1 – 02743851 WAŁEK..... 1 szt
 - 2 – KM000386 ŚRUBA 2 szt
 - 3 – KM000963 PODKŁADKA..... 2 szt
 - 4 – KM040304 ŁOŻYSKO 2 szt
 - 5 – KM001167 ŚRUBA 6 szt
 - 6 – KM001170 NAKRĘTKA Z PIERŚCIENIEM 6 szt



Wałek łańcuchowy 200

- Model EN**
- 1 – 02744357 WAŁEK..... 1 szt
 - 2 – KM000386 ŚRUBA 2 szt
 - 3 – KM000963 PODKŁADKA..... 2 szt
 - 4 – KM040304 ŁOŻYSKO 2 szt
 - 5 – KM001167 ŚRUBA 6 szt
 - 6 – KM001170 NAKRĘTKA Z PIERŚCIENIEM 6 szt
 - 7 – STP00342 ŁAŃCUCH..... 9 szt
 - 8 – KM000118 ŚRUBA 18 szt
 - 9 – KM000081 PODKŁADKA..... 18 szt
 - 10 – KM000848 NAKRĘTKA 18 szt



Wałek łańcuchowy 350

- Model EN**
- 1 – 02743962 WAŁEK..... 1 szt
 - 2 – KM000386 ŚRUBA 2 szt
 - 3 – KM000963 PODKŁADKA..... 2 szt
 - 4 – KM040304 ŁOŻYSKO 2 szt
 - 5 – KM001167 ŚRUBA 6 szt
 - 6 – KM001170 NAKRĘTKA Z PIERŚCIENIEM 6 szt
 - 7 – STP00183 ŁAŃCUCH..... 9 szt
 - 8 – KM000118 ŚRUBA 18 szt
 - 9 – KM000081 PODKŁADKA..... 18 szt
 - 10 – KM000848 NAKRĘTKA 18 szt

CZAS NA WYMIANĘ

9-LH/9-RH GWIAZDA

Gdy średnica jest zmniejszona o więcej niż 6 cm.

PŁASKI DYSK 450×4

Gdy średnica jest zmniejszona o więcej niż 4 cm.

DYSK STANDARD 460×4

Gdy średnica jest zmniejszona o więcej niż 6 cm.





Dłuto LD-PO

- Model EN**
- 1 – KM060482 DŁUTO 1 szt
 - 2 – KM001173 SWORZEŃ 1 szt
 - 3 – STP00097 SPRĘŻYNA 1 szt




Dłuto ST-PO
LONG LIFE

- Model EN**
- 1 – KM060738 DŁĄTO 1 ks
 - 2 – KM001173 KOLÍK 1 ks




Dłuto LD-PO
LONG LIFE

- Model EN**
- 1 – KM060752 DŁĄTO 1 ks
 - 2 – KM001173 KOLÍK 1 ks



Uchwyt do przewodów


- Model EN**
- 1 – 02807115 UCHWYT 1 szt
 - 2 – KM001150 ŚRUBA 2 szt
 - 3 – KM000081 PODKŁADKA 4 szt
 - 4 – KM000155 NAKRĘTKA 2 szt



Tyłny uchwyt do
przewodów

- Model EN**
- 1 – 02813128 UCHWYT 1 szt
 - 2 – KM000234 ŚRUBA 2 szt
 - 3 – KM000081 PODKŁADKA 4 szt
 - 4 – KM000155 NAKRĘTKA 2 szt


CUTTERPACK
wały ciągane



Segment wału


- Model CT**
- 1 – KM060216 DYSK 1 szt
 - 2 – KM040005 ŁOŻYSKO 2 szt
 - 3 – KM040006
PIERSĆCIEN USZCZELNIAJĄCY 4 szt

PRESSPACK
wały ciągane




Skrobak PT4

- Model PT**
- 1 – 00223676 SKROBAK 1 szt
 - 2 – 00223840 SKROBAK 1 szt
 - 3 – 00224351 SKROBAK 2 szt



Skrobak PT5

- Model PT**
- 1 – 00293670 SKROBAK 2 szt
 - 2 – 00293668 SKROBAK 1 szt
 - 3 – 00223840 SKROBAK 1 szt



Skrobak PT6


- Model PT**
- 1 – 00313880 SKROBAK 1 szt
 - 2 – 00317084 SKROBAK 1 szt
 - 3 – 00223840 SKROBAK 1 szt
 - 4 – 00317440 SKROBAK 1 szt
 - 5 – 00224351 SKROBAK 1 szt
 - 6 – 00313878 SKROBAK 1 szt

LICZBA ZUŻYWAJĄCYCH SIĘ CZĘŚCI
ZAMIENNYCH

STRIP-MASTER		EN 6000
Dysk 460 × 4	szt	16–24
Dysk o kształcie gwiazdy – strona lewa	szt	16–24
Dysk o kształcie gwiazdy – strona prawa	szt	16–24
Plaski Dysk 450 × 4	szt	16–24
Plaski Dysk 508 × 5	szt	8–12
Falisty Dysk	szt	8–12
Dysk ząbkowany	szt	8–12
Dłuto LD-PO	szt	8–12
Dłuto ST-PO	szt	8–12
Obudowa redlicy	szt	8–12
Uchwyt do przewodów	szt	8–12
Tyłny uchwyt do przewodów	szt	8–12
Koło 340 × 166	szt	8–12
Koło 350 × 100	szt	16–24
Koło 400 × 90	szt	16–24
Walek listwowy 200	szt	8–12
Walek listwowy 350	szt	8–12
Walek łańcuchowy 200	szt	8–12
Walek łańcuchowy 350	szt	8–12


GALAXY

wały ciągnane



Nakładka włóki

- Model GE**
- 1 – KM060225 SPRĘŻYNA..... 1 szt
 - 2 – KM060136 NAKŁADKA..... 1 szt
 - 3 – KM060331 OBEJMA..... 1 szt
 - 4 – KM000818 ŚRUBA..... 1 szt
 - 5 – KM000154 NAKRĘTKA..... 1 szt
 - 6 – KM000851 ŚRUBA..... 2 szt
 - 7 – KM000848 NAKRĘTKA..... 2 szt



Spulniacz śladów

- Model GE**
- 1 – KM060086 GĘSIOSTÓPKA..... 4 szt
 - 2 – KM000616 ŚRUBA..... 4 szt
 - 3 – KM000296 NAKRĘTKA..... 4 szt

CADDY

uniwersalne zawieszenie




Automatyczny wkład smarujący

- Model CD**
- 1 – KM040187 NABÓJ..... 2 szt


ROW-MASTER RN

kultywator międzyrzędowy




Gęsiostópka 150 mm

- Model RN**
- 1 – KM060310 GĘSIOSTÓPKA..... 1 szt
 - 2 – KM000221 ŚRUBA..... 1 szt
 - 3 – KM000848 NAKRĘTKA..... 1 szt
 - 4 – KM060309 SPRĘŻYNA..... 1 szt




Dłuto 40 mm

- Model RN**
- 1 – KM060346 DŁUTO..... 1 szt
 - 2 – KM000221 ŚRUBA..... 1 szt
 - 3 – KM000848 NAKRĘTKA..... 1 szt
 - 4 – KM060309 SPRĘŻYNA..... 1 szt




Brona sprężysta 10mm

- Model RN**
- 1 – KM210013 BRONA..... 1 szt
 - 2 – KM000759 OBEJMA..... 1 szt
 - 3 – 00692702 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 4 – KM000155 NAKRĘTKA..... 2 szt



Deflektor

- Model RN**
- 1 – 01364309 LEWY / 00777846 PRAWY DEFLEKTOR..... 1 szt
 - 2 – KM000056 PODKŁADKA..... 2 szt
 - 3 – KM000329 ŚRUBA..... 2 szt
 - 4 – KM000154 NAKRĘTKA..... 2 szt



Dysk ochronny

- Model RN**
- 1 – KM060347 DYSK..... 1 szt
 - 2 – KM000024 PODKŁADKA..... 12 szt
 - 3 – KM000879 ŚRUBA..... 6 szt
 - 4 – KM000157 NAKRĘTKA..... 6 szt



Koło

- Model RN**
- 1 – KM051036 KOŁO..... 1 szt
 - 2 – KM051278 OPONA..... 1 szt

LICZBA ZUŻYWAJĄCYCH SIĘ CZĘŚCI ZAMIENNYCH

ROW-MASTER		RN 4800	RN 6400	RN 9600
Gęsiostópka 150 mm	szt	25–31	34–38	55–61
Dłuto 40 mm	szt	7–9	16–24	22–36
Dłuto 60 mm	szt	12–16	9–13	12–19
Dysk ochronny	szt	12–16	16–24	22–36
Deflektor	szt	12–16	16–24	22–36
Brona sprężysta 10 mm	szt	16–22	24–28	34–37
Koło	szt	7–8	9–13	12–19

CZAS NA WYMIANĘ

DŁUTA
Gdy długość dłuta jest zmniejszona o więcej niż 30 mm.


NAKŁADKA
Gdy szczelina dzieląca jest mniejsza niż 5 cm.

ZĄB BRONY
Gdy niwelator zużył się o 5 cm.




ROW-MASTER RN S

kultywator międzyrzędowy




Gęsiostópka 150 mm

- Model RN S**
- 1 – KM060310 GĘSIOSTÓPKA 1 szt
 - 2 – KM000221 ŚRUBA 1 szt
 - 3 – KM000848 NAKRĘTKA 1 szt
 - 4 – KM060309 SPRĘŻYNA..... 1 szt




Dłuto 40 mm

- Model RN S**
- 1 – KM060346 DŁUTO 1 szt
 - 2 – KM000221 ŚRUBA 1 szt
 - 3 – KM000848 NAKRĘTKA 1 szt
 - 4 – KM060309 SPRĘŻYNA..... 1 szt




Brona sprężysta 6,3 mm

- Model RN S**
- 1 – KM210009 BRONA..... 1 szt
 - 2 – KM000372 ŚRUBA 1 szt
 - 3 – KM000121 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 4 – KM000154 NAKRĘTKA 1 szt




Brona sprężysta 10 mm

- Model RN S**
- 1 – KM210013 BRONA..... 1 szt
 - 2 – KM000759 OBEJMA..... 1 szt
 - 3 – 00692702 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 4 – KM000155 NAKRĘTKA 2 szt




Dłuto 60 mm

- Model RN S**
- 1 – KM060084 LEWY SPRĘŻYNA 1 szt
 - 2 – KM060324 DŁUTO 1 szt
 - 3 – 00688162 NAKŁADKA..... 1 szt
 - 4 – KM000616 ŚRUBA 2 szt
 - 5 – KM000325 NAKRĘTKA 2 szt
 - 6 – KM000056 PODKŁADKA..... 3 szt




Dłuto 60 mm

- Model RN S**
- 1 – KM060083 PRAWY SPRĘŻYNA..... 1 szt
 - 2 – KM060324 DŁUTO 1 szt
 - 3 – 00688162 NAKŁADKA..... 1 szt
 - 4 – KM000616 ŚRUBA 2 szt
 - 5 – KM000325 NAKRĘTKA 2 szt
 - 6 – KM000056 PODKŁADKA..... 3 szt




Deflektor

- Model RN S**
- 1 – 01364309 LEWY / 00777846 PRAWY DEFLEKTOR..... 1 szt
 - 2 – KM000056 PODKŁADKA..... 2 szt
 - 3 – KM000329 ŚRUBA 2 szt
 - 4 – KM000154 NAKRĘTKA 2 szt



Dysk ochronny

- Model RN S**
- 1 – KM060347 DYSK..... 1 szt
 - 2 – KM000024 PODKŁADKA..... 12 szt
 - 3 – KM000879 ŚRUBA 6 szt
 - 4 – KM000157 NAKRĘTKA 6 szt



Koło

- Model RN S**
- 1 – KM051036 KOŁO 1 szt
 - 2 – KM051278 OPONA..... 1 szt


LICZBA ZUŻYWAJĄCYCH SIĘ CZĘŚCI ZAMIENNYCH

ROW-MASTER		RN 3000 S	RN 6000 S	RN 9000 S
Gęsiostópka 150 mm	szt	19	37	55
Dłuto 40 mm	szt	12	24	36
Dłuto 60 mm	szt	7	13	19
Dysk ochronny	szt	12	24	36
Deflektor	szt	12	24	36
Brona sprężysta 10 mm	szt	12	24	36
Brona sprężysta 6,3 mm	szt	19	37	55




OMEGA OO

siewnik




Dysk Standard
520 × 5 mm

- Model 00**
- 1 – KM060304 DYSK..... 1 szt
 - 2 – KM000489 ŚRUBA 6 szt
 - 3 – KM000056 PODKŁADKA..... 6 szt
 - 4 – KM040146 PIASTA..... 1 szt




Dysk Agresywny
520 × 5 mm

- Model 00**
- 1 – KM060305 DYSK..... 1 szt
 - 2 – KM000489 ŚRUBA 6 szt
 - 3 – KM000056 PODKŁADKA..... 6 szt
 - 4 – KM040146 PIASTA..... 1 szt




Redlica

- Model 00**
- 1 – KM060429 DYSK..... 1 szt
 - 2 – KM040110 PIASTA..... 1 szt
 - 3 – KM000489 ŚRUBA 4 szt
 - 4 – KM000056 PODKŁADKA..... 4 szt




Koło podporowe
330 × 50

- Model 00**
- 1 – KM410213 KOŁO 1 szt
 - 2 – KM051280 OPONA..... 1 szt



Koło podporowe
330 × 65

- Model 00**
- 1 – KM410212 KOŁO 1 szt
 - 2 – KM051279 OPONA..... 1 szt



Redlica nasienna

- Model 00**
- 1 – KM060352 DYSK..... 1 szt
 - 2 – KM000695 ŚRUBA 6 szt
 - 3 – KM000219 PODKŁADKA..... 6 szt
 - 4 – KM040148 PIASTA..... 1 szt



CZAS NA WYMIANĘ

DYSK STANDARD 520 × 5

Gdy średnica jest zmniejszona o więcej niż 6 cm.

DYSK AGRESYWNY 520 × 5


Gdy średnica jest zmniejszona o więcej niż 4 cm.

REDLICA

Gdy średnica jest zmniejszona o więcej niż 4 cm.


REDLICA NASIENNA

Gdy średnica jest zmniejszona o więcej niż 4 cm.




Spulchniacze śladów
za kołami ciągnika

- Model 00**
- 1 – KM060086 GĘSIOSTÓPKA 1 szt
 - 2 – KM000616 ŚRUBA 1 szt
 - 3 – KM000296 NAKRĘTKA 1 szt




Nakładka włóki

- Model 00**
- 1 – KM060349 SPRĘŻYNA..... 1 szt
 - 2 – KM060136 NAKŁADKA 1 szt
 - 3 – KM000851 ŚRUBA 2 szt
 - 4 – KM000848 NAKRĘTKA 2 szt



Tylne włóko
CrushBar

- Model 00**
- 1 – KM060189 SPRĘŻYNA..... 1 szt
 - 2 – KM060136 NAKŁADKA 1 szt
 - 3 – KM000851 ŚRUBA 2 szt
 - 4 – KM000848 NAKRĘTKA 2 szt




Opona wału
FrontPack

- Model 00**
- 1 – KM051017 KOŁO 1 szt
 - 2 – KM051016 OPONA..... 1 szt
 - 3 – KM051015 OBREZCZ 1 szt




Opona wału
transportowego

- Model 00**
- 1 – KM051000 KOŁO 1 szt
 - 2 – KM050633 OPONA..... 1 szt
 - 3 – KM050017 OBREZCZ 1 szt




Znaczniki boczne

- Model 00**
- 1 – KM060235 DYSK..... 1 szt
 - 2 – KM040110 PIASTA..... 1 szt
 - 3 – KM000489 ŚRUBA 4 szt




Znaczniki
przedwiosnowe

- Model 00**
- 1 – KM060235 DYSK..... 1 szt
 - 2 – KM040148 PIASTA..... 1 szt
 - 3 – KM000489 ŚRUBA 6 szt




Skrobak nożycowy

- Model 00**
- 1 – 01655988 SKROBAK PRAWY..... 1 szt
 - 2 – 01655993 SKROBAK LEWY 1 szt
 - 3 – KM000256 ŚRUBA 1 szt
 - 4 – KM000936 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 5 – 01905000 SPRĘŻYNA 1 szt
 - 6 – 02774083 TRUBKA 1 szt




Skrobak redlic
nasiennych z
węglikiem spiekany

- Model 00**
- 1 – KM060563 SKROBAK 1 szt
 - 2 – KM000027 PODKŁADKA..... 2 szt
 - 3 – KM000935 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 4 – KM000256 ŚRUBA 1 szt




Klasyczny skrobak do kół kopiujących

- Model 00**
- 1 – 02341163 SKROBAK..... 1 szt
 - 2 – 00152269 TULEJA 1 szt
 - 3 – KM000331 ŚRUBA 1 szt
 - 4 – KM000005 PODKŁADKA..... 2 szt
 - 5 – 00175108 TULEJA 1 szt
 - 6 – KM000323 NAKRĘTKA 1 szt




Wzmocniony skrobak do kół kopiujących

- Model 00**
- 1 – KM060520 SKROBAK..... 1 szt
 - 2 – 00601518 TULEJA 1 szt
 - 3 – KM000331 ŚRUBA 1 szt
 - 4 – KM000005 PODKŁADKA..... 2 szt
 - 5 – 00175108 TULEJA 1 szt
 - 6 – KM000323 NAKRĘTKA 1 szt




Ząb zagarniacza za redlicami siewnymi

- Model 00**
- 1 – KM210005 BRONA..... 1 szt
 - 2 – KM000395 ŚRUBA 1 szt
 - 3 – KM000081 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 4 – KM000155 NAKRĘTKA 1 szt



Łożysko redlicy siewnej

- Model 00**
- 1 – KM040148 ŁOŻYSKO 1 szt
 - 2 – KM000766 ŚRUBA 1 szt*



Łożysko redlicy siewnej

- Model 00**
- 1 – KM040148 ŁOŻYSKO 1 szt
 - 2 – KM000767 ŚRUBA 1 szt**

* lewy gwint ** prawy gwint

CZAS NA WYMIANĘ

NAKŁADKA WŁÓKI
Gdy długość nakładki zmniejszy się o więcej niż 5 cm.

ZĄB BRONY
Gdy niwelator jest zmniejszony o 5 cm.



LICZBA ZUŻYWAJĄCYCH SIĘ CZĘŚCI ZAMIENNYCH

OMEGA		OO 3000	OO 4000	OO 6000
Dysk Standard 460 × 5 mm	szt	24	32	48
Dysk Agressive 460 × 5 mm	szt	24	32	48
Nakładka włóki (maszyna z/bez spulchniacze śladów)	szt	6/12	11/15	19/23
Tylna włóka CrushBar	szt	12	16	24
Redlica	szt	24	16/12	48
Redlica nasienna (rozstaw 12,5/16,7 cm)	szt	48/36	64/48	96/72
Skrobak nożycowy (12,5/16,7 cm)	szt	24/18	32/24	48/36
Skrobak do redlic nasiennych z węglikiem spiekany (12,5/16,7 cm)	szt	24/18	32/24	48/36
Koło podporowe 330 × 50 (12,5/16,7 cm)	szt	24/18	32/24	48/36
Koło podporowe 330 × 65 (12,5/16,7 cm)	szt	24/18	32/24	48/36
Skrobak do kół kopiujących (12,5 cm)	szt	24	32	48
Skrobak do kół kopiujących (16,7 cm)	szt	18	24	36
Opona wału FrontPack	szt	4	8	14
Opona wału transportowego	szt	6	8	12
Łożysko redlicy siewnej (rozstaw 12,5 cm)	szt	48	64	96
Łożysko redlicy siewnej (rozstaw 16,7 cm)	szt	36	48	72
Ząb zagarniacza za redlicami siewnymi (rozstaw 12,5 cm)	szt	12	16	24
Ząb zagarniacza za redlicami siewnymi (rozstaw 16,7 cm)	szt	9	12	18
Spulchniacze śladów za kołami ciągnika	szt	4	4	4

Lista wałków wysiewających

Model 00	8 – KM420145 WAŁEK.....1 szt
1 – KM420007 WAŁEK.....1 szt	9 – KM420150 WAŁEK.....1 szt
2 – KM420011 WAŁEK.....1 szt	10 – KM420290 WAŁEK.....1 szt
3 – KM420016 WAŁEK.....1 szt	11 – KM420305 WAŁEK.....1 szt
4 – KM420022 WAŁEK.....1 szt	12 – KM420395 WAŁEK.....1 szt
5 – KM420030 WAŁEK.....1 szt	13 – KM420580 WAŁEK.....1 szt
6 – KM420050 WAŁEK.....1 szt	14 – KM420790 WAŁEK.....1 szt
7 – KM420100 WAŁEK.....1 szt	15 – KM420890 WAŁEK.....1 szt

16 cm³



22 cm³



30 cm³



50 cm³



100 cm³



145 cm³



150 cm³



290 cm³



305 cm³



395 cm³



580 cm³



790 cm³



890 cm³




7 cm³



11 cm³




OMEGA OO FERTI
siewnik



Dysk Standard
520 × 5 mm

Model 00 FERTI


1 – KM060237 DYSK.....	1 szt
2 – KM000489 ŚRUBA.....	6 szt
3 – KM000056 PODKŁADKA.....	6 szt
4 – KM040146 PIASTA.....	1 szt



Dysk Agresywny
520 × 5 mm

Model 00 FERTI


1 – KM060305 DYSK.....	1 szt
2 – KM000489 ŚRUBA.....	6 szt
3 – KM000056 PODKŁADKA.....	6 szt
4 – KM040146 PIASTA.....	1 szt



Redlica

Model 00 FERTI

1 – KM060429 DYSK.....	1 szt
2 – KM040110 PIASTA.....	1 szt
3 – KM000489 ŚRUBA.....	4 szt
4 – KM000056 PODKŁADKA.....	4 szt



Koło podporowe
330 × 50


Model 00 FERTI

1 – KM410213 KOŁO.....	1 szt
2 – KM051280 OPONA.....	1 szt

Koło podporowe
330 × 65

Model 00 FERTI

1 – KM410212 KOŁO.....	1 szt
2 – KM051279 OPONA.....	1 szt



Redlica nasienna

Model 00 FERTI

1 – KM060352 DYSK.....	1 szt
2 – KM000695 ŚRUBA.....	6 szt
3 – KM000219 PODKŁADKA.....	6 szt
4 – KM040148 PIASTA.....	1 szt

CZAS NA WYMIANĘ

DYSK STANDARD 520 × 5

Gdy średnica jest zmniejszona o więcej niż 6 cm.

DYSK AGRESYWNY 520 × 5

Gdy średnica jest zmniejszona o więcej niż 4 cm.


REDLICA

Gdy średnica jest zmniejszona o więcej niż 4 cm.

REDLICA NASIENNA/NAWOZOWA


Gdy średnica jest zmniejszona o więcej niż 4 cm.






Redlica FERTI

- Model 00 FERTI**
- 1 – KM060352 DYSK..... 1 szt
 - 2 – KM000695 ŚRUBA 6 szt
 - 3 – KM000219 PODKŁADKA..... 6 szt
 - 4 – KM040148 PIASTA..... 1 szt




Nakładka włóki

- Model 00 FERTI**
- 1 – KM060349 SPRĘŻYNA..... 1 szt
 - 2 – KM060136 NAKŁADKA..... 1 szt
 - 3 – KM000851 ŚRUBA 2 szt
 - 4 – KM000848 NAKRĘTKA 2 szt




Tylna włóka CrushBar

- Model 00 FERTI**
- 1 – KM060189 SPRĘŻYNA..... 1 szt
 - 2 – KM060136 NAKŁADKA..... 1 szt
 - 3 – KM000851 ŚRUBA 2 szt
 - 4 – KM000848 NAKRĘTKA 2 szt




Skrobak nożycowy

- Model 00 FERTI**
- 1 – 01655988 SKROBAK PRAWY 1 szt
 - 2 – 01655993 SKROBAK LEWY 1 szt
 - 3 – KM000256 ŚRUBA 1 szt
 - 4 – KM000936 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 5 – 01905000 SPRĘŻYNA 1 szt
 - 6 – 02774083 TRUBKA 1 szt



Skrobak redlic nasiennych z węglikiem spiekonym

- Model 00 FERTI**
- 1 – KM060563 SKROBAK..... 1 szt
 - 2 – KM000027 PODKŁADKA..... 2 szt
 - 3 – KM000935 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 4 – KM000256 ŚRUBA 1 szt



Ząb zagarniacza za redlicami siewnymi

- Model 00 FERTI**
- 1 – KM210005 BRONA..... 1 szt
 - 2 – KM000395 ŚRUBA 1 szt
 - 3 – KM000081 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 4 – KM000155 NAKRĘTKA 1 szt




Opona wału FrontPack

- Model 00 FERTI**
- 1 – KM051017 KOŁO 1 szt
 - 2 – KM051016 OPONA..... 1 szt
 - 3 – KM051015 OBRĘCZ..... 1 szt




Opona wału transportowego

- Model 00 FERTI**
- 1 – KM051000 KOŁO 1 szt
 - 2 – KM050633 OPONA..... 1 szt
 - 3 – KM050017 OBRĘCZ..... 1 szt




Znaczniki boczne

- Model 00 FERTI**
- 1 – KM060235 DYSK..... 1 szt
 - 2 – KM040110 PIASTA..... 1 szt
 - 3 – KM000489 ŚRUBA 4 szt




Klasyczny skrobak do kół kopiujących

- Model 00 FERTI**
- 1 – 02341163 SKROBAK..... 1 szt
 - 2 – 00152269 TULEJA 1 szt
 - 3 – KM000331 ŚRUBA 1 szt
 - 4 – KM000005 PODKŁADKA..... 2 szt
 - 5 – 00175108 TULEJA 1 szt
 - 6 – KM000323 NAKRĘTKA 1 szt




Wzmocniony skrobak do kół kopiujących

- Model 00 FERTI**
- 1 – KM060520 SKROBAK..... 1 szt
 - 2 – 00601518 TULEJA 1 szt
 - 3 – KM000331 ŚRUBA 1 szt
 - 4 – KM000005 PODKŁADKA..... 2 szt
 - 5 – 00175108 TULEJA 1 szt
 - 6 – KM000323 NAKRĘTKA 1 szt



Znaczniki przedwzschodowe

- Model 00 FERTI**
- 1 – KM060235 DYSK..... 1 szt
 - 2 – KM040148 PIASTA..... 1 szt
 - 3 – KM000489 ŚRUBA 6 szt



Spulchniacze śladów za kołami ciągnika

- Model 00 FERTI**
- 1 – KM060086 GĘSIOSTÓPKA..... 1 szt
 - 2 – KM000616 ŚRUBA 1 szt
 - 3 – KM000296 NAKRĘTKA 1 szt

CZAS NA WYMIANĘ


NAKŁADKA WŁÓKI

Gdy długość nakładki zmniejszy się o więcej niż 5 cm.

ZĄB BRONY

Gdy niwelator jest zmniejszony o 5 cm.






Łożysko redlicy siewnej


- Model OO FERTI**
1 – KM040148 ŁOŻYSKO 1 szt
2 – KM000766 ŚRUBA 1 szt*

* lewy gwint ** prawy gwint



Łożysko redlicy siewnej


- Model OO FERTI**
1 – KM040148 ŁOŻYSKO 1 szt
2 – KM000767 ŚRUBA 1 szt**



Łożysko redlicy nawozowej

- Model OO FERTI**
1 – KM040148 ŁOŻYSKO 1 szt
2 – KM000766 ŚRUBA 1 szt*

* lewy gwint ** prawy gwint



Łożysko redlicy nawozowej

- Model OO FERTI**
1 – KM040148 ŁOŻYSKO 1 szt
2 – KM000767 ŚRUBA 1 szt**

LICZBA ZUŻYWAJĄCYCH SIĘ CZĘŚCI ZAMIENNYCH

OMEGA		OO 3000 FERTI	OO 4000 FERTI	OO 6000 FERTI
Dysk Standard 460 × 5 mm	szt	24	32	48
Dysk Agressive 460 × 5 mm	szt	24	32	48
Nakładka włóki (maszyna z/bez spulchniacze śladów)	szt	6/12	11/15	19/23
Tyłna włoka CrushBar	szt	12	16	24
Redlica	szt	24	16/12	48
Redlica FERTI (rozstaw 12,5/16,7 cm)	szt	—/—	32/24	48/36
Redlica nasienna (rozstaw 12,5/16,7 cm)	szt	48/36	64/48	96/72
Skrobak nożycowy (12,5/16,7 cm)	szt	24/18	32/24	48/36
Skrobak do redlic nasiennych z węglikiem spiekany (12,5/16,7 cm)	szt	24/18	32/24	48/36
Koło podporowe 330 × 50 (12,5/16,7 cm)	szt	24/18	32/24	48/36
Koło podporowe 330 × 65 (12,5/16,7 cm)	szt	24/18	32/24	48/36
Skrobak do kół kopiujących (12,5 cm)	szt	24	32	48
Skrobak do kół kopiujących (16,7 cm)	szt	18	24	36
Opona wału FrontPack	szt	4	8	14
Opona wału transportowego	szt	6	8	12
Łożysko redlicy siewnej (rozstaw 12,5 cm)	szt	48	64	96
Łożysko redlicy siewnej (rozstaw 16,7 cm)	szt	36	48	72
Łożysko redlicy nawozowej (rozstaw 12,5 cm)	szt	—	32	48
Łożysko redlicy nawozowej (rozstaw 16,7 cm)	szt	—	24	36
Ząb zagarniacza za redlicami siewnymi (rozstaw 12,5 cm)	szt	12	16	24
Ząb zagarniacza za redlicami siewnymi (rozstaw 16,7 cm)	szt	9	12	18
Spulchniacze śladów za kołami ciągnika	szt	4	4	4

Lista wałków wysiewających

- Model OO FERTI**
- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 – KM420007 WAŁEK 1 szt | 8 – KM420145 WAŁEK 1 szt |
| 2 – KM420011 WAŁEK 1 szt | 9 – KM420150 WAŁEK 1 szt |
| 3 – KM420016 WAŁEK 1 szt | 10 – KM420290 WAŁEK 1 szt |
| 4 – KM420022 WAŁEK 1 szt | 11 – KM420305 WAŁEK 1 szt |
| 5 – KM420030 WAŁEK 1 szt | 12 – KM420395 WAŁEK 1 szt |
| 6 – KM420050 WAŁEK 1 szt | 13 – KM420580 WAŁEK 1 szt |
| 7 – KM420100 WAŁEK 1 szt | 14 – KM420790 WAŁEK 1 szt |
| | 15 – KM420890 WAŁEK 1 szt |

siew i nawożenie

7 cm³



11 cm³



16 cm³



22 cm³



30 cm³




50 cm³



100 cm³



145 cm³



150 cm³



290 cm³




305 cm³




395 cm³




580 cm³



790 cm³




890 cm³




OMEGA OO L

siewnik




Dysk Standard
460 × 5 mm

- Model 00 L**
- 1 – KM060237 DYSK..... 1 szt
 - 2 – KM000489 ŚRUBA 6 szt
 - 3 – KM000056 PODKŁADKA..... 6 szt
 - 4 – KM040146 PIASTA..... 1 szt




Dysk Agressive
460 × 5 mm

- Model 00 L**
- 1 – KM060230 DYSK..... 1 szt
 - 2 – KM000489 ŚRUBA 6 szt
 - 3 – KM000056 PODKŁADKA..... 6 szt
 - 4 – KM040146 PIASTA..... 1 szt




Redlica

- Model 00 L**
- 1 – KM060343 DYSK..... 1 szt
 - 2 – KM040110 PIASTA..... 1 szt
 - 3 – KM000489 ŚRUBA 4 szt
 - 4 – KM000056 PODKŁADKA..... 4 szt




Koło podporowe
330 × 50

- Model 00 L**
- 1 – KM410213 KOŁO 1 szt
 - 2 – KM051280 OPONA..... 1 szt



Koło podporowe
330 × 65

- Model 00 L**
- 1 – KM410212 KOŁO 1 szt
 - 2 – KM051279 OPONA..... 1 szt



Redlica nasienna

- Model 00 L**
- 1 – KM060284 DYSK..... 1 szt
 - 2 – KM000695 ŚRUBA 6 szt
 - 3 – KM000219 PODKŁADKA..... 6 szt
 - 4 – KM040148 PIASTA..... 1 szt




CZAS NA WYMIANĘ

DYSK STANDARD 520 × 5
Gdy średnica jest zmniejszona o więcej niż 6 cm.

DYSK AGRESSIVE 520 × 5
Gdy średnica jest zmniejszona o więcej niż 4 cm.


REDLICA
Gdy średnica jest zmniejszona o więcej niż 4 cm.

REDLICA NASIENNA
Gdy średnica jest zmniejszona o więcej niż 4 cm.




Spulchniacze śladów
za kołami ciągnika

- Model 00 L**
- 1 – KM060086 GĘSIOSTÓPKA 1 szt
 - 2 – KM000616 ŚRUBA 1 szt
 - 3 – KM000296 NAKRĘTKA 1 szt



Nakładka włóki

- Model 00 L**
- 1 – KM060349 SPRĘŻYNA..... 1 szt
 - 2 – KM060136 NAKŁADKA 1 szt
 - 3 – KM000851 ŚRUBA 2 szt
 - 4 – KM000848 NAKRĘTKA 2 szt




Tylina włóka
CrushBar

- Model 00 L**
- 1 – KM060189 SPRĘŻYNA..... 1 szt
 - 2 – KM060136 NAKŁADKA 1 szt
 - 3 – KM000851 ŚRUBA 2 szt
 - 4 – KM000848 NAKRĘTKA 2 szt




Opona wału
FrontPack

- Model 00 L**
- 1 – KM051017 KOŁO 1 szt
 - 2 – KM051016 OPONA..... 1 szt
 - 3 – KM051015 OBRE CZ 1 szt




Opona wału
transportowego

- Model 00 L**
- 1 – KM051000 KOŁO 1 szt
 - 2 – KM050633 OPONA..... 1 szt
 - 3 – KM050017 OBRE CZ 1 szt




Znaczniki boczne

- Model 00 L**
- 1 – KM060235 DYSK..... 1 szt
 - 2 – KM040110 PIASTA..... 1 szt
 - 3 – KM000489 ŚRUBA 4 szt




Znaczniki
przedwschodowe

- Model 00 L**
- 1 – KM060235 DYSK..... 1 szt
 - 2 – KM040148 PIASTA..... 1 szt
 - 3 – KM000489 ŚRUBA 6 szt




Skrobak nożycowy

- Model 00 L**
- 1 – 01655988 SKROBAK PRAWY..... 1 szt
 - 2 – 01655993 SKROBAK LEWY 1 szt
 - 3 – KM000256 ŚRUBA 1 szt
 - 4 – KM000936 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 5 – 01905000 SPRĘŻYNA 1 szt
 - 6 – 02774083 TRUBKA 1 szt




Skrobak redlic
nasiennych z
węglikiem spiekany

- Model 00 L**
- 1 – KM060563 SKROBAK 1 szt
 - 2 – KM000027 PODKŁADKA..... 2 szt
 - 3 – KM000935 PODKŁADKA..... 1 szt
 - 4 – KM000256 ŚRUBA 1 szt




Klasyczny skrobak do kół kopiujących

Model 00 L	
1 – 02341163 SKROBAK.....	1 szt
2 – 00152269 TULEJA.....	1 szt
3 – KM000331 ŚRUBA.....	1 szt
4 – KM000005 PODKŁADKA.....	2 szt
5 – 00175108 TULEJA.....	1 szt
6 – KM000323 NAKRĘTKA.....	1 szt



Wzmocniony skrobak do kół kopiujących Hardface

Model 00 L	
1 – KM060520 SKROBAK.....	1 szt
2 – 00601518 TULEJA.....	1 szt
3 – KM000331 ŚRUBA.....	1 szt
4 – KM000005 PODKŁADKA.....	2 szt
5 – 00175108 TULEJA.....	1 szt
6 – KM000323 NAKRĘTKA.....	1 szt



Zęb zagarniacza za redlicami siewnymi

Model 00 L	
1 – KM210005 BRONA.....	1 szt
2 – KM000395 ŚRUBA.....	1 szt
3 – KM000081 PODKŁADKA.....	1 szt
4 – KM000155 NAKRĘTKA.....	1 szt




CZAS NA WYMIANĘ

NAKŁADKA WŁÓKI

Gdy długość nakładki zmniejszy się o więcej niż 5 cm.

ZĄB BRONY


Gdy niwelator jest zmniejszony o 5 cm.



Łożysko redlicy siewnej

Model 00 L	
1 – KM040148 ŁOŻYSKO.....	1 szt
2 – KM000766 ŚRUBA.....	1 szt*

* lewy gwint ** prawy gwint



Łożysko redlicy siewnej

Model 00 L	
1 – KM040148 ŁOŻYSKO.....	1 szt
2 – KM000767 ŚRUBA.....	1 szt**

LICZBA ZUŻYWAJĄCYCH SIĘ CZĘŚCI ZAMIENNYCH

OMEGA		OO 3000 L	OO 4000 L	OO 6000 L	OO 8000 L	OO 9000 L
Dysk Standard 460 × 5 mm	szt	24	32	48	64	72
Dysk Agressive 460 × 5 mm	szt	24	32	48	64	72
Nakładka włóki (maszyna z/bez spulchniacze śladów)	szt	6/12	11/15	19/23	19/23	23/27
Tylna włóka CrushBar	szt	12	16	24	32	36
Redlica	szt	24	16/12	48/36	64/68	72/54
Redlica nasienna (rozstaw 12,5/16,7 cm)	szt	48/36	64/48	96/72	128/96	144/108
Skrobak nożycowy (12,5/16,7 cm)	szt	24/18	32/24	48/36	64/48	72/54
Skrobak do redlic nasiennych z węglikiem spiekany (12,5/16,7 cm)	szt	24/18	32/24	48/36	64/48	72/54
Koło podporowe 330 × 50 (12,5/16,7 cm)	szt	24/18	32/24	48/36	64/48	72/54
Koło podporowe 330 × 65 (12,5/16,7 cm)	szt	24/18	32/24	48/36	64/48	72/54
Skrobak do kół kopiujących (12,5 cm)	szt	24	32	48	64	72
Skrobak do kół kopiujących (16,7 cm)	szt	18	24	36	48	54
Opona wału FrontPack	szt	4	8	14	20	22
Opona wału transportowego	szt	6	8	12	16	18
Łożysko redlicy siewnej (rozstaw 12,5 cm)	szt	48	64	96	128	144
Łożysko redlicy siewnej (rozstaw 16,7 cm)	szt	36	48	72	96	108
Zęb zagarniacza za redlicami siewnymi (rozstaw 12,5 cm)	szt	12	16	24	32	36
Zęb zagarniacza za redlicami siewnymi (rozstaw 16,7 cm)	szt	9	12	18	24	27
Spulchniacze śladów za kołami ciągnika	szt	4/6	4/6	4/6	4/6	4/6



Lista wałków wysiewających

Model 00 L	8 – KM420145 WAŁEK.....1 szt
1 – KM420007 WAŁEK.....1 szt	9 – KM420150 WAŁEK.....1 szt
2 – KM420011 WAŁEK.....1 szt	10 – KM420290 WAŁEK.....1 szt
3 – KM420016 WAŁEK.....1 szt	11 – KM420305 WAŁEK.....1 szt
4 – KM420022 WAŁEK.....1 szt	12 – KM420395 WAŁEK.....1 szt
5 – KM420030 WAŁEK.....1 szt	13 – KM420580 WAŁEK.....1 szt
6 – KM420050 WAŁEK.....1 szt	14 – KM420790 WAŁEK.....1 szt
7 – KM420100 WAŁEK.....1 szt	15 – KM420890 WAŁEK.....1 szt

16 cm³



22 cm³



30 cm³



50 cm³



100 cm³



145 cm³



150 cm³



290 cm³



305 cm³



395 cm³



580 cm³



790 cm³



890 cm³




7 cm³



11 cm³




OMEGA OO FL
siewnik



Dysk Standard
460 × 5 mm

Model 00 FL


1 – KM060237 DYSK.....	1 szt
2 – KM000489 ŚRUBA.....	6 szt
3 – KM000056 PODKŁADKA.....	6 szt
4 – KM040146 PIASTA.....	1 szt



Dysk Agresywny
460 × 5 mm

Model 00 FL


1 – KM060230 DYSK.....	1 szt
2 – KM000489 ŚRUBA.....	6 szt
3 – KM000056 PODKŁADKA.....	6 szt
4 – KM040146 PIASTA.....	1 szt



Redlica

Model 00 FL


1 – KM060343 DYSK.....	1 szt
2 – KM040110 PIASTA.....	1 szt
3 – KM000489 ŚRUBA.....	4 szt
4 – KM000056 PODKŁADKA.....	4 szt



Koło podporowe
330 × 50

Model 00 FL


1 – KM410213 KOŁO.....	1 szt
2 – KM051280 OPONA.....	1 szt



Koło podporowe
330 × 65

Model 00 FL

1 – KM410212 KOŁO.....	1 szt
2 – KM051279 OPONA.....	1 szt



Redlica nasienna

Model 00 FL

1 – KM060284 DYSK.....	1 szt
2 – KM000695 ŚRUBA.....	6 szt
3 – KM000219 PODKŁADKA.....	6 szt
4 – KM040148 PIASTA.....	1 szt

CZAS NA WYMIANĘ

DYSK STANDARD 520 × 5

Gdy średnica jest zmniejszona o więcej niż 6 cm.

DYSK AGRESYWNY 520 × 5

Gdy średnica jest zmniejszona o więcej niż 4 cm.


REDLICA

Gdy średnica jest zmniejszona o więcej niż 4 cm.

REDLICA NASIENNA/NAWOZOWA

Gdy średnica jest zmniejszona o więcej niż 4 cm.






Redlica FERTI

Model 00 FL


1 – KM060284 DYSK.....	1 szt
2 – KM000695 ŚRUBA	6 szt
3 – KM000219 PODKŁADKA.....	6 szt
4 – KM040148 PIASTA.....	1 szt



Nakładka włóki

Model 00 FL


1 – KM060349 SPRĘŻYNA.....	1 szt
2 – KM060136 NAKŁADKA	1 szt
3 – KM000851 ŚRUBA	2 szt
4 – KM000848 NAKRĘTKA	2 szt



Tylna włóka
CrushBar

Model 00 FL


1 – KM060189 SPRĘŻYNA.....	1 szt
2 – KM060136 NAKŁADKA	1 szt
3 – KM000851 ŚRUBA	2 szt
4 – KM000848 NAKRĘTKA	2 szt



Skrobak nożycowy

Model 00 FL


1 – 01655988 SKROBAK PRAWY	1 szt
2 – 01655993 SKROBAK LEWY	1 szt
3 – KM000256 ŚRUBA	1 szt
4 – KM000936 PODKŁADKA.....	1 szt
5 – 01905000 SPRĘŻYNA	1 szt
6 – 02774083 TRUBKA	1 szt



Skrobak redlic
nasiennych z
węglikiem spiekonym

Model 00 FL

1 – KM060563 SKROBAK.....	1 szt
2 – KM000027 PODKŁADKA.....	2 szt
3 – KM000935 PODKŁADKA.....	1 szt
4 – KM000256 ŚRUBA.....	1 szt



Ząb zagarniacza za
redlicami siewnymi

Model 00 FL

1 – KM210005 BRONA.....	1 szt
2 – KM000395 ŚRUBA	1 szt
3 – KM000081 PODKŁADKA.....	1 szt
4 – KM000155 NAKRĘTKA	1 szt



Opona wału
FrontPack

Model 00 FL


1 – KM051017 KOŁO	1 szt
2 – KM051016 OPONA.....	1 szt
3 – KM051015 OBRĘCZ.....	1 szt



Opona wału
transportowego

Model 00 FL


1 – KM051000 KOŁO	1 szt
2 – KM050633 OPONA.....	1 szt
3 – KM050017 OBRĘCZ	1 szt



Znaczniki boczne

Model 00 FL


1 – KM060235 DYSK.....	1 szt
2 – KM040110 PIASTA.....	1 szt
3 – KM000489 ŚRUBA	4 szt



Klasyczny skrobak do kół kopiujących

Model 00 FL


1 – 02341163 SKROBAK.....	1 szt
2 – 00152269 TULEJA	1 szt
3 – KM000331 ŚRUBA	1 szt
4 – KM000005 PODKŁADKA.....	2 szt
5 – 00175108 TULEJA	1 szt
6 – KM000323 NAKRĘTKA	1 szt



Wzmocniony skrobak do kół
kopiujących Hardface

Model 00 FL


1 – KM060520 SKROBAK.....	1 szt
2 – 00601518 TULEJA	1 szt
3 – KM000331 ŚRUBA	1 szt
4 – KM000005 PODKŁADKA.....	2 szt
5 – 00175108 TULEJA	1 szt
6 – KM000323 NAKRĘTKA	1 szt



Znaczniki
przedwschodowe

Model 00 FL


1 – KM060235 DYSK.....	1 szt
2 – KM040148 PIASTA.....	1 szt
3 – KM000489 ŚRUBA	6 szt



Spulchniacze śladów
za kołami ciągnika

Model 00 FL


1 – KM060086 GĘSIOSTÓPKA	1 szt
2 – KM000616 ŚRUBA	1 szt
3 – KM000296 NAKRĘTKA	1 szt



Łożysko redlicy siewnej


- Model 00 FL**
1 – KM040148 ŁOŻYSKO 1 szt
2 – KM000766 ŚRUBA 1 szt*

* lewy gwint ** prawy gwint



Łożysko redlicy siewnej


- Model 00 FL**
1 – KM040148 ŁOŻYSKO 1 szt
2 – KM000767 ŚRUBA 1 szt**



Łożysko redlicy nawozowej

- Model 00 FL**
1 – KM040148 ŁOŻYSKO 1 szt
2 – KM000766 ŚRUBA 1 szt*

* lewy gwint ** prawy gwint



Łożysko redlicy nawozowej

- Model 00 FL**
1 – KM040148 ŁOŻYSKO 1 szt
2 – KM000767 ŚRUBA 1 szt**

LICZBA ZUŻYWAJĄCYCH SIĘ CZĘŚCI ZAMIENNYCH

OMEGA		OO 4000 FL	OO 6000 FL	OO 8000 FL	OO 9000 FL
Dysk Standard 460 × 5 mm	szt	32	48	64	72
Dysk Aggressive 460 × 5 mm	szt	32	48	64	72
Nakładka włóki (maszyna z/bez spulchniacze śladów)	szt	11/15	19/23	19/23	23/27
Tyłna włóka CrushBar	szt	16	24	32	36
Redlica	szt	16/12	48/36	64/68	72/54
Redlica FERTI (rozstaw 12,5/16,7 cm)	szt	32/24	48/36	64/48	72/54
Redlica nasienna (rozstaw 12,5/16,7 cm)	szt	64/48	96/72	128/96	144/108
Skrobak nożycowy (12,5/16,7 cm)	szt	32/24	48/36	64/48	72/54
Skrobak do redlic nasiennych z węglikiem spiekany (12,5/16,7 cm)	szt	32/24	48/36	64/48	72/54
Koło podporowe 330 × 50 (12,5/16,7 cm)	szt	32/24	48/36	64/48	72/54
Koło podporowe 330 × 65 (12,5/16,7 cm)	szt	32/24	48/36	64/48	72/54
Skrobak do kół kopiujących (12,5 cm)	szt	32	48	64	72
Skrobak do kół kopiujących (16,7 cm)	szt	24	36	48	54
Opona wału FrontPack	szt	8	14	20	22
Opona wału transportowego	szt	8	12	16	18
Łożysko redlicy siewnej (rozstaw 12,5 cm)	szt	64	96	128	144
Łożysko redlicy siewnej (rozstaw 16,7 cm)	szt	48	72	96	108
Łożysko redlicy nawozowej (rozstaw 12,5 cm)	szt	32	48	64	72
Łożysko redlicy nawozowej (rozstaw 16,7 cm)	szt	24	36	48	54
Ząb zagarniacza za redlicami siewnymi (rozstaw 12,5 cm)	szt	16	24	32	36
Ząb zagarniacza za redlicami siewnymi (rozstaw 16,7 cm)	szt	12	18	24	27
Spulchniacze śladów za kołami ciągnika	szt	4/6	4/6	4/6	4/6

Lista wałków wysiewających

- Model 00 FL**
- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 – KM420007 WAŁEK 1 szt | 8 – KM420145 WAŁEK 1 szt |
| 2 – KM420011 WAŁEK 1 szt | 9 – KM420150 WAŁEK 1 szt |
| 3 – KM420016 WAŁEK 1 szt | 10 – KM420290 WAŁEK 1 szt |
| 4 – KM420022 WAŁEK 1 szt | 11 – KM420305 WAŁEK 1 szt |
| 5 – KM420030 WAŁEK 1 szt | 12 – KM420395 WAŁEK 1 szt |
| 6 – KM420050 WAŁEK 1 szt | 13 – KM420580 WAŁEK 1 szt |
| 7 – KM420100 WAŁEK 1 szt | 14 – KM420790 WAŁEK 1 szt |
| | 15 – KM420890 WAŁEK 1 szt |

siew i nawożenie

7 cm³



11 cm³



16 cm³



22 cm³



30 cm³




50 cm³



100 cm³



145 cm³




150 cm³



290 cm³




305 cm³




395 cm³




580 cm³




790 cm³



890 cm³




EFEKTA CE
siewnik




Lewa redlica turbo

Model CE	
1 – KM060537 DYSK.....	1 szt
2 – KM040110 PIASTA.....	1 szt
3 – KM000489 ŚRUBA.....	4 szt
4 – KM000056 PODKŁADKA.....	4 szt




Prawa redlica turbo

Model CE	
1 – KM060538 DYSK.....	1 szt
2 – KM040110 PIASTA.....	1 szt
3 – KM000489 ŚRUBA.....	4 szt
4 – KM000056 PODKŁADKA.....	4 szt




Redlica

Model CE	
1 – KM060343 DYSK.....	1 szt
2 – KM040110 PIASTA.....	1 szt
3 – KM000489 ŚRUBA.....	4 szt
4 – KM000056 PODKŁADKA.....	4 szt




Redlica FERTI

Model CE	
1 – KM060470 DYSK.....	1 szt
2 – KM040110 PIASTA.....	1 szt
3 – KM000489 ŚRUBA.....	4 szt
4 – KM000056 PODKŁADKA.....	4 szt




Redlica nasienna

Model CE	
1 – KM060284 DYSK.....	1 szt
2 – KM000695 ŚRUBA.....	6 szt
3 – KM000219 PODKŁADKA.....	6 szt
4 – KM040148 PIASTA.....	1 szt



Nakładka włóki

Model CE	
1 – KM060672 SPRĘŻYNA.....	1 szt
2 – KM060671 NAKŁADKA.....	1 szt
3 – KM000851 ŚRUBA.....	2 szt
4 – KM000848 NAKRĘTKA.....	2 szt




Ostrze Gamma

Model CE	
1 – KM060557 SPRĘŻYNA.....	1 szt
2 – KM060735 DŁUTO.....	1 szt
3 – KM000221 ŚRUBA.....	1 szt
4 – KM000096 NAKRĘTKA.....	1 szt




Spulchniac śladów 1

Model CE	
1 – KM060324 DŁUTO.....	1 szt
2 – KM000857 ŚRUBA.....	2 szt
3 – KM000296 NAKRĘTKA.....	2 szt




Spulchniac śladów 2

Model CE	
1 – KM060731 GĘSIOSTÓPKA.....	1 szt
2 – KM000616 ŚRUBA.....	2 szt
3 – KM000296 NAKRĘTKA.....	4 szt




Koło podporowe 330 x 50

Model CE	
1 – KM410213 KOŁO.....	1 szt
2 – KM051280 OPONA.....	1 szt



Koło podporowe 330 x 65

Model CE	
1 – KM410212 KOŁO.....	1 szt
2 – KM051279 OPONA.....	1 szt



Opona koła podporowego

Model CE	
1 – KM051344 KOŁO.....	1 szt
2 – KM050672 OPONA.....	1 szt
3 – KM050018 OBRĘCZ.....	1 szt



Opona koła podporowego

Model CE	
1 – KM051345 KOŁO.....	1 szt
2 – KM050672 OPONA.....	1 szt
3 – KM050018 OBRĘCZ.....	1 szt




Opona osi

Model CE	
1 – KM050698 KOŁO.....	1 szt
2 – KM050697 OPONA.....	1 szt
3 – KM050701 OBRĘCZ.....	1 szt



Opona osi


Model CE	
1 – KM051390 KOŁO.....	1 szt
2 – KM050697 OPONA.....	1 szt
3 – KM050701 OBRĘCZ.....	1 szt



Klasyczny skrobak do kół kopiujących

Model CE


1 – 02341163 SKROBAK.....	1 szt
2 – 00152269 TULEJA.....	1 szt
3 – KM000331 ŚRUBA.....	1 szt
4 – KM000005 PODKŁADKA.....	2 szt
5 – 00175108 TULEJA.....	1 szt
6 – KM000323 NAKRĘTKA.....	1 szt



Wzmocniony skrobak do kół kopiujących Hardface

Model CE


1 – KM060520 SKROBAK.....	1 szt
2 – 00601518 TULEJA.....	1 szt
3 – KM000331 ŚRUBA.....	1 szt
4 – KM000005 PODKŁADKA.....	2 szt
5 – 00175108 TULEJA.....	1 szt
6 – KM000323 NAKRĘTKA.....	1 szt



Skrobak redlic nasiennych z węglikiem spiekany

Model CE


1 – KM060563 SKROBAK.....	1 szt
2 – KM000027 PODKŁADKA.....	2 szt
3 – KM000935 PODKŁADKA.....	1 szt
4 – KM000256 ŚRUBA.....	1 szt



Ząb zagarniacza za redlicami siewnymi

Model CE

1 – KM210005 BRONA.....	1 szt
2 – KM000395 ŚRUBA.....	1 szt
3 – KM000081 PODKŁADKA.....	1 szt
4 – KM000155 NAKRĘTKA.....	1 szt




Łożysko redlicy siewnej

Model CE

1 – KM040148 ŁOŻYSKO.....	1 szt
2 – KM000766 ŚRUBA.....	1 szt*

* lewy gwint ** prawy gwint



Łożysko redlicy siewnej


Model CE

1 – KM040148 ŁOŻYSKO.....	1 szt
2 – KM000767 ŚRUBA.....	1 szt**

LICZBA ZUŻYWAJĄCYCH SIĘ CZĘŚCI ZAMIENNYCH

EFFECTA		CE
Proficoulter (rozstaw 12,5/16,7 cm)	szt	96/72
Lewa redlica turbo (rozstaw 12,5/16,7 cm)	szt	48/36
Prawa redlica turbo (rozstaw 12,5/16,7 cm)	szt	48/36
Lopatka na Crushbar (rozstaw 12,5/16,7 cm)	szt	96/72
Ostrze Gamma (rozstaw 12,5/16,7 cm)	szt	48/36
Redlica FERTI (rozstaw 12,5/16,7 cm)	szt	48/36
Redlica nasienna (rozstaw 12,5/16,7 cm)	szt	192/144
Skrobak do redlic nasiennych z węglikiem spiekany (12,5/16,7 cm)	szt	96/72
Koło podporowe 330 × 50 (12,5/16,7 cm)	szt	96/72
Koło podporowe 330 × 65 (12,5/16,7 cm)	szt	96/72
Skrobak do kół kopiujących (12,5 cm)	szt	96
Skrobak do kół kopiujących (16,7 cm)	szt	72
Opona podpórneho kola	szt	4
Opona osi	szt	2
Łożysko redlicy siewnej (rozstaw 12,5 cm)	szt	192
Łożysko redlicy siewnej (rozstaw 16,7 cm)	szt	144
Łożysko redlicy nawozowej (rozstaw 12,5 cm)	szt	48
Łożysko redlicy nawozowej (rozstaw 16,7 cm)	szt	36
Ząb zagarniacza za redlicami siewnymi (rozstaw 12,5 cm)	szt	48
Ząb zagarniacza za redlicami siewnymi (rozstaw 16,7 cm)	szt	36
Spulchniacz śladów 1	szt	8
Spulchniacz śladów 2	szt	8






Łożysko rednicy nawozowej

- Model CE**
 1 – KM040148 ŁOŻYSKO 1 szt
 2 – KM000766 ŚRUBA 1 szt*

* lewy gwint ** prawy gwint









Łożysko rednicy nawozowej

- Model CE**
 1 – KM040148 ŁOŻYSKO 1 szt
 2 – KM000767 ŚRUBA 1 szt**


Lista wałków wysiewających

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Model CE | 8 – KM420145 WAŁEK 1 szt |
| 1 – KM420007 WAŁEK 1 szt | 9 – KM420150 WAŁEK 1 szt |
| 2 – KM420011 WAŁEK 1 szt | 10 – KM420290 WAŁEK 1 szt |
| 3 – KM420016 WAŁEK 1 szt | 11 – KM420305 WAŁEK 1 szt |
| 4 – KM420022 WAŁEK 1 szt | 12 – KM420395 WAŁEK 1 szt |
| 5 – KM420030 WAŁEK 1 szt | 13 – KM420580 WAŁEK 1 szt |
| 6 – KM420050 WAŁEK 1 szt | 14 – KM420790 WAŁEK 1 szt |
| 7 – KM420100 WAŁEK 1 szt | 15 – KM420890 WAŁEK 1 szt |




CORSA

listwa siewna




Redlica nasienna

- Model CN**
 1 – KM060284 DYSK 1 szt
 2 – KM000695 ŚRUBA 6 szt
 3 – KM000219 PODKŁADKA 6 szt
 4 – KM040148 PIASTA 1 szt




Skrobak nożowy

- Model CN**
 1 – 01655988 SKROBAK PRAWY 1 szt
 2 – 01655993 SKROBAK LEWY 1 szt
 3 – KM000256 ŚRUBA 1 szt
 4 – KM000936 PODKŁADKA 1 szt
 5 – 01905000 SPRĘŻYNA 1 szt
 6 – 02774083 TRUBKA 1 szt




Skrobak redlic nasiennych z węglikiem spiekonym

- Model CN**
 1 – KM060563 SKROBAK 1 szt
 2 – KM000027 PODKŁADKA 2 szt
 3 – KM000935 PODKŁADKA 1 szt
 4 – KM000256 ŚRUBA 1 szt




Klasyczny skrobak do kół kopiujących

- Model CN**
 1 – 02341163 SKROBAK 1 szt
 2 – 00152269 TULEJA 1 szt
 3 – KM000331 ŚRUBA 1 szt
 4 – KM000005 PODKŁADKA 2 szt
 5 – 00175108 TULEJA 1 szt
 6 – KM000323 NAKRĘTKA 1 szt




Wzmocniony skrobak do kół kopiujących Hardface

- Model CN**
 1 – KM060520 SKROBAK 1 szt
 2 – 00601518 TULEJA 1 szt
 3 – KM000331 ŚRUBA 1 szt
 4 – KM000005 PODKŁADKA 2 szt
 5 – 00175108 TULEJA 1 szt
 6 – KM000323 NAKRĘTKA 1 szt




**Koło podporowe
330 × 50**

- Model CN**
 1 – KM410213 KOŁO 1 szt
 2 – KM051280 OPONA..... 1 szt




Ząb zagarniacza za redlicami siewnymi

- Model CN**
 1 – KM210005 BRONA..... 1 szt
 2 – KM000395 ŚRUBA 1 szt
 3 – KM000081 PODKŁADKA..... 1 szt
 4 – KM000155 NAKRĘTKA 1 szt




**Łożysko redlicy
siewnej**

- Model CN**
 1 – KM040148 ŁOŻYSKO 1 szt
 2 – KM000766 ŚRUBA 1 szt*



**Łożysko redlicy
siewnej**

- Model CN**
 1 – KM040148 ŁOŻYSKO 1 szt
 2 – KM000767 ŚRUBA 1 szt**



Spulchniacz śladów

- Model CN**
 1 – KM060324 DŁUTO 1 szt
 2 – KM000857 ŚRUBA 2 szt
 3 – KM000296 NAKRĘTKA 2 szt

* lewy gwint ** prawy gwint

LICZBA ZUŻYWAJĄCYCH SIĘ CZĘŚCI ZAMIENNYCH

CORSA		CN 6000	CN 8000	CN 9000
Koło podporowe (12,5/16,7 cm)	szt	48 / 36	34–38	72 / 54
Skrobak nożycowy	szt	48 / 36	16–24	72 / 54
Skrobak do redlic nasiennych z węglikiem spiekany	szt	48 / 36	9–13	72 / 54
Redlica nasienne	szt	96 / 72	16–24	144 / 108
Łożysko redlicy siewnej	szt	96 / 72	16–24	144 / 108
Skrobak do kół kopiujących	szt	48 / 36	24–28	72 / 54
Ząb zagarniacza za redlicami siewnymi	szt	24 / 18		36 / 27
Spulchniacz śladów	szt	4		6

ALFA DRILL siewnik alfa



145 cm³



Walek wysiewający

- Model ALFA**
 1 – KM420145 WAŁEK 1 szt

305 cm³



Walek wysiewający

- Model ALFA**
 1 – KM420305 WAŁEK 1 szt

FERTI-BOX zbiornik na nawóz i nasiona



150 cm³



**Walek
wysiewający**

- Model FB_F**
 1 – KM420150 WAŁEK 1 szt

160 cm³



**Walek
wysiewający**

- Model FB**
 1 – KM420160 WAŁEK 1 szt

300 cm³



**Walek
wysiewający**

- Model FB**
 1 – KM420300 WAŁEK 1 szt

305 cm³



**Walek
wysiewający**

- Model FB_TN**
 1 – KM420305 WAŁEK 1 szt



Walek wysiewający

Model FB_F
1 – KM420290 WAŁEK 1 szt



Walek wysiewający

Model FB
1 – 01349344 WAŁEK 1 szt



Skrobak wału FrontPack

Model FB_F
1 – KM060310 SKROBAK 1 szt
2 – KM000221 ŚRUBA 1 szt
3 – KM000155 NAKRĘTKA 1 szt
4 – KM000081 PODKŁADKA 1 szt

LICZBA ZUŻYWAJĄCYCH SIĘ CZĘŚCI ZAMIENNYCH

FERTI_BOX		FB_TN	FB 3000	FB 4000	FB 2000 F	FB 2000 F DUAL
Walek wysiewający KM420305	szt	1	—	—	—	—
Walek wysiewający KM420300	szt	—	2	—	—	—
Walek wysiewający KM420160	szt	—	1	—	—	—
Walek wysiewający 01349344	szt	—	1	2	—	—
Walek wysiewający KM420150	szt	—	—	—	1	2
Walek wysiewający KM420290	szt	—	—	—	1	2
Skrobak wału Frontpack	szt	—	—	—	4	4

ROZBUDOWANY ZESTAW WAŁKÓW WYSIEWAJĄCYCH DLA MASZYN 3–5 M



Walek wysiewający

1 – KM420030 WAŁEK 1 szt



Walek wysiewający

1 – KM420050 WAŁEK 1 szt



Walek wysiewający

1 – KM420100 WAŁEK 1 szt



Walek wysiewający

1 – KM420395 WAŁEK 1 szt

ROZBUDOWANY ZESTAW WAŁKÓW WYSIEWAJĄCYCH DLA MASZYN 5–8 M



Walek wysiewający

1 – KM420050 WAŁEK 1 szt



Walek wysiewający

1 – KM420100 WAŁEK 1 szt



Walek wysiewający

1 – KM420395 WAŁEK 1 szt



Walek wysiewający

1 – KM420580 WAŁEK 1 szt

ROZBUDOWANY ZESTAW WAŁKÓW WYSIEWAJĄCYCH DLA MASZYN 8–12 M



Walek wysiewający

1 – KM420100 WAŁEK 1 szt



Walek wysiewający

1 – KM420395 WAŁEK 1 szt



Walek wysiewający


1 – KM420580 WAŁEK 1 szt



Walek wysiewający

1 – KM420790 WAŁEK 1 szt

FERTI-CART
zbiorniki na nawóz i nasiona



Walek wysiewający

Model FC
1 – KM420100 WAŁEK 1 szt



Walek wysiewający

Model FC
1 – KM420290 WAŁEK 1 szt



Walek wysiewający

Model FC
1 – KM420580 WAŁEK 1 szt

ROZBUDOWANY ZESTAW WAŁKÓW WYSIEWAJĄCYCH DLA MASZYN 3–5 M



Wałek wysiewający

1 – KM420030 WAŁEK 1 szt



Wałek wysiewający

1 – KM420050 WAŁEK 1 szt



Wałek wysiewający

1 – KM420100 WAŁEK 1 szt



Wałek wysiewający

1 – KM420395 WAŁEK 1 szt

ROZBUDOWANY ZESTAW WAŁKÓW WYSIEWAJĄCYCH DLA MASZYN 5–8 M



Wałek wysiewający

1 – KM420050 WAŁEK 1 szt



Wałek wysiewający

1 – KM420100 WAŁEK 1 szt



Wałek wysiewający

1 – KM420395 WAŁEK 1 szt



Wałek wysiewający

1 – KM420580 WAŁEK 1 szt

ROZBUDOWANY ZESTAW WAŁKÓW WYSIEWAJĄCYCH DLA MASZYN 8–12 M



Wałek wysiewający

1 – KM420100 WAŁEK 1 szt



Wałek wysiewający

1 – KM420395 WAŁEK 1 szt



Wałek wysiewający


1 – KM420580 WAŁEK 1 szt



Wałek wysiewający

1 – KM420790 WAŁEK 1 szt

COMBO SYSTEM
zbiorniki na nawóz i nasiona



Spulchniac
śladów 1

Model CS

1 – KM060324 DŁUTO 1 szt
2 – KM000857 ŚRUBA 2 szt
3 – KM000296 NAKRĘTKA 2 szt



Wałek
wysiewający

Model CS

1 – KM420790 WAŁEK 2 szt

ROZBUDOWANY ZESTAW WAŁKÓW WYSIEWAJĄCYCH DLA MASZYN 3–5 m



Wałek
wysiewający

1 – KM420030 WAŁEK 1 szt



Wałek
wysiewający

1 – KM420050 WAŁEK 1 szt



Wałek
wysiewający

1 – KM420100 WAŁEK 1 szt



Wałek
wysiewający

1 – KM420395 WAŁEK 1 szt

ROZBUDOWANY ZESTAW WAŁKÓW WYSIEWAJĄCYCH DLA MASZYN 5-8 M



Wałek
wysiewający

1 – KM420050 WAŁEK 1 szt



Wałek
wysiewający

1 – KM420100 WAŁEK 1 szt



Wałek
wysiewający

1 – KM420395 WAŁEK 1 szt



Wałek
wysiewający

1 – KM420580 WAŁEK 1 szt

ROZBUDOWANY ZESTAW WAŁKÓW WYSIEWAJĄCYCH DLA MASZYN 8–12 M



Wałek wysiewający

1 – KM420100 WAŁEK 1 szt



Wałek wysiewający

1 – KM420395 WAŁEK 1 szt



Wałek wysiewający


1 – KM420580 WAŁEK 1 szt



Wałek wysiewający

1 – KM420790 WAŁEK 1 szt


MULCHER MO
rozdrabniacze wirowe



Zestaw ochronny

Model MO


- 1 – 00785717 SEGMENT 4 szt
- 2 – KM000320 ŚRUBA 24 szt
- 3 – KM000733 NAKRĘTKA 24 szt



Przednie przeciwostrze

Model MO

- 1 – KM060108 NÓŻ 1 szt
- 2 – 00021099 KSZTAŁOWNIK KONSTRUKCYJNY PUSTY 1 szt
- 3 – KM000295 ŚRUBA 1 szt
- 4 – KM000005 PODKŁADKA 1 szt
- 5 – KM000057 NAKRĘTKA 1 szt




Ostrze

Model MO

- 1 – KM060134 NÓŻ 1 szt
- 2 – KM060127 NÓŻ 1 szt
- 3 – 00021142 ŚRUBA 1 szt
- 4 – 00021234 POKRYWA 1 szt
- 5 – 00021422 TULEJA 1 szt
- 6 – 00021158 DESKA 1 szt
- 7 – KM000228 NAKRĘTKA 1 szt



MULCHER MZ
rozdrabniacze wirowe



Ostrze do trawy – lewe + pokrywa rotora

Model MZ 4500



- 1 – KM060134 NÓŻ 4 szt
- 3 – KM000552 ŚRUBA 4 szt
- 4 – KM000228 NAKRĘTKA 4 szt
- 5 – 00021106 CAPAC 1 szt



Ostrze do trawy – środkowe + pokrywa rotora

Model MZ 4500


- 1 – KM060134 NÓŻ 4 szt
- 3 – KM000552 ŚRUBA 4 szt
- 4 – KM000228 NAKRĘTKA 4 szt
- 6 – 00021237 CAPAC 1 szt



Ostrze do trawy – prawe + pokrywa rotora

Model MZ 4500



- 2 – KM060135 NÓŻ 4 szt
- 3 – KM000552 ŚRUBA 4 szt
- 4 – KM000228 NAKRĘTKA 4 szt
- 5 – 00021106 CAPAC 1 szt



Ostrze do kukurydzy – lewe + pokrywa rotora

Model MZ 6000



- 1 – KM060134 NÓŻ 2 szt
- 2 – KM060127 NÓŻ 2 szt
- 5 – KM000326 ŚRUBA 4 szt
- 6 – KM000228 NAKRĘTKA 4 szt
- 7 – KM000104 ŚRUBA 4 szt
- 8 – KM000005 PODKŁADKA 4 szt
- 9 – KM000057 NAKRĘTKA 4 szt
- 10 – 00021135 CAPAC 1 szt



Ostrze do kukurydzy – prawe + pokrywa wirlnika

Model MZ 6000

- 3 – KM060135 NÓŻ 2 szt
- 4 – KM060126 NÓŻ 2 szt
- 5 – KM000326 ŚRUBA 4 szt
- 6 – KM000228 NAKRĘTKA 4 szt
- 7 – KM000104 ŚRUBA 4 szt
- 8 – KM000005 PODKŁADKA 4 szt
- 9 – KM000057 NAKRĘTKA 4 szt
- 10 – 00021135 CAPAC 1 szt




Ostrze do trawy – lewe + pokrywa rotora

Model MZ 6000


- 1 – KM060134 NÓŻ 4 szt
- 3 – KM000552 ŚRUBA 4 szt
- 4 – KM000228 NAKRĘTKA 4 szt
- 5 – KM000352 ŚRUBA 4 szt
- 6 – KM000005 PODKŁADKA 4 szt
- 7 – KM000057 NAKRĘTKA 4 szt
- 8 – 00021135 CAPAC 1 szt

LICZBA ZUŻYWAJĄCYCH SIĘ CZĘŚCI ZAMIENNYCH		
MULCHER	MO 2500	
Ostrze	szt	4
Przednie przeciwostrze	szt	2
Zestaw ochronny	szt	4




Ostrze do trawy –
prawe + pokrywa
rotora

- Model MZ 6000**
- 2 – KM060135 NÓŻ 4 szt
 - 3 – KM000552 ŚRUBA 4 szt
 - 4 – KM000228 NAKRĘTKA 4 szt
 - 5 – KM000352 ŚRUBA 4 szt
 - 6 – KM000005 PODKŁADKA 4 szt
 - 7 – KM000057 NAKRĘTKA 4 szt
 - 8 – 00021135 CAPAC 1 szt




Zestaw ochronny

- Model MZ 6000**
- 1 – 00786846 NAKŁADKA 1 szt
 - 2 – 00786839 NAKŁADKA 2 szt
 - 3 – 00786862 NAKŁADKA 1 szt
 - 4 – 00786841 NAKŁADKA 1 szt
 - 5 – 00786840 NAKŁADKA 6 szt
 - 6 – 00786861 NAKŁADKA 2 szt
 - 7 – 00786853 NAKŁADKA 2 szt
 - 8 – KM000733 NAKRĘTKA 6 szt
 - 9 – KM000320 ŚRUBA 6 szt




Prowadnice

- Model MZ 4500**
- 1 – 00030705 BAR 1 szt
 - 2 – KM000143 ŚRUBA 2 szt
 - 3 – KM000154 NAKRĘTKA 2 szt




Przednie
przeciwostrze

- Model MZ**
- 1 – KM060108 NÓŻ 1 szt
 - 2 – 00021589 KSZTAŁTOWNIK
KONSTRUKCYJNY PUSTY 1 szt
 - 3 – KM000379 ŚRUBA 1 szt
 - 4 – KM000005 PODKŁADKA 1 szt
 - 5 – KM000057 NAKRĘTKA 1 szt




Zestaw ochronny

- Model MZ 4500**
- 1 – 00786244 NAKŁADKA 1 szt
 - 2 – 00786247 NAKŁADKA 1 szt
 - 3 – 00786273 NAKŁADKA 1 szt
 - 4 – 00786263 NAKŁADKA 2 szt
 - 5 – 00786271 NAKŁADKA 2 szt
 - 6 – 00786266 NAKŁADKA 2 szt
 - 7 – 00786242 NAKŁADKA 2 szt
 - 8 – KM000733 NAKRĘTKA 6 szt
 - 9 – KM000320 ŚRUBA 6 szt




Ostrze do kukurydzy
– lewe + pokrywa
rotora

- Model MZ 4500**
- 1 – KM060134 NÓŻ 2 szt
 - 2 – KM060127 NÓŻ 2 szt
 - 5 – KM000275 ŚRUBA 4 szt
 - 6 – KM000020 PODKŁADKA 8 szt
 - 7 – KM000228 NAKRĘTKA 4 szt
 - 8 – 00021106 CAPAC 1 szt




Prowadnice ramy
bocznej

- Model MZ 6000**
- 1 – 00030705 BAR 1 szt
 - 2 – KM000143 ŚRUBA 2 szt
 - 3 – KM000154 NAKRĘTKA 2 szt




Ostrze do kukurydzy
– środek + pokrywa
rotora

- Model MZ 4500**
- 1 – KM060134 NÓŻ 2 szt
 - 2 – KM060127 NÓŻ 2 szt
 - 5 – KM000275 ŚRUBA 4 szt
 - 6 – KM000020 PODKŁADKA 8 szt
 - 7 – KM000228 NAKRĘTKA 4 szt
 - 9 – 00021237 POKRYWA 1 szt



Prowadnice ramy
centralnej

- Model MZ 6000**
- 1 – 00049821 BAR 1 szt
 - 2 – KM000143 ŚRUBA 2 szt
 - 3 – KM000154 NAKRĘTKA 2 szt



Ostrze do kukurydzy
– prawe + pokrywa
wirnika

- Model MZ 4500**
- 3 – KM060135 NÓŻ 2 szt
 - 4 – KM060126 NÓŻ 2 szt
 - 5 – KM000275 ŚRUBA 4 szt
 - 6 – KM000020 PODKŁADKA 8 szt
 - 7 – KM000228 NAKRĘTKA 4 szt
 - 8 – 00021106 CAPAC 1 szt


LICZBA ZUŻYWAJĄCYCH SIĘ CZĘŚCI ZAMIENNYCH

MULCHER		MZ 4500	MZ 6000
Ostrze do kukurydzy zakrzywione	szt	6	6
Ostrze do kukurydzy proste	szt	6	6
Ostrze do trawy	szt	12	12
Przednie przeciwostre	szt	3	3
Prowadnice	szt	4	4
Pokrywa rotora	szt	3	3
Zestaw ochronny	szt	11	15

MULCHER MM
rozdrabniacze wirowe




zarządzanie resztkami poźniwnymi




Ostrze do trawy – lewe + pokrywa rotora

- Model MM
1 – KM000552 ŚRUBA 4 szt
2 – KM060134 NÓŻ 4 szt
4 – KM000228 NAKRĘTKA 4 szt
5 – 00021237 CAPAC 1 szt




Ostrze do trawy – prawe + pokrywa rotora

- Model MM
1 – KM000552 ŚRUBA 4 szt
3 – KM060135 NÓŻ 4 szt
4 – KM000228 NAKRĘTKA 4 szt
5 – 00021237 CAPAC 1 szt



Prowadnice

- Model MM
1 – 00030705 BAR 1 szt
2 – KM000143 ŚRUBA 2 szt
3 – KM000154 NAKRĘTKA 2 szt




Przednie przeciwostrze

- Model MM
1 – 00021589 KSZTAŁTOWNIK
KONSTRUKCYJNY PUSTY 1 szt
2 – KM060108 NÓŻ 2 szt
3 – KM000348 ŚRUBA 2 szt
4 – KM000005 PODKŁADKA 3 szt
5 – KM000057 NAKRĘTKA 3 szt
6 – KM000012 ŚRUBA 1 szt
7 – KM000147 ŚRUBA 1 szt
8 – KM000081 PODKŁADKA 1 szt
9 – KM000155 NAKRĘTKA 1 szt
10 – 00021203 TULEJA 1 szt

LICZBA ZUŻYWAJĄCYCH SIĘ CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Table with 3 columns: Part Name, Quantity, and Model MM 7000. Rows include: Ostrze do kukurydzy zakrzywione (10), Ostrze do kukurydzy proste (10), Ostrze do trawy (20), Przednie przeciwostrze (5), Prowadnice (4), Pokrywa rotora (5), Zestaw ochronny (11).




Ostrze do kukurydzy – lewe + pokrywa rotora

- Model MM
1 – KM000275 ŚRUBA 4 szt
2 – KM060134 NÓŻ 2 szt
3 – KM060127 NÓŻ 2 szt
6 – KM000020 PODKŁADKA 8 szt
7 – KM000228 NAKRĘTKA 4 szt
8 – 00021237 CAPAC 1 szt



Ostrze do kukurydzy – prawe + pokrywa wirnika

- Model MM
1 – KM000275 ŚRUBA 4 szt
4 – KM060135 NÓŻ 2 szt
5 – KM060126 NÓŻ 2 szt
6 – KM000020 PODKŁADKA 8 szt
7 – KM000228 NAKRĘTKA 4 szt
8 – 00021237 POKRYWA 1 szt



Zestaw ochronny

- Model MM
1 – 00785223 NAKŁADKA 3 szt
2 – 00785208 NAKŁADKA 2 szt
3 – 00785218 NAKŁADKA 2 szt
4 – 00785212 NAKŁADKA 2 szt
5 – 00785204 NAKŁADKA 1 szt
6 – 00785222 NAKŁADKA 1 szt
7 – KM000733 NAKRĘTKA 64 szt
8 – KM000320 ŚRUBA 64 szt



Wał rurowy

Tradycyjny wał z masywnymi strunami stalowymi, które zapewniają efekt rozgniataania.



Wał stalowy pełny

Pełny wał stalowy zapewniający ubicie, przystosowany do wszystkiego rodzaju gleb.



Wał gumowy

Pełny wał z twardej gumy, o bardzo niskiej lepkości, przystosowany do wszystkich typów gleby.



Wał Spring

Pojedynczy wał, lekki, stalowy, zbudowany z pierścieni. Przeznaczony na lekkie gleby.



Podwójny wał Presspack

PRESSPACK to ciężki, stalowy wał składający się z dwóch rzędów stalowych pierścieni. Ten typ wału nadaje się do ciężkich gleb. Zapewnia doskonały efekt kruszenia i zagęszczania.



Wał V-ring

Ciężki pierścieniowy wał stalowy, przystosowany do kruszenia i ugniatania gleby.



Wał U-ring

Wał pierścieniowy stalowy z dużym potencjałem kruszenia i niskim oblepianiu, dzięki profilowi pierścieni „U”.



Wał Cutpack

Ciężki wał stalowy z tendencją do cięcia przeznaczony do ciężkich gleb.



Podwójny wał

Idealny do dwustopniowej kultywacji na średnich i lekkich glebach w suchych warunkach.



Sortiment

uprawa gleby



SWIFTERDISC
Brony talerzowe



ATLAS
Brony talerzowe



FENIX
Kultywatory uniwersalne



VERSATILL
Kultywatory uniwersalne



SWIFTER
Agregaty przedsiewne



KATOR
Brony wirnikowe



TERRALAND
Pługi dłutowe



ACTROS
Kultywatory kombinowany



CADDY
Uniwersalne zawieszenie

siew i nawożenie



OMEGA
Siewniki



ALFA DRILL
Siewniki do poplonów



COMBO SYSTEM
Zbiornik uniwersalny



FERTI-BOX
Zbiorniki na nawóz

uprawa międzyrzędowa, pasowa mulczowanie



ROW-MASTER
Pielnik międzyrzędowy



STRIP-MASTER
Kultywatory do uprawy pasowej



STRIEGEL-PRO
Brony do słomy



MULCHER
Rozdrabniacze rotacyjne

BEDNAR FMT, s. r. o.
Lohenicka 607
190 17 Praha-Vinor
Czech Republic



info@bednarfmt.com
www.bednar-machinery.com



* M A 0 0 0 6 9 2 *